Practical Reference Manual



X1 リファレンスノゥト

杉浦勇一,難波生,仲谷和人,松村守共著



M リファレンスノゥト

杉浦勇一, 難波生, 仲谷和人, 松村守 共著





まえがき

X1シリーズは、その高い性能のため多くのユーザーを得ていますが、解説書籍が比較的少ないうえ、マニュアルもけっして十分とはいえず、もの足りない思いをされた方も多いことでしょう。前書にあたる『X1マシン語プログラミング入門』でも「マシン語入門」という性格上、X1のハードウェア機能についてはあまり触れていません。本書はこれを補う意味で、HuBASICの内部構造とハードウェア機能の使い方、応用について多くのページをさいて解説しています。

本書では、CRTCやPSGなどかなりハード的な解説があり、わかりにくい点があるかも知れませんが、多くのサンプル・プログラムを掲載していますので、実験を繰り返し、体験的に覚えることができます。また、それがコンピューターを知るうえで最も効果的であり、つまり近道であるといえます。

本書は全ページにわたって資料集といえますが、特に 付録の IOCS, I/O ポート, サブ CPU コマンド表はクイ ック・リファレンスとして役に立つでしょう。

本書がまさに"もう一冊のマニュアル"として皆さん の参考になれば幸いです。

1985年 4月 著者

■ 本書を読む前に ■

本書を執筆するにあたって、使用したものは次のとおりです。

- (1) コンピュータ…CZ-800C、シリアル NO.312373
- (2) プリンタ…PR-201(NEC 製)
- (3) アセンブラ…『マシン語プログラミング入門』に記載されているエディタ・アセンブラ

第2章でメモリ・ダンプを数多く掲載していますが、プリンタが NEC 製であるため、一部 ASCII コードが違うものがあります。ASCII コードの部分は本文とは関係ないものなので特に気にする必要はありません。また、アセンブラは標準的なもので、他のもので代用できるでしょう。

CONTENTS

第1章	シス	テム概要	1
	1-1	ブロック図	2
	1-2	I/O ポート	5
	1-3	X1 Turbo	7
第2章	HuB	BASIC	9
		HuBASIC の特徴	
		メモリ・マップ	
		中間コードーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
	_	定数の格納形式と内部コード————	
	2-5	浮動小数点	
		2-5-1 浮動小数点演算誤差	
		2-5-2 システム最小値	29
		2-5-3 浮動小数点サブルーチン	
	2-6	変数の格納形式	
		2-6-1 単純変数	36
		2-6-2 配列変数	
	2-7	マシン語プログラムとのリンクーーーーーー	41
		2-7-1 CALL命令	4 1
		2-7-2 USR命令	42
	2-8	HuBASIC の拡張	48
		2-8-1 ジャンプ・テーブルの解析	48
		2-8-2 既存命令の変更	53
		2-8-3 新しい命令の追加	56
	2-9	モニタの拡張	61
		2-9-1 モニタの切り放し	61
		2-9-2 コマンドの拡張	62
		2-9-3 モニタ内ルーチンの解析	68
	2-10	キー入力	74
		2-10-1 行連続フラグ	74
		2-10-2 割り込みとキー入力バッファーーーー	
		2-10-3 ファンクション・キー	 76
		2-10-4 TAB+-	

第3章	画面	構成		-79
	3-1	CRT :	コントローラーーーーー	80
			CRTCのレジスタ	
		3-1-2	画面モードの設定	85
			スムーズ・スクロール	
	3-2	テキス	画面とアトリビュート	93
		3-2-1	PCG VRAM	97
		3-2-2	PCG 定義	100
	3-3	グラフィ	ック画面	104
		3-3-1	画面モードの切り換え	105
		3-3-2	グラフィックによる漢字表示	107
	3-4	特殊画	面制御	109
		3-4-1	パレット機能	109
		3-4-2	プライオリティ機能―――	112
		3-4-3	スーパーインポーズ機能	114
			同時アクセス・モード	
	3-5	漢字フ	ォントの読み出し――――	119
		3-5-1	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	
		3-5-2	アドレス算出	120
			フォントを読み出すプログラム	
第4章			Ĵ	
	4-1			
			ブロック図	
			I/O ポートとコントロール・レジスター	
	4-2	80C4	9	131
			Z80 と 80C49のコミュニケーション	
	4-3	送信要	求コード	133
		4-3-1	キー入力と割り込み	134
		4-3-2	タイマー, テレビのコントロール	137

第5章	PSG	à	143
	5-1	PSG のハードウェア	144
	5-2	PSG のレジスターーーーー	146
	5-3	音階データ	
	5-4	ジョイスティック	154
第6章	カセ	ツト	——1 57
	6-1	カセットのコントロール	158
		6-1-1 コントロール・コマンド	158
		6-1-2 カセットのセンス	159
		6-1-3 カセットの動作状態	
		シャープ PWM 方式	
	6-3	テープ・フォーマット	163
	6-4	ボーレート, フォーマットの変換―――	165
	6–5	バックアップ・ツール	170
第7章	フロ	ッピーディスク	<u> </u>
	7-1	フロッピーディスク概要	178
	7-2	HuBASIC のディスク管理	

第8章	プリ:	ンター	185
	8-1	セントロニクスについて	186
	8-2	プリンタとのハンドシェイク	190
		8-2-1 ハンドシェイクの実際	191
	8-3	コントロール・コード体系	194
		8-3-1 1バイト・コード	194
		8-3-2 フィード, スキップ関係	195
		8-3-3 印字サイズ, 印字数	
		8-3-4 グラフィックの印字	
	8-4	ハード・コピー	
		8-4-1 キャラクタと PCG	198
		8-4-2 グラフィック	
	8-5	漢字のプリント・アウト	204
第9章		ROM の解析・活用	
第9章		IPL ROM 概要————	212
第9章			212
第9章	9-1	IPL ROM 概要 9-1-1 IPL ROM の起動 9-1-2 IPL ROM へのアクセス	212 212 216
第9章	9-1	IPL ROM 概要————————————————————————————————————	212 212 216 217
第9章	9-1	IPL ROM 概要 9-1-1 IPL ROM の起動 9-1-2 IPL ROM へのアクセス	212 212 216 217
	9-1 9-2	IPL ROM 概要————————————————————————————————————	212 212 216 217 225
	9-1 9-2	IPL ROM 概要————————————————————————————————————	212 212 216 217 225
	9-1 9-2 ENDI)	IPL ROM 概要————————————————————————————————————	212 212 216 217 225 225
	9-1 9-2 ENDI) 1. 10 2. 10	IPL ROM 概要————————————————————————————————————	212 212 216 217 225 225 230 243
	9-1 9-2 ENDIX 1. 10 2. 10 3. 1/	IPL ROM 概要 9-1-1 IPL ROM の起動 9-1-2 IPL ROM へのアクセス IPL ROM の解析 9-2-1 IPL ROM の活用例	212 212 216 217 225 229 230 243 252

第一章システム概要

1-1 ブロック図 1-2 I/O ポート 1-3 X1 Turbo

テクニカルな解説は次章以降に任せることにして本章は導入編として、X1の機能概説と特徴ある I/Oポートについて解説していきます。すでに予備知識のある方は読みとばして結構です。また、X1 Turboの拡張された部分についても触れます。


1-1 ブロック図

図1-1に X1 のブロック図を示します。一番最初に発売された CZ-800C の図ではグラフィック RAM や拡張 I/O ポートがオプションになっています。各ブロックを簡単に説明します。

• IPL ROM

X1 は、電源を入れるとまず IPL (Initial Program loader) が動作します。IPL ROM の大きさは 4K バイトで、この中には、ディスク入力ルーチン、カセット入力ルーチン、ROM 入力ルーチン、タイマーセット・ルーチンが含まれています。

図11 ブロック図



●メイン・メモリ

Z80 の I/O 空間いっぱいの 64K バイトの RAM を備えています。BASIC などのシステム・ソフトウェアはもちろんのこと、BASIC のテキストなども格納されてます。

●テキスト VRAM

テキストの表示用に 2K バイト持ち, $80字 \times 25$ 行を 1 画面または $40字 \times 25$ 行を 2 画面分持つことができます。また,テキスト VRAM に 1 対 1 に対応して,表示文字の色,モード (反転,点減),大きさ,PCG か CG の選択を設定するアトリビュート(属性)VRAM を 2K バイト分持っています。

●グラフィック VRAM

48K バイト持っており、 640×200 ドットの解像度で、ドット単位に色指定ができます。単色であれば3画面分持てます。また、 320×200 ドットのモードがあり、この場合カラーだと2画面、単色だと6画面持てます。

CG ROM

テキスト画面に表示する文字のパターン・データが入っている ROM です。256文字分で1文字8バイトですから ROM の容量は2K バイトとなります。CG はキャラクタ・ジェネレータの略です。

PCG

PCG はプログラマブル・キャラクタ・ジェネレータの略で X1 のユニークな機能のひとつです。256文字分定義でき、ドット単位に色指定できます。

CRTC

画面表示を制御する LSI(CRT コントローラ)です。X1 ではポピュラーな HD46505-SP (日立製) を使っています。

●パレット回路

TTLによって構成された回路でグラフィック画面に書かれたものを瞬時に他の色へ変えることができます。テキスト画面に書かれたものは色が変わりません。

●プライオリティ回路

テキスト画面とグラフィック画面の優先順位を設定するものです。X1ではグラフィック画面の色別に設定できるので、たとえばテキスト画面をグラフィック画面の青、黄色の陰にするといったことができます。

PSG

プログラマブル・サウンド・ジェネレータの略で、プログラムによって様々な音を発生できます。AY-3-8910という 1チップの LSI によってコントロールされます。また、この LSI は 2 つの I/O ポートを持ち、X1 ではジョイスティックの入力に使われています。

• 8255 (PPI)

X1では2個の8255を使っています。1つはZ80が管理しプリンタなどのコントロールに、もう1つはサブCPU (80C49)が管理しカセットなどのコントロールに使われています。

80C49, 80C48

X1 ではメイン CPU の負担を軽減するため、2 個のサブ CPU を使っています。80C48 はキー入力、80C49 はカセット のコントロールなどに使われています。

1-2 1/0 ポート

Z80では、一般的に周辺機器の入出力を I/O ポートを介して行います。入出力は Z80 の IN, OUT 命令を使って、周辺機器とデータのやりとりを行っています。どのポートがどういう役割か、ということはシステムによって決まっています。

Z80では、I/Oポートの空間は $0 \sim 255$ までの256バイトで、IN、OUT 命令でもポート番号の指定は 8 ビットで行います。これらの命令には、

- ① IN A, (nn)
- 2 OUT (nn), A
- ③ IN 8ビット・レジスタ, (C)
- ④ OUT (C), 8ビット・レジスタ

などがあります。ここで、nn は8 ビットの数値、8 ビット・レジスタは、A、H、L、B、C、D、E のレジスタです。こう 書くと Z80 は 256 バイトまでしか I/O 空間を持てないよう に思いますが、X1 では 64K バイトの I/O 空間を持っています。

これは、別に特別な Z80 を使っているわけではなく、Z80 はもともと 64K バイトの I/O の空間を持てるのです。64K バイトの空間をアクセスするためには16ビット長で指定しなければなりません。①、②の命令は A レジスタの内容を nn で示される I/O ポートに入出力を行うものですが、実はアドレス・バスには A レジスタを上位、nn を下位にしたデータが出力されているのです。たとえば、A レジスタに 12H を入れ、

OUT (34H), A

を実行すると、I/O アドレス 1234H に 12H が出力されます。また、③、④の場合は B レジスタが I/O アドレスの上位 8 ビットとして出力されます。たとえば、

LD BC, 1234H

IN B, (C)

といった場合でも、I/O アドレス 1234H から B レジスタへデータが入力されます。X1 やソニーの SMC シリーズでは、こういった Z80 の性質を利用してグラフィック RAM のように大きな空間も占めるものを I/O 空間に割り当てています。

Z80 にはこのほかに INIR や OTDR といったブロック出力命令がありますが、これは B レジスタをカウンタとして使うために X1 では、まず使う機会はないでしょう。

さて、X1で入出力を行うときに、常に16ビットすべてを指定しなければならないわけではありません。周辺デバイスによっては、上位8ビットしかデコードしていないものもあるからです。この場合下位8ビットはどんは値でもよいことになります。巻末付録にI/Oマップ(I/Oポートがどう割り当てられているかを示す図)がありますが、このなかで***と書いてあるのは、デコードされずどんな値でもよいことを示しています。

1-3 X1 Turbo

X1 シリーズの最上位機種として発表された X1Turbo はこれまでのマイナーチェンジと違って、コンパチビリティを保ちながら大きな拡張が施されました。拡張された点は次のとおりです。

●グラフィック

グラフィック VRAM をもう 1 バンク (1部オプション) 設け,計96K バイトになりました。ことため400ラインの高解像度が使え,表現力がさらにアップしました。また,画面モードが多彩になりました。

@漢字 VRAM

漢字 VRAM が搭載されたことによって、漢字表示を普通のテキスト表示と同じように手軽に、なおかつ高速に行うことができます。

❸周辺チップ

周辺チップに Z80 ファミリである DMA, SIO, CTC が追加されました。 DMA はフロッピーディスクなどの高速入出力に、SIO は RS-232C、マウスとの入出力に、CTC は RS-232C のボーレート設定、タイマ割り込みに使われています。

4 4 4 7 7 7 8 7

BASICがさらに拡張されましたが、BIOS ROM を 32K バイト持ち、フリーエリアは逆に増えています。

この他、細かな点でいろいろと拡張されていますが、完全に上位コンパチになっています。そのため本書の内容はそのまま X1Turbo にも適用できます。巻末付録には X1Turbo の I/O ポートなども掲載しています。



第**2**章 HuBASIC

- 2-1 HuBASIC の特徴
- 2-2 メモリ・マップ
- 2-3 中間コード
- 2-4 定数の格納形式と内部コード
- 2-5 浮動小数点
- 2-6 変数の格納形式
- 2-7 マシン語プログラムとのリンク
- 2-8 HuBASIC の拡張
- 2-9 モニタの拡張
- 2-10 キー入力

HuBASIC は非常に機能の高い BASIC で、X1のユニークなハードウェア機能を十分に活かせる言語です。この HuBASIC をマシン語プログラムとして見た場合、各所でいろいろな工夫が見られ、大変興味深いものです。本章では、マシン語レベルから HuBASIC を見直し、マニュアルには載っていない使い方、機能を拡張する方法などを紹介します。

なお,説明はテープ・バージョン (CZ8CB01) を中心に行っていき, ディスク・バージョン (CZ8FB01) との違いがある場合は, 適時説明を入れることにします。

2-1 HuBASIC の特徴

X1の HuBASIC の主な特徴としては、次のようなものが 挙げられます。

- ①プライオリティ,パレット,論理座標系を含む強力なグラフィック・コマンド。
- ②スーパーインポーズ, チャンネル, 音量, TV タイマー, スムーズ・スクロールなどの TV コントロール。
- ③ドット単位で色指定できる PCG と豊富なキャラクタ表示命令。
- ④2700ボーの高速 SAVE, LOAD と APSS (プログラムの頭出し) などのカセット・コントロール機能。
- ⑤省略形, SEARCH, AUTO命令による強力なエディタ機能。
- ⑥ラベル命令や豊富なループ命令によるプログラムの構造化 が可能。
- ⑦単精度 9 桁, 倍精度で16桁の高精度演算。SIN などの関数 でも倍精度演算が可能で、しかも 2 進・8 進定数も扱うことができる。

などなど、良い点をあげればきりがありません。なにしろ命令数が合計で200種類以上あるのですから X1 のハードウェアの性能を引き出すのに十分な言語と言えます。

ただし、それだけ多くの命令を持たせたためフリーエリアが24K バイト (カセットの場合) と少なめになっています。 X1 Turbo ではこの問題は解決されていて、最大で80K バイト近くのフリーエリアが得られます。


他のパソコンではマイクロソフト系の BASIC が採用されていますが、HuBASIC の文法もマイクロソフト系のそれと同じ系列の BASIC だといえます。そのため、他のパソコン用のプログラムから移植するときも比較的少ない手間ですみます。さらに、SHARP 系の BASIC のコマンドをも包含してい

るため、MZ系を使い慣れた人でもX1に移行しやすいようです。

2-2 メモリ・マップ

HuBASIC のメモリ・マップを図2-1に示します。カッコ内の値はディスク BASIC のアドレスです。ただし、テープでもディスク・バージョンでも同一アドレスのときは、一方を省略しています。このメモリ・マップでは各エリアの占める大きさがわかりやすいように、できるだけメモリ容量に忠実に書いてみました。

図2 1 メモリ・マップ



IOCS, インタープリタ部分および FF00H 以降の IPL などのワーク・エリアはマップに示されるままですが、テキスト・エリアや変数エリアは状況によって変化します。それぞれの先頭アドレスは特定のワーク・エリアに入っています。このワーク・エリアのアドレスと BASIC 起動時の初期値を表2-1に示します。

表21 ワーク・エリアと初期値

内 容	格納アドレス	初期値		備考
n A	カッコ内は DISKBASIC	BASIC起動前	起動後	19 7
BASIC テキスト・トップ	9D52 (A635)	9FC5	9FC5 (A8A8)	NEW ON 命令で変えられる
変数エリア・トップ	9D46 (A629)	A0EF	9FC7 (A8AA)	VARPTR 命令はこのエリア内のアドレスを示す
ファイル用ストリング・バッファトップ	9D48 (A62B)	A0FC	9FC8 (A8AB)	STRPTR 命令で値を見ることができる
ストリング・データ・バッファトップ	35F6 (3628)	A31C	AIE8 (ABDB)	
テンポラリ・ストリングエリア・トップ	9D4A (A62D)	A3D6	AIEA (ABDD)	
フリーエリア・トップ	35EF (3621)	A3D6	AIEA (ABDD)	
FACトップ .	9D4C (A62F)	FD00	FE00 (FE00)	CLEAR, LIMITのアドレスー100円である
ユーザー用機械語フリーエリアトップ	9D4E (A631)	FE00	FF00 (FF00)	CLEAR, LIMIT命令で変えることができる
IPL 用ワークエリアトップ	9D50 (A633)	FF00	FF00 (FF00)	半固定

次に各エリアについて簡単に説明しておきます。

- IOCS (Input Output Control System)はその名称のとおり、ハードウェアに直接関係するデータの入出力をつかさどる部分です。
- テキストの先頭アドレスはNEW ON命令によって、変えることができます。終了アドレスはテキストの長さによって変わります。
- ●変数エリアは数値変数の種類、変数名と値そのものが入ります。文字変数の場合は種類、変数名、文字列の長さと文字 列が実際に格納されているアドレスが入ります。
- ●ファイル用ストリング・バッファは周辺装置とデータをやりとりするときの一時的なバッファ256バイトとデータの入出力先や処理アドレスの入った部分16バイトからなっていま

す。MAXFILES 命令で1度に扱えるファイルが指定できるのでファイルの数によってこのエリアの大きさが決定されます。MAXFILES n のときこのエリアは $(n+1) \times (16+256)$ バイトとなります。テープ BASIC の場合,起動時にファイルの数は#0, #1の2個,ディスク BASIC の場合は3個になっています。

このうち、#0のファイルはシステム用で、カセットへの入出力やリストなどを出力するときに使われます。

- ●ストリング・データ・バッファは文字変数の実際の文字列 データが入るエリアです。
- テンポラリ・ストリング・バッファは文字変数の多重処理, ファイルからの入力時に一時的に使われるエリアです。
- BASIC 用スタックは GOSUB 文の戻り番地などを入れておくエリアです。
- FAC (Floating ACcumulator)は浮動小数点演算用のアキュムレータです。X1 では100H (256バイト)と決められています。浮動小数点の代入, 演算や USR 命令などでわたされるデータは一時 FAC に転送され, FAC を経由して処理されます。FAC の先頭のアドレスは CLEAR や LIMIT 命令で決定されます。初期値は FF00Hです。
- FF00H~FFFFH はマニュアルでは IPL 用のワーク・エリアとなっていますが、実際はモニタでも BASIC でも使われる汎用のワーク・エリアです。 FF00H からはキー入力バッファやファイルのインフォメーション・バッファとして、FFFFH の方からはスタック用として使われます。

2-3 中間コード

BASICのプログラムは 9FC5H (ディスクの場合は A8A8H) から格納されています。図2-2に LIST コマンドで 出力したリストとモニタのDのコマンドでダンプしたリス トを示します。これを見てもわかるように LIST で見えるそ のままの形でメモリに格納されているわけではなく、できる だけメモリを使わないように工夫されています(図2-3)。

図2.2 テキストの格納


10 REM SUMLPE 20 A=2:B=3 30 PRINT A+B

40 END

:9FC5=0D 00 0A 00 97 20 53 55 /.... | SU :9FCD=4D 4C 50 45 00 0C 00 14 /MLPE.... :9FD5=00 41 F4 03 3A 42 F4 04 /.AH.:BH. :9FDD=00 0A 00 1E 00 8F 20 41 /....+ A :9FE5=F7 42 00 06 00 28 00 98 /*B...(.r :9FED=00 00 00 00 00 4F 39 5D /....091

注:ディスクではA8A8Hから。

図23 テキストの格納形式



行番号の最小値は1,最大値は65534 (FFFEH) となっていますが、メモリを直接操作することで0行や65535行をつくることも可能です。実行しても正常に動きます。ただし、その行はBASICのエディタでは書き換えることはできなくなります。例を図2-4に示します。

図2.4 テキストの格納

```
10 ' SUMPLE
20 ' LINE 0 & 65535
30 PRINT "ABC"
40 PRINT "ABC"
:9FC5=0E 00 0A 00 3A 27 20 53 /....: S
:9FCD=55 4D 50 4C 45 00 17 00 /UMPLE...
:9FD5=14 00 3A 27 20 20 4C 49 /...' LI
:9FDD=4E 45 20 30 20 26 20 36 /NE 0 & 6
:9FE5=35 35 33 35 00 0C 00 1E /5535....
:9FED=00 8F 20 22 41 42 43 22 /.+ 0
:9FF5=00 0C 00 28 00 8F 20 22 /...(.+
:9FFD=41 42 43 22 00 00 00 00 /ABC"....
:9FC5=0E 00 00 00 3A 27 20 53 /....: S
:9FCD=55 4D 50 4C 45 00 17 00 /UMPLE...
:9FD5=00 00 3A 27 20 20 4C 49 /..: LI
:9FDD=4E 45 20 30 20 26 20 36 /NE 0 & 6
:9FE5=35 35 33 35 00 0C 00 1E /5535....
:9FED=00 8F 20 22 41 42 43 22 /.+ 0
:9FF5=00 0C 00 FF FF 8F 20 22 /... +
:9FFD=41 42 43 22 00 00 00 00 /ABC
Ø ' SUMLPE
0 ' LINE 0 & 65535
30 PRINT "ABC"
65535 PRINT "ABC"
```

また、1行の長さも255文字と決められていますが、行の長さは2バイトで表されています。ですからこれもメモリを直接操作することで長い行をつくることができます。もっともこれはあまり意味のあることではありませんが、PLAY命令などでどうしても1行に入れたいときやリストを隠したいときには有効でしょう。例を図2-5に示します。10行目の行の長さ

のところには,

009BH(10行の長さ)+00FFH(20行の長さ)-1=0109H

を入れます。さらに10行の終わりの印である 00H, 20行の長さ, 行番号のあったところはスペース(20H)かコロン(3AH)を書き込んでおきます。変更後, リストをとってみても255文字しか表示されませんが, きちんと最後まで実行できます。

図2-5 255文字より長い行をつくる

```
10 TEMPO 7500
:9FC5=0B 00 0A 00 FE A3 20 12 /....
:9FCD=4C 1D 00 FF 00 14 00 FE /L.. ...
:9FD5=8B 20 22 41 41 41 41 41 7 0 :9FDD=41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAA
:9FE5=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:9FED=41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:9FF5=41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:9FFD=41 41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A005=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAAA
:A00D=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A015=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A01D=41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A025=41 41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A02D=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A035=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A03D=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:9FC5=09 01 0A 00 FE A3 20 12 /....
:9FCD=4C 1D 3A 3A 3A 3A 3A FE /L.::::
:9FD5=8B 20 22 41 41 41 41 41 / 0 :9FDD=41 41 41 41 41 41 41 / AAAAAAAA
:9FE5=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:9FED=41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:9FF5=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:9FFD=41 41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAAA
:A005=41 41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A00D=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A015=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A01D=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A025=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A02D=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAAA
:A035=41 41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
:A03D=41 41 41 41 41 41 41 41 /AAAAAAA
```

さて、図2-2では"REM"や "PRINT" などの命令や "+" などの演算子がそのままの ASCII コードで格納されていません。これらの命令語ははじめから BASIC 用に予約されていて、変数名の先頭に使うことはできず、「予約語」と呼ばれています。

すべての予約語は中間コードの順にテーブルとして格納されています。この予約語はテープの場合 28F6H から 2CDDH にあり、ディスクでは 2921H から2D0BHにあります。図2-6に示すように ASCII コードで格納されていて 1 語の終わりの文字は最上位ビットをたてて区別しています。 たとえば "GOTO" は次のようになります。

アドレス データ

28F6H 47H 4FH 54H CFH←1語の終わりなので

G O T O 最上位ビットを立てる

予約語の割り当てられていない中間コードのところには80Hが置かれています。

2026 予約語 (一部)

:28F6=47 4F 54 CF 47 4F 53 55 /GOTGGOSU :28FE=C2 47 CF 52 55 CE 52 45 /">GRUTRE :2906=54 55 52 CE 52 45 53 54 /TUR*REST :290E=4F 52 C5 52 45 53 55 4D /ORTRESUM :2916=C5 4C 49 53 D4 4C 4C 49 /tlistill :291E=53 D4 44 45 4C 45 54 C5 /StDELETT :2926=52 45 4E 55 CD 41 55 54 /RENUAUT :292E=CF 45 44 49 D4 46 4F D2 /7EDI7FOX :2936=4E 45 58 D4 50 52 49 4E /NEXTPRIN :293E=D4 4C 50 52 49 4E D4 49 /tl.PRINtI :2946=4E 50 55 D4 4C 49 4E 50 /NPUtLINP :294E=55 D4 49 C6 44 41 54 C1 /UTI=DAT# :2956=52 45 41 C4 44 49 CD 52 /REALDIAR :295E=45 CD 45 4E C4 53 54 4F /ENENESTO :2966=DØ 43 4F 4E D4 43 4C D3 /ECONTCLE :296E=43 4C 45 41 D2 4F CE 4C /CLEAXONI.

この予約テーブルは、「通常のコマンド、ステートメント」、「拡張コマンド、ステートメント」、「関数」の3つの部分に分かれています。この区分にはFFHが置かれています(表2-2)。

表2-3に各命令中の中間コードを示します。"Store AD"は 予約語が格納されている先頭アドレスです。拡張命令は FEH+1バイト,関数は FFH+1バイトの合計2バイトで 構成されています。リスト2-1はこの中間コード表を表示させ るプログラムです。ディスクの場合は予約語テーブルの先頭 アドレスを 2921H に変えてください。

表2-2 予約語テーブル・アドレス

	テープ	ディスク
通常の命令	28F6~2AC9	2921~2AF4
広張 命 令	2ACB~2BAA	2AF6~2BD5
関 数	2BAC~2CDD	2BD7~2D0B

表23 中間コード

NO. StoreAD Word Code 1									
2 [28FA] GOSUB -> 81 27 [2967] CONT -> 9A 3 [28FF] GO -> 82 28 [296B] CLS -> 9B 4 [2901] RUN -> 83 29 [296E] CLEAR -> 9C 5 [2904] RETURN -> 84 30 [2973] ON -> 9D 6 [290A] RESTORE -> 85 31 [2975] LET -> 9E 7 [2911] RESUME -> 86 32 [2978] NEW -> 9F 8 [2917] LIST -> 87 33 [2978] POKE -> A0 9 [291B] LLIST -> 88 34 [297F] ÖFF -> A1 10 [2920] DELETE -> 89 35 [2982] WHILE -> A2 11 [2926] RENUM -> 8A 36 [2987] WEND -> A3 12 [2928] AUTO -> 8B 37 [298B] REPEAT -> A4 13 [29297]	NO.	StoreAD	Word	Code					
2 [28FA] GOSUB -> 81 27 [2967] CONT -> 9A 3 [28FF] GO -> 82 28 [296B] CLS -> 9B 4 [2901] RUN -> 83 29 [296E] CLEAR -> 9C 5 [2904] RETURN -> 84 30 [2973] ON -> 9D 6 [290A] RESTORE -> 85 31 [2975] LET -> 9E 7 [2911] RESUME -> 86 32 [2978] NEW -> 9F 8 [2917] LIST -> 87 33 [2978] POKE -> A0 9 [291B] LLIST -> 88 34 [297F] OFF -> A1 10 [2920] DELETE -> 89 35 [2982] WHILE -> A2 11 [2926] RENUM -> 8A 36 [2987] WEND -> A3 12 [292B] AUTO -> 8B 37 [298B] REPEAT -> A4 13 [292F] EDIT -> 8C 38 [2991] UNTIL -> A5 14 [2933] FOR -> 8D 39 [2996] ??? -> A6 15 [2936] NEXT -> 8E 40 [2997] ??? -> A6 15 [2937] LPRINT -> 90 42 [2999] TRON -> A9 18 [2945] INPUT -> 91 43 [299D] TROFF -> AB 20 [2950] IF -> 93 45 [29A3] ???	1	[28F6]	GOTO	-> 80	2	6	[2963]	STOP	-> 99
3 [28FF] GO -> 82	2	[28FA]	GOSUB	-> 81	2	7	[2967]	CONT	
4 [2901] RUN -> 83	3	[28FF]	GO	-> 82	2	8	[296B]		
5 [2904] RETURN -> 84 30 [2973] ON -> 9D 6 [290A] RESTORE -> 85 31 [2975] LET -> 9E 7 [2911] RESUME -> 86 32 [2978] NEW -> 9F 8 [2917] LIST -> 87 33 [2978] POKE -> A0 9 [2918] LLIST -> 88 34 [2977] OFF -> A1 10 [2920] DELETE -> 89 35 [2982] WHILE -> A2 11 [2926] RENUM -> 8A 36 [2987] WEND -> A3 12 [2928] AUTO -> 8B 37 [2988] REPEAT -> A4 13 [2927] EDIT -> 8C 38 [2991] UNTIL -> A5 14 [2933] FOR -> 8D 39 [2996] ??? -> A6 15 [2936] NEXT -> 8E 40 [2997] ??? -> A7 16 [293	4	[2901]	RUN	-> 83	2	9	[296E]	CLEAR	
6 [290A] RESTORE -> 85 7 [2911] RESUME -> 86 8 [2917] LIST -> 87 9 [2918] LLIST -> 88 10 [2978] POKE -> A0 9 [2918] LLIST -> 88 10 [2920] DELETE -> 89 11 [2920] DELETE -> 89 12 [2928] AUTO -> 8B 12 [2928] AUTO -> 8B 13 [2927] WHILE -> A2 11 [2926] RENUM -> 8A 13 [2927] WHILE -> A3 14 [2933] FOR -> 8D 15 [2936] NEXT -> 8E 16 [2937] WEND -> A6 17 [2938] REPEAT -> A6 18 [2991] UNTIL -> A5 19 [2938] REPEAT -> A6 19 [2938] PRINT -> 8F 19 [2938] PRINT -> 8F 10 [2938] PRINT -> 8F 11 [2938] PRINT -> 90 12 [2938] REPEAT -> A8 13 [2990] TRON -> A9 14 [2938] PRINT -> 91 15 [2938] REPEAT -> A8 16 [2938] PRINT -> 90 17 [2938] PRINT -> 8F 18 [2948] PRINT -> 91 19 [294A] LINPUT -> 91 19 [294A] LINPUT -> 92 19 [2950] FREAD -> 95 10 [2945] DEFINT -> AB	5	[2904]	RETURN	-> 84	3	Ø	[2973]	ON	
8 [2917] LIST -> 87 33 [2978] POKE -> A0 9 [2918] LLIST -> 88 34 [2977] OFF -> A1 10 [2920] DELETE -> 89 35 [2982] WHILE -> A2 11 [2926] RENUM -> 8A 36 [2987] WEND -> A3 12 [2928] AUTO -> 8B 37 [2988] REPEAT -> A4 13 [2927] EDIT -> 8C 38 [2991] UNTIL -> A5 14 [2933] FOR -> 8D 39 [2986] ??? -> A6 15 [2936] NEXT -> 8E 40 [2997] ??? -> A7 16 [293A] PRINT -> 8F 41 [2998] ??? -> A8 17 [293F] LPRINT -> 90 42 [2999] TRON -> A9 18 [294A] INPUT -> 91 43 [299D] TROFF -> AB 20	6	[29ØA]	RESTORE	-> 85	3	1	[2975]	LET	-> 9E
9 [291B] LLIST -> 88 34 [297F] OFF -> A1 10 [2920] DELETE -> 89 35 [2982] WHILE -> A2 11 [2926] RENUM -> 8A 36 [2987] WEND -> A3 12 [292B] AUTO -> 8B 37 [298B] REPEAT -> A4 13 [292F] EDIT -> 8C 38 [2991] UNTIL -> A5 14 [2933] FOR -> 8D 39 [2996] ??? -> A6 15 [2936] NEXT -> 8E 40 [2997] ??? -> A7 16 [293A] PRINT -> 8F 41 [2998] ??? -> A8 17 [293F] LPRINT -> 90 42 [2999] TRON -> A9 18 [294A] LINPUT -> 91 43 [299D] TROFF -> AA 19 [294A] LINPUT -> 92 44 [29A2] ??? -> AB 20 [2950] IF -> 93 45 [29A3] ??? -> AC 21 [2952] DATA -> 94 46 [29A4] ??? -> AD 22 [2956] READ -> 95 47 [29A5] DEFINT -> AE	7	[2911]	RESUME	-> 86	3:	2	[2978]	NEW	-> 9F
10	8	[2917]	LIST	-> 87	33	3	[297B]	POKE	-> AØ
11		[291B]	LLIST	-> 88			[297F]	ÖFF	-> A1
12 [292B] AUTO -> 8B 37 [298B] REPEAT -> A4 13 [292F] EDIT -> 8C 38 [2991] UNTIL -> A5 14 [2933] FOR -> 8D 39 [2996] ??? -> A6 15 [2936] NEXT -> 8E 40 [2997] ??? -> A7 16 [293A] PRINT -> 8F 41 [2998] ??? -> A8 17 [293F] LPRINT -> 90 42 [2999] TRON -> A9 18 [2945] INPUT -> 91 43 [299D] TROFF -> AA 19 [294A] LINPUT -> 92 44 [29A2] ??? -> AB 20 [2950] IF -> 93 45 [29A3] ??? -> AC 21 [2952] DATA -> 94 46 [29A4] ??? -> AD 22 [2956] READ -> 95 47 [29A5] DEFINT -> AE	10	[2920]	DELETE	-> 89				WHILE	-> A2
13 [292F] EDIT -> 8C 38 [2991] UNTIL -> A5 14 [2933] FOR -> 8D 39 [2996] ??? -> A6 15 [2936] NEXT -> 8E 40 [2997] ??? -> A7 16 [293A] PRINT -> 8F 41 [2998] ??? -> A8 17 [293F] LPRINT -> 90 42 [2999] TRON -> A9 18 [2945] INPUT -> 91 43 [299D] TROFF -> AA 19 [294A] LINPUT -> 92 44 [29A2] ??? -> AB 20 [2950] IF -> 93 45 [29A3] ??? -> AC 21 [2952] DATA -> 94 46 [29A4] ??? -> AD 22 [2956] READ -> 95 47 [29A5] DEFINT -> AE			RENUM	-> 8A			[2987]	WEND	-> A3
14 [2933] FOR -> 8D 39 [2996] ??? -> A6 15 [2936] NEXT -> 8E 40 [2997] ??? -> A7 16 [293A] PRINT -> 8F 41 [2998] ??? -> A8 17 [293F] LPRINT -> 90 42 [2999] TRON -> A9 18 [2945] INPUT -> 91 43 [299D] TROFF -> AA 19 [294A] LINPUT -> 92 44 [29A2] ??? -> AB 20 [2950] IF -> 93 45 [29A3] ??? -> AC 21 [2952] DATA -> 94 46 [29A4] ??? -> AD 22 [2956] READ -> 95 47 [29A5] DEFINT -> AE		[292B]	AUTO					REPEAT	-> A4
15									-> A5
16 [293A] PRINT -> 8F									-> A6
17 [293F] LPRINT -> 90									
18 [2945] INPUT -> 91									
19 [294A] LINPUT -> 92									
20 [2950] IF -> 93 45 [29A3] ??? -> AC 21 [2952] DATA -> 94 46 [29A4] ??? -> AD 22 [2956] READ -> 95 47 [29A5] DEFINT -> AE									
21 [2952] DATA -> 94									
22 [2956] READ -> 95 47 [29A5] DEFINT -> AE									
									-> AD
									-> AE
23 [295A] DIM -> 96 48 [29AB] DEFSNG -> AF									-> AF
24 [295D] REM -> 97 49 [29B1] DEFDBL -> B0									
25 [2960] END -> 98 50 [29B7] DEFSTR -> B1	25	[2960]	END	-> 98	56	9	[29B7]	DEFSTR	-> B1

				T.			
51	[29BD]	DEF	-> B2	107	[2AA7]	XOR	-> EA
52	[2900]	???	-> B3	108	[2AAA]	OR	-> EB
53	[29C1]	LOAD	-> B4	109	[2AAC]	AND	-> EC
54	[29C5]	SAVE	-> B5	110	[2AAF]	NOT	-> ED
55	[29C9]	MERGE	-> B6	111	[2AB2]	×	-> EE
56	[29CE]	CHAIN	-> B7	112	[2AB4]	<>	-> EF
57	[29D3]	CONSOLE	-> B8	113	[2AB6]	=<	-> F0
58	[29DA]	WIDTH	-> B9	114	[2AB8]	<=	-> F1
59	[29DF]	OUT	-> BA	115	[2ABA]	=>	-> F2
				116	[2ABC]	>=	-> F3
60	[29E2]	SEARCH	-> BB			=	
61	[29E8]	WAIT	-> BC	117	[2ABE]		-> F4
62	[29EC]	PAUSE	-> BD	118	[2ABF]	>	-> F5
63	[29F1]	WRITE	-> BE	119	[2ACØ]	<	-> F6
64	[29F6]	SWAP	-> BF	120	[2AC1]	+	-> F7
65	[29FA]	ERASE	-> C0	121	[2AC2]	-	-> F8
66	[29FF]	ERROR	-> C1	122	[2AC3]	MOD	-> F9
67	[2AØ4]	ELSE	-> C2	123	[2AC6]	¥	-> FA
68	[2AØ8]	CALL	-> C3	124	[2AC7]	/	-> FB
69	[2AØC]	MON	-> C4	125	[2AC8]	*	-> FC
70	[2AØF]	LOCATE	-> C5	126	[2AC9]	^	-> FD
71	[2A15]	SCREEN	-> C6	127	[2ACA]		->
72	[2A1B]	KEY	-> C7	128	[2ACB]	WINDOW	-> FE 80
73	[2A1E]	???	-> C8	129	[2AD1]	PSET	-> FE 81
74	[2A1F]	???	-> C9	130	[2AD5]	PRESET	-> FE 82
75	[2A2Ø]	LABEL	-> CA	131	[2ADB]	COLOR	-> FE 83
76	[2A25]	RANDOMIZE	-> CB	132	[2AE0]	CIRCLE	-> FE 84
77	[2A2E]	OPTION	-> CC	133	[2AE6]	POLY	-> FE 85
0.000			-> CD	134	[2AEA]	PAINT	-> FE 86
78	[2A34]	LINE	-> CE				
79	[2A38]	OPEN	-> CE -> CF	135	[2AEF]	???	-> FE 87
80	[2A3C]	CLOSE			[2AF0]	POSITION	-> FE 88
81	[2A41]	SIZE	-> DØ	137	[2AF8]	PATTERN	-> FE 89
82	[2A45]	FIELD	-> D1	138	[2AFF]	HCOPY	-> FE 8A
83	[2A4A]	GET	-> D2	139	[2BØ4]	PLAY	-> FE 8B
84	[2A4D]	PUT	-> D3	140	[2B08]	SOUND	-> FE 8C
85	[2A50]	SET	-> D4	141	[2B0D]	BEEP	-> FE 8D
86	[2A53]	FILES	-> D5	142	[2B11]	PRW	-> FE 8E
87	[2A58]	LFILES	-> D6	143	[2B14]	PALET	-> FE 8F
88	[2A5E]	DEVICE	-> D7	144	[2B19]	LAYER	-> FE 90
89	[2A64]	NAME	-> D8	145	[2B1E]	CANVAS	-> FE 91
90	[2A68]	KILL	-> D9	146	[2B24]	CREV	-> FE 92
91	[2A6C]	LSET	-> DA	147	[2B28]	CFLASH	-> FE 93
92	[2A70]	RSET	-> DB	148	[2B2E]	CGEN	-> FE 94
93	[2A74]	INIT	-> DC	149	[2B32]	CSIZE	-> FE 95
94	[2A78]	VDIM	-> DD	150	[2B37]	EJECT	-> FE 96
95	[2A7C]	MAXFILES	-> DE	151	[2B3C]	CSTOP	-> FE 97
96	[2A84]	???	-> DF	152	[2B41]	FAST	-> FE 98
97	[2A85]	TO	-> E0	153	[2B45]	REW	-> FE 99
98	[2A87]	STEP	-> E1	154	[2B48]	APSS	-> FE 9A
99	[2A8B]	THEN	-> E2	155	[2B4C]	TVPW	-> FE 9B
100	[2A8F]	USING	-> E3	156	[2B50]	CHANNEL	-> FE 9C
101	[2A94]	SUB	-> E4	157	[2B57]	VOL	-> FE 9D
102	[2A97]	BASE	-> E5	158	[2B5A]	CRT	-> FE 9E
103	[2A9B]	TAB	-> E6	159	[2B5D]	SCROLL	-> FE 9F
104	[2A9E]	SPC	-> E7	160	[2B63]	EFFECT	-> FE A0
1,700,700,000		EQV	-> E8	161	[2B69]	GRAPH	-> FE A1
105	[2AA1]		-> E9	162	[2B6E]	MUSIC	-> FE A2
106	[2AA4]	IMP	-/ E3	102	LZDOEJ	MODIC	/ 10 112

205 [2C0A] LPOS -> FF 9D 252 [2CC5] POINT -> FF CO 206 [2C0E] STICK -> FF 9E 253 [2CCA] CHARACTER\$-> FF CO 207 [2C13] STRIG -> FF 9F 254 [2CD4] CMT -> FF CE	164 C2E 165 C2I 166 C2E 167 C2I 168 C2E 169 C2I 170 C2E 171 C2I 172 C2E 173 C2I 174 C2E 177 C2I 176 C2 177 C2I 178 C2I 178 C2I 180 C2 181 C2I 181 C2I 182 C2 181 C2I 182 C2 183 C2I 184 C2I 185 C2I 187 C2E 187 C2E 189 C2I 180 C2 181 C2I 181 C2I 182 C2 181 C2I 182 C2 183 C2I 184 C2I 185 C2I 187 C2E 189 C2I 189 C2I 189 C2I 190 C2I 191 C2I 193 C2I 194 C2I 195 C2I 197 C2E 198 C2I 199 C2I 199 C2E 199 C2E 200 C2I 201 C2E 201 C2E	3731 TEMPO 3781 CURSOR 3781 CURSOR 3781 CURSOR 3871 LIMIT 38C1 KLIST 3911 ASK 3941 KBUF 3981 CLICK 3911 DEVI\$ 38A1 DEVO\$ 38A1 DEVI\$ 38A1 DEVO\$ 38A1 DEVO\$ 38A1 DEVO\$ 38A1 DEVO\$ 38A1 DEVO\$ 38A1 COS 38B1 COS 38B2 SIN 38B3 COS 38B3 TAN 38B5 COS 38B5 COS 38B5 TAN 38B5 COS 38B5 COS 38B5 TAN 38B5	-> FE A3 -> FE A4 -> FE A5 -> FE A6 -> FE A7 -> FE A8 -> FE A8 -> FE A8 -> FE AA -> FE AA -> FE AA -> FE AA -> FE AB -> FF BA -> FF BB ->	210 211 212 213 214 215 216 217 218 229 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243 244 245 246 247 248 249 249 240 241 242 243 244 245 246 247 247 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249	[2C20] [2C24] [2C24] [2C28] [2C30] [2C34] [2C38] [2C38] [2C38] [2C38] [2C38] [2C41] [2C40] [2C50] [2C50] [2C50] [2C50] [2C50] [2C50] [2C61] [2C64] [2C70] [2C73] [2C74] [2C74] [2C74] [2C74] [2C78] [2C84] [2C84] [2C84] [2C86] [2C96] [2C98] [2C86] [2C98] [2C86]	HEX\$ OCT\$ BIN\$ MKI\$ MKI\$ MKS\$ MKD\$ SPACE\$ CGPAT\$ KANJI\$ ASC LEN VAL CVS CVD CVI ??? ??? ERR ERL CSRLIN STRPTR DTL ??? RIGHT\$ MID\$ INKEY\$ INSTR HEXCHR\$ MEM\$ SCRN\$ VARPTR STRING\$ TIME DAY\$ DATE\$ FN USR ??? ???	-> FF A3 -> FF A6 -> FF A6 -> FF A6 -> FF A7 -> FF A6 -> FF A7 -> FF A7 -> FF A8 -> FF A8 -> FF A8 -> FF A8 -> FF B8 ->
205 [2C0A] LPOS -> FF 9D 252 [2CC5] POINT -> FF CO 206 [2C0E] STICK -> FF 9E 253 [2CCA] CHARACTER\$-> FF CO 207 [2C13] STRIG -> FF 9F 254 [2CD4] CMT -> FF CE	200 [2] 201 [2] 202 [20 203 [20	BFB] LOF BFE] POS C01] FAC C04] SUM	-> FF 98 -> FF 99 -> FF 9A -> FF 9B	247 248 249 250	[2CB9] [2CBB] [2CBE] [2CBF]	FN USR ??? ???	-> FF C7 -> FF C8 -> FF C9 -> FF CA
208 [2C18] CHR\$ -> FF A0 255 [2CD7] MIRROR\$ -> FF CF 209 [2C1C] STR\$ -> FF A1	204	C07] FRE C0A] LPOS C0E] STICK C13] STRIG C18] CHR\$	-> FF 9E -> FF 9F -> FF A0	251 252 253	[2CC0] [2CC5] [2CCA]	CHARACTE	-> FF CB -> FF CC CR\$-> FF CD -> FF CE -> FF CF

リスト2-1

```
100 '
110 ' チュウカン コート" X1 HuBASIC (TAPE)
130 CLS:WIDTH 40
                 'Word Table Top Address
140 AD=&H28F6
150 LF=0
                 'PRINT OUT FLAG
160 LL=50
                 'PRINT LINE
170 DIM F$(2)
180 F$(0)="":F$(1)="FE ":F$(2)="FF "
190 SP$=SPACE$(10)
200 DEF FNH$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X),4)
210 MSG$="NO. StoreAD Word
220 IF LF<>0 THEN LPRINT MSG$:LPRINT
230 PRINT MSG$
240 '
250 CD=&H80:F=0:CT=1:LCT=1
260 REPEAT
270
      GOSUB "MAIN"
280
      CT=CT+1:CD=CD+1:LCT=LCT+1
290 UNTIL CT=256
300 END
310
320 LABEL
                "MAIN"
330 WD$="":STAD=AD
      D=PEEK(AD): AD=AD+1
350
      IF D=&H80 THEN WD$="???":GOTO 390
      IF D=&HFF THEN WD$=" ":GOTO 390
360
370
      XD=(D AND &H7F)
380
      WD$=WD$+CHR$(XD)
390 IF D<&H80 THEN 340
400
410 IF LF<>0 THEN LPRINT USING "### ";CT;
420 PRINT USING "### ";CT;
430 P$="["+FNH$(STAD)+"]
440 P$=P$+LEFT$(WD$+SP$,10)+"-> "
450 IF D=&HFF THEN F=F+1:CD=&H7F:LCT=0:GOTO 470
460 P$=P$+F$(F)+RIGHT$("0"+HEX$(CD),2)
470 PRINT P$
480 IF LF=0 THEN 540
490
      LPRINT P$
500
      IF D=&HFF THEN LPRINT CHR$(12):GOTO 530
510
      IF (LCT MOD LL)>0 THEN 540
      FOR I=1 TO 64-LL:LPRINT:NEXT I
520
530
      LPRINT MSG$:LPRINT
540 RETURN
```

2-4 定数の格納形式と内部コード

BASIC テキストの中には中間コードとは別にリストに表示されない内部コードがあります。内部コードは主に数値定数を格納するために使われます。内部コードの一覧を表2-4に示します。内部コードには次のようなものがあります。

表24 内部コード

内部コード	意味
00H	行エンド、各エリアのエンド
01H~0AH	定数 0~9 ただし, 01H = 0, 02H = 1, …, 0AH = 9
0BH ×× ××	行番号値 (16進2バイト)
0CH ×× ××	行番号実アドレス (16進2バイト)
0DH ×× ××	8 進数 &O (16進 2 バイト)
0EH ×× ××	2 進数 &B (16進 2 バイト)
0FH ×× ××	16進数 &H (16進 2 バイト)
12H ×× ××	10~23767の整数 (16進2バイト)
15H ×× ×× ×× ×× ××	単精度実数 (浮動小数点表現)
18H ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××	倍精度実数 (浮動小数点表現)

●行エンド・コード (00H)

A レジスタの値が 00H かどうかを調べるには "OR A" または, "AND A" で簡単にかつ高速に調べられます。そのため, 頻繁に出てくる行の終わりのコードには 00H が使われています。

● 定数 0~9 (01H~0AH)

00H が エンド・コードに使われているので、1 つずつずれて、01H が0を0AH が9を表します(図2-7)。

●行番号值 (0BH, **, **)

0BH に続く2バイトが行番号を16進に変更した値を示します。プログラムを入力した時点での格納形式であり、1度でも実行されると,次の行番号実アドレスに変換されます(図2-8a)。

●行番号実アドレス (0CH, **, **)

0CH に続く2バイトは指定された行番号が入っている実際のアドレスであることを意味します(図2-8b)。このように変更しておけば、その度に行番号を探す手間がはぶけます。

図27 定数0~9の内部表現例

10 A=1:A=2:A=3:A=9

:9FC5=14 00 0A 00 41 F4 02 3A /...AB.:

:9FCD=41 F4 03 3A 41 F4 04 3A /AB.:AB.:

:9FD5=41 F4 ØA ØØ ØØ ØØ ØØ Ø1 /AH.....

図28 行番号値と行番号実アドレス

10 GOSUB 20

20 RETURN 10

30 GOTO 30

(a) 実行前

:9FC5=0A 00 0A 00 81 20 0B 14 /....

:9FCD=00 00 0A 00 14 00 84 20 /....

:9FD5=0B 0A 00 00 0A 00 1E 00 /.....

:9FDD=80 20 0B 1E 00 00 00 00 /_

(b)実行後

:9FCD=9F 00 0A 00 14 00 84 20 /

:9FD5=0C C5 9F 00 0A 00 1E 00 /. +

:9FDD=80 20 0B 1E 00 00 00 00 /_

この行は実行されていない

ですから、入力した直後のプログラムより、1度実行したプログラムの方がスピードが速くなります。

● 8 進, 2 進, 16進数 (0DH~0FH)

続く2バイトが8進、2進、16進の各数体系の定数であることを意味します。0DH="&O"、0EH="&B"、0FH="&H" の中間コードであることを考えればわかりやすいでしょう(図2-9)。

図29 2進,8進,16進の内部表現例

10 A=&O567 20 A=&B101110111 30 A=&H177

:9FC5=0A 00 0A 00 41 F4 0D 77 /...AH.w :9FCD=01 00 0A 00 14 00 41 F4 /....AH :9FD5=0E 77 01 00 0A 00 1E 00 /.w.... :9FDD=41 F4 0F 77 01 00 00 00 /AH.w...

いずれも10進に変換する場合は2の補数表現として扱われるので、格納できる値の範囲は $-32768\sim32767$ の整数値だけです。

●10進定数 (12H, **, **または15H, **, **, * *, **, **または18H, **, **, **, **, **. **. **)

12H は続く2バイトが10~32768の10進で表示されることを示します。負の数は12H の前に F8H をつけて区別しています (図2-10)。

15H は続く 5 バイトが, 18H は続く 8 バイトが浮動小数点表記の実数であることを示しています(図2-11)。

図2 10 負数の内部表現例

10 A=10 20 A=-10

:9FC5=0A 00 0A 00 41 F4 12 0A /...AH.. :9FCD=00 00 0B 00 14 00 41 F4 /....AH :9FD5=F8 12 0A 00 00 00 00 00 /

図2 11 浮動小数点の内部表現例

10 A=14.5:A=.1 20 A=123456789#

:9FC5=16 00 0A 00 41 F4 15 84 /...AH.
:9FCD=68 00 00 00 3A 41 F4 15 /h...AH.
:9FD5=7D 4C CC CC CD 00 10 00 /}L77\...
:9FDD=14 00 41 F4 18 9B 6B 79 /..AH. ky
:9FE5=A2 A0 00 00 00 00 00 00 /

2-5 浮動小数点

普段扱う数値の中には、有効数字は少なくても桁数の多いものがあります。たとえば、1200000円と言ったお金などその良い例です。コンピュータでこれらをそのままの形でメモリに格納したのでは、ゼロの分だけメモリの無駄使いとなります。そこで、これを有効数字と位どりの部分に分けて、1.2×10⁶ などと表現し、これを浮動小数点表現と呼んでいます。これは仮数部×10^{指数部}となっており、コンピュータでも少ないメモリで済むという利点があります。

人間が扱う数は10進数が普通ですが、コンピュータが扱いやすい数は2進数です。ですから、このような表現も、仮数部 $\times 2^{\text{fhx}}$ とするのが自然です。2進数の浮動小数点表現には、いくつかの方法がありますが、HuBASIC の表現例として、10進の14.5を変換してみましょう。これは、

$$14.5 = 8 + 4 + 2 + 0.5$$

$$= 2^{3} + 2^{2} + 2^{1} + 2^{-1}$$

$$= 1110.1B$$

$$= 1.1101B \times 2^{3}$$

となります。 0 以外の実数はすべてこの形式に変換することができ、一般的に次のように書けます。

±1.******* B×2^{±n} *は0か1

指数部に1バイト割り当て、0のときは指数部を00Hと決めています。指数部は正負両方を表さなければならないので、81Hを加え、81H以上を正の指数、以下を負の指数とします。つまり、82Hは1、83Hは2、…FFHは126で、80Hは-1、7FHは-2、…01Hは-128となります。

次に仮数部の表現方法ですが、仮数部の整数部は常に1なるように変換したので、このビットは格納する必要はありま


せん。このあまったビットは仮数部の符号として利用しています。つまり、仮数部の最上位ビットが0のとき正、1のとき負になります。

単精度数値を格納するために、X1 では仮数部に 4 バイト使っているために全体では図2-12のようになります。よって例としてあげた値14.5 (= $1.1101B \times 2^3$) は、

指数部 3+81H=84H 仮数部 01101000 00000000 00000000 00000000 =68H 00H 00H 00H

と表現されます (図2-11)。

図2 12 単精度浮動小数点



さて、次に10進で0.1という数値を考えてみます。これは、 $0.1 = 1.1001100110011100 \cdots × 2 ⁻⁴ と無限循環小数となってしまいます。このような場合は有効ビットを<math>0$ 捨1入します。よって、0.1は

指数部 -4 +81H=7DH 仮数部 01001100 11001100…11001100 1100… =4CH CCH CCH CDH

と表されます。

浮動小数点表現による格納形式を調べる簡単なプログラムをリスト2-2に示します。

倍精度数値の場合は、仮数部が7バイトに増えるだけで、 まったく同じ形式です。

リスト22

```
10 ' フト`ウ ショウスウテン ( ナイブ` ヒョウケ`ン )
20 A=.1
30 X=VARPTR(A)
40 PRINT A;" = ";
50 FOR I=0 TO 4
60 D=PEEK(X+I)
70 PRINT RIGHT$("0"+HEX$(D),2);" ";
80 NEXT I
```

実行結果


.1 = 7D 4C CC CC CD

2-5-1 浮動小数点演算誤差

浮動小数点演算の場合、2進数と10進数の表記の違いからどうしても変換時の誤差が生じます。先の例では0.1が無限循環小数になってしまい、途中で切り上げなければなりませんでした。

通常の浮動小数点演算では、切り捨てられる確率の方が高いため、繰り返し加算されていくと実際の値より小さくなってしまうことが多いようです(図2-13)。

図2 13 切り捨て



マニュアルでも演算誤差について簡単に述べられています。 HuBASIC では単精度数値の仮数部に 4 バイトも使っています(他の BASIC では仮数部 3 バイト,表示数 6 桁が多い)。そのため、10進有効桁は 9 桁まで表示できるのですが、外部表現では 8 桁しか表示しません。このような方法で外部に誤差がでないように工夫されています。

それでも、0.1を繰り返し加えていくと459回目で誤差が外

部表現に表れてしまいます。この対策として、マニュアルでは「10倍して整数化した後に演算を行い、10で割って正しい値を得る」方法が紹介されましたが、文字型変換による誤差補正は説明不足のようです。リスト2-3がその例で50行で誤差補正を行っています。この方法がもっとも直接的な表現でプログラムが書けて、誤差も出ないようになりますが、実行速度がかなり落ちるのが難点です。

リスト23

10 ' Lンサ"ン コ"サ ませイ 20 A=0 30 FOR I=0 TO 1500 40 A=A+.1 50 A=VAL(STR\$(A)) 60 PRINT I+1,A 70 NEXT

2-5-2 システム最小値

統計計算や数学の微積分・極限を扱う場合、ゼロではないが、ゼロに非常に近い値が問題になります。 BASIC の扱える数にも限度があるので、その値が決まっています。この値をそれぞれの BASIC の機械最小値とかシステム最小値と呼んでいます。システム最小値以下の値はゼロと扱われるので、こういった数値を扱う方は十分注意してください。

リスト2-4は単精度でのシステム最小値を求めるプログラムで、図2-14は実行結果です。実行後ゼロになる寸前の値、

$2.9387359 \times 10^{-39}$

が HuBASIC でのシステム最小値です。これを内部表現に直すと、

指数部 仮数部 01H 00H 00H 00H

となります。仮数部がすべてゼロなのは少し不思議な感じも します。実行途中で表示された0.5や0.25は2進変換を行って も変換誤差の生じない値です。このような値だけの場合は誤 差補正は不用です。

リスト2 4

10 システム サイショウチ 20 DEFSNG A 30 A=1 40 A=A/2: PRINT A 50 IF A<>0 THEN 40

図2 14 リスト2-4の実行結果

.5 .25 .125 .0625 .03125 .015625 .0078125 .00390625 1.953125E-03 9.765625E-04 4.8828125E-04 1.5046328E-36 7.5231639E-37 3.7615819E-37 1.880791E-37 9.4039548E-38 4.7019774E-38 2.3509887E-38 1.1754944E-38 5.8774718E-39 2.9387359E-39

HuBASIC のエディタではシステム最小値を直接打ち込む ことはできないようです。たとえば、

10 A = 2.9387359E - 39

とするとオーバーフローエラーとなってしまいます。変数に 代入するには次のようにするとよいでしょう。

10 $A = 2^{-126/4}$

ちなみに倍数精度数値のシステム最小値は.

 $2.938735877055719 \times 10^{-39}$

です。

2-5-3 浮動小数点演算サブルーチン

HuBASIC には表2-5のような浮動小数点演算用のサブルーチンが用意されています。USR 命令などで単精度・倍精度 実数演算が必要なときに役立ててください。また、浮動小数 点演算のプログラム参考例として解析するにも良い材料となるでしょう(ただし、かなり複雑です)。表のカッコ内の数字はディスク BASIC のアドレスです。

各サブルーチンをコールする前にデータの種類(単精度、 倍精度の区別)を入れておくアドレスが決まっていて、テー プ・バージョンの場合 9CF8H、ディスク・バージョンの場合、 A5DBH です。ここの値は次のような意味を持っています。

02H・・・整数 (16進2バイト)

05H・・・単精度実数 (浮動小数点表現5バイト)

08H・・・倍精度実数 (浮動小数点表現 8バイト)

03H・・・文字列

浮動小数点演算用サブルーチンなのに整数や文字列の値が入るのはおかしいと思った方もいるでしょうが、実はこれらの サブルーチンは整数演算・文字列演算をも兼ねている場合が 多いのです。この 9CF8H (A5DBH) の内容をみて各処理へ 分かれていきます。

表2-6は,浮動小数点で格納されている定数の先頭アドレス で単精度,倍精度とも共通に利用できます。

表2 5 浮動小数点演算サブルーチン

()内はディスク・バージョン

機能	アドレス	内容
加算	9161 (9A44)	●HL と DE で示される浮動小数点データを加えて HL の示すアドレスへ格納する。整数,文字列の加算も兼ねている。オーバーフロー時はエラー処理へジャンプ。
		●入力 HL …被加数データ先頭アドレス DE …加数データ先頭アドレス (9CF8)…データの種類
		●出力 (HL)…加算結果
		●レジスタ… HL , DE, IY は保存
減算	9158 (9A3B)	●HL の示す値から DE の示す値を引いて HL の 示すアドレスへ格納。オーバーフロー時はエラ 一処理へジャンプ。
		●入力 HL…被減数データ先頭アドレス DE…減数データ先頭アドレス (9CF8)…データの種類
		●出力 (HL)···滅算結果
		●レジスタ… HL, DE, IY は保存
乗算	9712 (9FF5)	●HLとDEで示されるデータをかけHLが示すアドレスに格納する。整数の乗算もかねている。オーバーフロー時はエラー処理へジャンプ。 ●入力 HL…被乗数データ先頭アドレス DE…乗数データ先頭アドレス (9CF8)…データの種類
		●出力 (HL)…乗算結果 ●レジスタ HL, DE, IYは保存

機能	アドレス	内容
除算	9807 (A0EA)	●HL の示す値を DE の示す値で割り, HL の示す アドレスへ格納。整数の演算もかねている。オ ーバーフロー時または(DE)がゼロのときはエ ラー処理へジャンプ。
-		●入力 HL …被除数データ先頭アドレス DE …除数データ先頭アドレス (9CF8)…データの種類
		●入力 (HL)…除算結果
	*	●レジスタ… HL, DE は保存
剩余	905F (9C39)	●HL の示す値で割ったときの余を求め、HL の示 すアドレスに格納。整数の剰余計算も兼ねてい る。オーバーフロー時はエラー処理へジャンプ。
		●入力 HL·····被剰数データ先頭アドレスDE ····剰数データ先頭アドレス(9CF8)····データの種類
2		● 出力 (HL)…剰余結果
		●レジスタ HL, DE は保存
比較	9356 (9C39)	●HL とDE で示される浮動小数点データを比較し、 フラグを変化させる。整数、文字列の比較も兼 ねている。
		●入力 HL …比較データの先頭アドレス DE …比較データの先頭アドレス (9CF8)…データの種類
		●出力 (HL) = (DE)…ゼロフラグ・セット (HL) < (DE)…キャリーフラグ・セット (HL) > (DE)…キャリーフラグ・リセット
		●レジスタ HL, DE, IX, IY, 裏レジスタは保存

機能	アドレス	内 容
を加算	8A27(930A)	●HL で示される値に 加える。オーバーフロー 時はエラー処理へジャンプ。
,		●入力 HL …データ先頭アドレス (9CF8)…データの種類
		●出力 (HL)···加算結果
	,	●レジスタ HL, IY は保存
Ⅰ を減算 ・	8A21 (9304)	●HL で示される値から I 引く。オーバーフロー時 はエラー処理へジャンプ。
		●入力 HL …データの先頭アドレス (9CF8)…データの種類
		●出力 (HL)…減算結果
		●レジスタ HL, IY は保存
Iと比較	8A2D(931D)	●HL で示される値と I とを比較し,フラグを変化 させる。
		●入力 HL …データ先頭アドレス (9CF8)…データの種類
		●出力 (HL) = I …ゼロフラグ・セット (HL) < I …キャリーフラグ・セット (HL) > I …キャリーフラグ・リセット
		●レジスタ HL, IX, IY および裏レジスタ保存
2 倍	890A(91D7)	●HLで示される値を 2 倍する。オーバーフロー時 はエラー処理へジャンプ。
		●入力 HL …データ先頭アドレス
		●出力 (HL)… 2 倍されたデータ
		●レジスタ 全レジスタ保存

機能	アドレス	内 容
1/2倍	890F (91DC)	●HL で示される値を 2 で割る。オーバーフロー時 はエラー処理へジャンプ。
		●入力 HL …データ先頭アドレス
		●出力 (HL)…I/2倍されたデータ
1		●レジスタ A 以外保存

表2 6 各種定数エントリー

()内はディスク・バージョン

アドレス	内容
SDAS (SDES)	L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5BA5 (5BE5)	10000000000000000000000000000000000000
5BAD (5BED)	10000000000000000000000
5BB5 (5BF5)	10000000000000000000000000000000000000
5BBD (5BFD)	1000000000000000000000
5BC5 (5C05)	I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D = 千億
5BCD(5C0D)	I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D = 百億
5BD5 (5C15)	I 0 0 0 0 0 0 0 0 D = 十億
5BDD (5CID)	I 0 0 0 0 0 0 0 D = 一億
5BE5 (5C25)	I 0 0 0 0 0 0 D =一千万
5BED (5C2D)	I 0 0 0 0 0 D =百万
5BF5 (5C35)	1000000=+万
5BFD (5C3D)	I 0 0 0 0 D =一万
5C05 (5C45)	I 0 0 0 D =千
5C0D(5C4D)	I 0 0 D =百
5C15(5C55)	I O D = +
5CID(5C5D)	0
5C25 (5C65)	0.1
8E14(96F7)	π 単精度 3.1415927
	倍精度 3.141592653589793
8DCF (96B2)	$\pi/4$
9073 (9956)	2/5
907B(995E)	5/3
9103(99E6)	1/120


2-6 変数の格納形式

テキストとは別に変数の値を格納しておくエリアが、テキストのすぐ後ろに用意されています。このエリアはプログラムをキー入力した時点ではまだ存在せず、実行すると出てきた変数の順に格納されます。

2-6-1 単純変数

変数の種類、変数名の長さによって必要なバイトは異なりますが、各変数とも同じ形式で格納されます(図2-15)。 1 バイト目の変数の種類の値はそのまま変数データの格納バイト数も表しています。

図2-15 変数の格納形式



変数データのところは、変数が整数型のときは16進2バイトでそのまま入っており、単精度、倍精度型のときは、先に説明した浮動小数点表現で格納されています。

BASIC の VARPTR 関数で与えられる値は、指定された各変数の値が入っている先頭アドレスです。ですから図2-16の場合、

PRINT HEX\$ (VARPTR (A %))

を実行すると 9FF2H という値になります。9FF2H には変数 A %の値 1 (0001H) が入っています。

図2 16 変数の格納形式例 10 A%=1

```
20 A!=2
30 A#=3
40 A$="ABC"
:9FC5=09 00 0A 00 41 25 F4 02 /....A%H.
:9FCD=00 09 00 14 00 41 21 F4 /....A!H
```

変数データの中で、文字変数は他と異なり、図2-17に示すようなストリング・ディスクリプタが格納されています。実際の文字列データはストリング・データ・バッファに格納されています。ストリング・ディスクリプタの2バイト目、3バイト目にはファイル用ストリング・バッファの先頭番地を0000Hとした相対アドレスが入っています。

HuBASIC には STRPTR というシステム定数があり、これがファイル用ストリング・バッファの先頭アドレスを持っています。よって BASIC での計算式は AD=VARPTR

(A\$) とした場合,

HEX\$(STRPTR + PEEK(AD + 1) + PEEK(AD + 2) * 256)

で求められます。今回の例では A230H というアドレスが得られたので、これをダンプしてみると、

: A230=41 42 43 00 00 41 32 33/ABC..A23

となっていました。後ろの方の「A23」の文字はアドレス計算を行ったときに使われたものです。

図2 17 文字列,数値の格納形式

	(a)文字列		
	ストリング	・ディスクリプタ	
	Iバイト	2バイト	*
	文字数	STRPTR を 0000H とした ときの相対アドレス	
		SCORES CARLOS CONTRACTOR ST. A. S.	
	/1 \ m/ **		
	(b) 数值		
	2 /	11	
整数	下位	上位	
正奴	I. IAT	<u> </u>	
	Iバイト	4バイト	
単精度	指数部	仮 数 部	
181			
	Iバイト	7バイト	
倍精度	指数部	仮 数 部	
		W. W	

2-6-2 配列変数

配列変数の格納形式は少々複雑で、図2-18のような構造になっています。

n次元配列の場合は、「配列の大きさ」の部分がn個に増えます。そして、その格納順序は後に出てくる引数ほど先に格納されます。変数データの格納順序は逆で、先にある引数が先にカウントされます。実例で見てみましょう。図2-19はプログラムと実行後のダンプ・リストです。A(3, 4)と宣言した場合は引数 4 (配列の大きさは 5) が先に格納され、次に引数 3 (大きさは 4) が格納されます。

変数データは、A(0, 0)のデータは当然いちばん先頭ですが、次にA(1, 0)のデータが格納されます(表2-7)。

変数の種類は単純変数と区別するために、最上位ビットを 立てています。

図2 18 配列の格納形式




図2-19 配列の格納形式例

```
10 DEFINT A
20 DIM A(3.4)
30 A(0.0)=1
40 A(1,0)=2
50 A(1.1)=3
:9FC5=08 00 0A 00 AE 20 41 00 /.... A.
:9FCD=0D 00 14 00 96 20 41 28 /.... A(
:9FD5=04 2C 05 29 00 0D 00 1E /...)....
:9FDD=00 41 28 01 2C 01 29 F4 /.A(...) B
:9FE5=02 00 0D 00 28 00 41 28 /...(.A(
:9FED=02 2C 01 29 F4 03 00 0D /.,.)B...
:9FF5=00 32 00 41 28 02 2C 02 /.2.A(...
:9FFD=29 F4 04 00 00 00 82 31 /)B....-1
:A005=00 01 41 02 05 00 04 00 /..A....
:A00D=01 00 02 00 00 00 00 00 /.....
:A015=00 00 03 00 00 00 00 00 /.....
:A01D=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:A025=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:A02D=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
```

表27 配列の格納状態

アドレス	データ	意味
A003	82	変数の種類=整数型配列変数
A004	31 00	配列データの終りまでの長さ=0031バイト
A006	01	変数名の長さ = バイト
A007	41	変数名 =「A」
A008	02	配列の次元 = 2 次元
A009	05 00	2つ目の引き数+ 1 = 5
A00B	04 00	つ目の引き数+ = 4
A00D	省 略	A (0,0) A (1,0) A (2,0) A (3,0) のデータ
A015	//	A (0, 1) A (1, 1) A (2, 1) A (3, 1) のデータ
A01D	//	A (0,2) A (1,2) A (2,2) A (3,2) のデータ
A025	//	A (0,3) A (1,3) A (2,3) A (3,3) のデータ
A02D	//	A (0,4) A (1,4) A (2,4) A (3,4) のデータ

2-7 マシン語プログラムとのリンク

マシン語プログラムを呼び出すために HuBASIC には CALL 命令と USR 命令が用意されています。

2-7-1 CALL 命令

CALL 命令はその直後に書かれたアドレスにあるマシン語ルーチンをコールします。マシン語の RET 命令 (C9H) を実行することで BASIC プログラムに戻ってきて動作を継続します。

通常のBASICでのCALL命令にはマシン語ルーチンとのデータの受け渡し機能は付いていません。ですからPEEK、POKE命令でメモリを介してデータの受け渡しを行うことになります。

しかし、HuBASICではCALL命令に入力パラメータの機能を付けることができます(マニュアルには載っていない)。これには、次のようにアドレスの後ろにカッコで囲んで数値を書きます。この値はHLレジスタに渡されます。

形式: CALL アドレス (入力パラメータ)

例: CALL &HC000 (&H0030)

ただし、マシン語ルーチンから BASIC ヘデータを返す機能はないので、この場合は PEEK 命令で行います。また、マシン語ルーチン内でレジタスを保存する必要はありません。

2-7-2 USR命令

USR 命令は CALL 命令に比べて少々理解しづらいようですが、パラメータの受け渡しが比較的容易にできる点で優れています。

USR 命令は10個のアドレスを割りあてることができ、あらかじめ DEF USRn=コール・アドレスで定義しておきます $(n \text{ t } 0 \sim 9, n = 0 \text{ or } 0 \text{ c b t } 1 \text{ d m m})$ 。

このアドレスは1度定義されると NEW や CLEAR を実行しても消えません。

初期値は9C9FH (ディスク: A582H) で,これは『Undefined function』のエラーのエントリーです。

USR 命令は関数ですから、

形式:変数名=USRn (数値または数値変数)

変数名=USRn (文字列または文字変数)

例: A=USR (P)

A\$=USR2 ("A")

といった形式になります。

入力パラメータと、出力パラメータに入れる変数は、変数の種類が数値または文字に統一されていなければなりません。A=USR(P)などを実行すると、あらかじめ USRn に定義されていたアドレスがコールされ、そこのマシン語ルーチンが実行されます。

カッコ内におかれた変数または定数が入力パラメータで、マシン語ルーチンに数値や文字を渡すためのものです。

マシン語ルーチンから BASIC に数値や文字を返すための 出力パラメータは、A または A\$ (変数名はなんでもよい) に 入って BASIC に渡されます。 マシン語プログラムに送られるレジスタの意味は,入力パラメータの種類によって異なります。表2-8に各種パラメータに対するレジスタの内容をまとめておきました。

表2-8 USR 関数で渡されるレ	ジスタの意味
-------------------	---------------

パラメータレジスタ名	数 値 型	文 字 型
А	データの種類・バイト数 02H …整数 05H …単精度 08H …倍精度	データの種類・バイト数 ○03H …文字型のみ
HL	FAC 先頭アドレス ○FAC には数値が格納されている	FAC 先頭アドレス ○FAC にはストリング・ディスクリプタが格納されている
В	無意味	文字列の長さ ○ 不定
DE	無意味	文字列データ格納先アドレス ○ 不定
ıx	ェラー処理ルーチン・エントリーアドレス テープ・バージョン : 2064H ディスク・バージョン:2076H	

マニュアルの『USR 命令の使い方』のところでわかりづらい点が1カ所あります。それは、USR 命令のパラメータに文字変数のみを使用した場合、パラメータの文字変数の内容までが変わってしまう、というところです。しかし、USR 関数のマシン語プログラムの中でレジスタをどんなに変えてもパラメータ文字変数の内容は破壊されません。

ここでの説明は、DE レジスタで示されるメモリの内容(パラメータ変数の文字データそのもの)を書き換えたときに起こることです。ですから、パラメータの文字列の内容を読み出すだけのときは気にしなくて良いのです。

もしも、書き換える必要があって、なおかつパラメータ文 字変数を変えたくないときは、

$$A$$
\$ = USR (P\$ + "")

のように文字定数(ヌルコードで良い)との演算を行わせます。こうすることによってストリング・データ・バッファ内にもう1つ,パラメータ文字変数と同じ内容の文字列がコピ

ーされ、そちらの先頭アドレスが DE レジスタに入って渡されることになります。コピーされた所を書き換えたとしても元の文字列は保存されるわけです。リスト2-5にその例を示します。これは P\$をパラメータとし、その1文字目をスペースに変えるプログラムです。 A\$=USR (P\$) としたのでは、パラメータである P\$の内容までもが変わってしまいますが、A=USR (P\$+"") とした方は P\$は "ABC" のまま変化しません。

USR 命令で受け渡される真の変数データはすべてメモリ上にあります。とくに HL レジスタで示されるエリア (HL には FAC の先頭番地が入る)を介して受け渡しを行うのが一般的です。

コールされた時点では FAC エリア上にパラメータのデータが格納されています。この格納形式は2-6で説明した変数エリアの格納形式と同じです (図2-17)。

マシン語プログラムからリターンした後は FAC エリアに

リスト25

```
100 ' USR パラメータ
110 CLEAR &HBFFF: C$=CHR$(34)
120 AD=&HC000:DEF USR=AD
130 FOR I=0 TO 999
      READ D$: IF D$="END" THEN 180
140
     POKE AD+I, VAL("&H"+D$)
150
160 NEXT I
170 · -- 1モシ"メ ヲ スヘ" -ス ニ カキカエル
180 DATA 3E,20 : LD
                         A. 20H
                : LD
                          (DE).A
190 DATA 12
                : 'RET
200 DATA C9
210 DATA END
220 CLS:LPRINT ."パラメータ","ケッカ"
230 :
240 ' -- パラメータ ハカイ
250 P$="ABC"
260 A$=USR(P$)
                       ABC",P$
270 LPRINT "USR(P$)
280 :
290 ' -- パラメータ まゾン
300 P$="ABC"
310 A$=USR(P$+"")
320 LPRINT "USR(P$+";C$;C$;") ABC",P$
330 END
```

入っているデータがイコールの前に書かれた変数に代入されます。

コール時のレジスタの値は情報を知らせるためだけの役割 なので、リターン時にどんな値が入っていてもかまいません (レジスタの保存は考える必要はない)。

実際に USR 命令を使用する場合のパラメータは、整数か文字列がほとんどだと思われます。ここでも整数パラメータでの実例をあげておきます(リスト2-6)。このプログラムは、特殊キーが入力されていたら-1 (TRUE)を、入力されてなかったら0 (FALSE)を返すものです。入力パラメータは表2-9のとおりです。この例ではファンクション・キー(テンキー、F1~F5のキーなど)が押されているかどうか調べています。

```
リスト2-6
                                                               No. I
 10 '
 20 ' USR カツヨウ レイ
 30 '
 40 CLEAR &HBFFF: CLS: PRINT "Hit any key!"
 50 GOSUB 130
 60 DEF USR=&HC000
 70 P%=7
                      'FUNCTION
 80 A=USR(P%)
 90 LOCATE 12.8
 100 IF A THEN PRINT "FUNCTION Key" ELSE PRINT SPC(20)
 110 GOTO 80
 120 '--- キカイコ カキコミ
 130 AD=&HC000
 140 FOR I=0 TO 999
       READ D$: IF D$="END" THEN 180
 150
       POKE AD+I, VAL("&H"+D$)
 160
 170 NEXT I
 180 RETURN
 190 :
                          : '
                                   CP
                                          Ø2H
 200 DATA FE,02
                           : '
                                   JR
                                         NZ, ERR
 210 DATA 20,0B
                           : '
                                   INC
                                          HI.
 220 DATA 23
                                   LD
                                         A, (HL)
 230 DATA 7E
                                   OR
 240 DATA B7
                                          NZ, ERR
 250 DATA 20,06
                                   JR
                           : •
                                   DEC
                                          HL
 260 DATA 2B
                                         A. (HL)
 270 DATA 7E
                                   LD
                          : '
                                   CP
                                          08H
 280 DATA FE,08
                                   JR
                                         C.PI
 290 DATA 38,02
 300 DATA DD, E9
                          : 'ERR
                                   JP
                                          (IX)
                           :'P1
                                   LD
 310 DATA 47
                                          B.A
                                   LD
 320 DATA 3E,01
                                          A. 1
```

```
:'LOOP
330 DATA 04
                                   INC
                                         В
340 DATA 05
                                   DEC
                                         В
350 DATA 28,03
                                         Z,P2
                                   JR
                         : •
360 DATA 87
                                   ADD
                                         A,A
                        : P2
370 DATA 18,FA
                                   JR
                                         LOOP
380 DATA 4F
                                         C,A
                                   LD
390 DATA 3E,02
                                  LD
                                         A, 2
400 DATA CD, 1B, 00
                                  CALL
                                         INKEY$
410 DATA A1
                                  AND
                                         C
                     : 'P3
420 DATA 3E,00
430 DATA 20,01
                                  LD
                                         A,00H
                                   JR
                                         NZ,P3
440 DATA 3D
                                  DEC
                                         A
450 DATA 77
                                  LD
                                         (HL),A
460 DATA 23
470 DATA 77
                                  INC
                                         HL
                                         (HL).A
                                  LD
480 DATA C9
                                  RET
490 DATA END
500 :
510 END
```

表29 パラメータの値に対する機能

P %	機能能
0	CTRL キーが同時に押されているかを調べる
1	SHIFT キーが同時に押されているかを調べる
2	カナ キーが LOCK されているかどうかを調べる
3	CAPS キーが LOCK されているかどうかを調べる
4	GRAPH キーが同時に押されているかを調べる
5	リピート・データかどうかを調べる
6	データ・コードが有効かを調べる
7	テンキー, TV キー, カセット・キー, FI〜F5 が押されたかを調べる

USR 関数でのマシン語プログラムの手順はおよそ次のようになります。

- FAC から入力パラメータの値を取り出す。
- ②パラメータが適正値かどうか調べ規定外の場合はエラー処理へジャンプする。IXレジスタにエラー処理アドレスが入っているので JP (IX) とする。このときスタック・ポインタやレジスタの保存は気にしなくてよい。
- ❸パラメータから目的の値を計算する。または、目的の処理を行う。
- ◆ FAC に出力パラメータをセットして戻る。この例の場合、入力パラメータは0~7なので、それ以外の時はエラー処理へジャンプさせています。

単精度・倍精度実数を USR 関数の入力パラメータとして 使い,マシン語ルーチンで実数を扱いたい場合は, 2-5-3の浮動 小数点演算ルーチンを利用すると良いでしょう。

2-8 HuBASICの拡張

HuBASIC の拡張といっても、これだけ強力な BASIC にいまさら手を加えることにどれほどの意義があるか疑問ですが、USR 命令ではなく意味のある名前をつけたいときなどには有効でしょう。

2-8-1 ジャンプ・テーブルの解析

HuBASICの内部を解析するには、まずどこのアドレスで何の処理を行っているかを調べなければなりません。もっとも簡単な方法としては、2-3で説明した予約語テーブルからそれに対応するジャンプ・テーブルを探すことです。これは予約語テーブルのすぐ近くにあります。また、予約語テーブルと同様、〔通常のコマンド、ステートメント〕、〔拡張コマンド、ステートメント〕、〔関数〕の3つの部分に分かれていて、バラバラに配置されています。表2-10がそのアドレス一覧です。

これをもとに、子約語とジャンプ先の対応を表示するプログラムが**リスト2-7**です。テープ・バージョン、ディスク・バージョンの各ジャンプ・テーブル先頭アドレスを J(0)~J(2)にセットし、AD に予約語テーブルの先頭アドレスをセットします。

表2 10 ジャンプ・テーブル・アドレス

	テープ	ディスク
通常の命令	2CDFH	2D0DH
拡張命令	2D9FH	2E09H
関 数	7698H	7EF5H

リスト2-7

```
100
110 ' Jump Table
                    X1 HuBASIC (TAPE)
120 '
130 CLS: WIDTH 40
140 AD=&H28F6 'Word Table Top Address
150 DIM J(2)
160 J(0)=&H2CDF 'Jump Table
170 J(1)=&H2D9F 'Jump Table (Extension)
180 J(2)=&H7698 'Jump Table (Function)
190 LF=0
                'PRINT OUT FLAG
200 LL=50
                'PRINT LINE
210 SP$=SPACE$(10)
220 DEF FNH$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X),4)
230 MSG$="NO. Word
                          JumpAD StoreAD"
240 IF LF<>0 THEN LPRINT MSG$:LPRINT
250 PRINT MSG$
260 '
270 JMPAD=J(0):CT=1:J=0
280 REPEAT
290 GOSUB "MAIN"
300
     CT=CT+1: JMPAD=JMPAD+2
310 UNTIL CT=256
320 END
330 '
340 LABEL
               "MAIN"
350 IF D=&HFF THEN J=J+1:JMPAD=J(J)
360 WD$=""
370 D=PEEK(AD):AD=AD+1
     IF D=&H80 THEN WD$="???":GOTO 440
380
     IF D=&HFF THEN WD$=" ":GOTO 440
390
400
     XD=(D AND &H7F)
410
     WD$=WD$+CHR$(XD)
420 IF D<8H80 THEN 370
430
440 IF LF<>0 THEN LPRINT USING "### ";CT;
450 PRINT USING "### ";CT;
460 P$=LEFT$(WD$+SP$,10)+"-> "
470 IF CT>96 AND CT<128 THEN 500
      P$=P$+FNH$(PEEK(JMPAD)+PEEK(JMPAD+1)*256)
480
490
     P$=P$+" ["+FNH$(JMPAD)+"]"
500 PRINT P$
510 IF LF=0 THEN 560
520
      LPRINT P$
530
     IF (CT MOD LL)<>0 THEN 560
     LPRINT CHR$(12) 'Top Feed
540
550
     LPRINT MSG$:LPRINT
560 RETURN
```

これで表示されるストア・アドレス [Store AD] とは、その命令のジャンプ・アドレスが格納されているアドレスです。 この表からおよそ、どこで何の処理をしているかがわかりま す (表2-11)。

表2-11 ジャンプ・アドレス(テープ・バージョン)

NO. Word	JumpAD S	StoreAD	
1 GOTO	-> 3456	[2CDF]	44 ??? -> 205A [2D35]
2 GOSUB	-> 324D	[2CE1]	45 ??? -> 205A [2D37]
3 GO	-> 3448	[2CE3]	46 ??? -> 205A [2D39]
4 RUN	-> 1795	[2CE5]	47 DEFINT -> 3574 [2D3B]
5 RETURN		[2CE7]	48 DEFSNG -> 3574 [2D3D]
6 RESTOR		[2CE9]	49 DEFDBL -> 357D [2D3F]
7 RESUME		[2CEB]	50 DEFSTR -> 3577 [2D41]
8 LIST	-> 68F7	[2CED]	51 DEF -> 26AE [2D43]
9 LLIST	-> 68F2	[2CEF]	52 ??? -> 205A [2D45]
10 DELETE		[2CF1]	53 LOAD -> 6AAE [2D47]
11 RENUM	-> 2FØ9	[2CF3]	54 SAVE -> 6C04 [2D49]
12 AUTO	-> 212F	[2CF5]	55 MERGE -> 6B55 [2D4B]
13 EDIT	-> 3ØA7	[2CF7]	56 CHAIN -> 6ADD [2D4D]
14 FOR	-> 17ED	[2CF9]	57 CONSOLE -> 38D9 [2D4F]
15 NEXT	-> 19AD	[2CFB]	58 WIDTH -> 3694 [2D51]
16 PRINT	-> 1BØC	[2CFD]	59 OUT -> 2EBC [2D53]
17 LPRINT		[2CFF]	60 SEARCH -> 6871 [2D55]
18 INPUT	-> 2335	[2D01]	61 WAIT -> 35BD [2D57]
19 LINPUT		[2DØ3]	62 PAUSE -> 1B8F [2D59]
20 IF	-> 34E0	[2DØ5]	63 WRITE -> 1AA5 [2D5B]
21 DATA	-> 2E39	[2D07]	64 SWAP -> 2E4F [2D5D]
22 READ	-> 279F	[2D09]	65 ERASE -> 205A [2D5F]
23 DIM	-> 879F	[2DØB]	66 ERROR -> 2061 [2D61]
24 REM	-> 15B7	[2DØD]	67 ELSE -> 15B7 [2D63]
25 END	-> 2128	[2DØF]	68 CALL -> 2DFD [2D65]
26 STOP	-> 1F99	[2D11]	69 MON -> 0FE2 [2D67]
27 CONT	-> 1FF3	[2D13]	70 LOCATE -> 366B [2D69]
28 CLS	-> 3C82	[2D15]	71 SCREEN -> 3BFD [2D6B]
29 CLEAR	-> 2ECA	[2D17]	72 KEY -> 3A32 [2D6D]
30 ON	-> 33DA	[2D19]	73 ??? -> 205A [2D6F] 74 ??? -> 205A [2D71]
31 LET	-> 1657	[2D1B]	, 25011
32 NEW 33 POKE	-> 21AØ -> 3632	[2D1D] [2D1F]	
33 POKE 34 OFF	-> 205A	[2D1F]	
35 WHILE	-> 317D	[2D23]	
36 WEND	-> 317D	[2D25]	78 LINE -> 3D3C [2D79] 79 OPEN -> 6CE7 [2D7B]
36 WEND		[2D27]	80 CLOSE -> 6C77 [2D7D]
38 UNTIL	-> 3101	[2D29]	81 SIZE -> 205A [2D7F]
39 ???	-> 205A	[2D2B]	82 FIELD -> 683D [2D81]
40 ???	-> 205A	[2D2D]	83 GET -> 4C3F [2D83]
41 ???	-> 205A	[2D2F]	84 PUT -> 4E1A [2D85]
42 TRON	-> 2254	[2D31]	85 SET -> 683D [2D87]
43 TROFF	-> 2255	[2D33]	86 FILES -> 6E38 [2D89]
1			7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

87 LFILES 88 DEVICE 89 NAME 90 KILL 91 LSET 92 RSET 93 INIT 94 VDIM 95 MAXFILES 96 ??? 97 TO 98 STEP 99 THEN 100 USING 101 SUB 1102 BASE	-> 6E37 -> 6811 -> 205A -> 6844 -> 205A -> 205A -> 205A -> 205A -> 205A -> 205A -> 21E3 -> 205A ->	[2D8B] [2D8D] [2D8F] [2D91] [2D93] [2D95] [2D97] [2D99] [2D9B] [2D9D]	143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157	PALET LAYER CANVAS CREV CFLASH CGEN CSIZE EJECT CSTOP FAST REW APSS TVPW CHANNEL VOL CRT	-> 3AE6 -> 4AF9 -> 4AE5 -> 416A -> 4181 -> 4191 -> 4A86 -> 4A88 -> 4A88 -> 4A88 -> 4A88 -> 52DA -> 52F3 -> 52F7 -> 5331	[2DBD] [2DBF] [2DC1] [2DC3] [2DC5] [2DC7] [2DC9] [2DCB] [2DCD] [2DCD] [2DCD] [2DCD] [2DD1] [2DD3] [2DD5] [2DD7] [2DD7] [2DD9] [2DD9] [2DDB]
103 TAB 104 SPC 105 EQV 106 IMP 107 XOR 108 OR 109 AND 110 NOT 111 >< 112 <> 113 =< 114 <= 115 => 116 >= 117 = 118 >	-> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -		159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173	SCROLL EFFECT GRAPH MUSIC TEMPO CURSOR VERIFY CLR LIMIT KLIST ASK KBUF CLICK BOOT DEVI\$ DEVO\$	-> 4BEA -> 4C2A -> 3BFD -> 44E7 -> 44E7 -> 366B -> 69EA -> 21EE -> 2ECD -> 393D -> 52A1 -> 4C2D -> 52CB -> 52CB -> 6719 -> 676D	[2DDD] [2DDF] [2DDF] [2DE1] [2DE3] [2DE5] [2DE7] [2DE9] [2DEB] [2DEB] [2DEF] [2DF7] [2DF3] [2DF5] [2DF7] [2DF9] [2DF9]
118	-> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -	[2D9F] [2DA1] [2DA3] [2DA5] [2DA7] [2DA9] [2DAB] [2DAB] [2DB1] [2DB3] [2DB5] [2DB7] [2DB7] [2DB9] [2DB8]	174 175 176 177 178 179 180 161 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197	INT ABS SIN COS TAN LOG EXP SQR RND PEEK ATN SGN FRAC FIX PAI RAD INP CDBL CSNG CINT DSKF EOF FPOS	-> 676D -> 4DCD -> 8AØ3 -> 89FB -> 8BCC -> 8B82 -> 8CC6 -> 8E34 -> 8E31 -> 8AEA -> 8DD7 -> 8A33 -> 8E08 -> 8E30 -> 8E34 -> 60B6 -> 68ØE -> 68ØE -> 68ØE -> 68ØE	C2DFBJ C2DFBJ C7698J C7698J C769CJ C769CJ C76A2J C76A4J C76A8J C76A8J C76ABJ C76ABJ C76BBJ C76BBJ C76BBJ C76BBJ C76BBJ C76BBJ C76BBJ C76BCJ C76BCJ C76BCJ C76BCJ C76BCJ C76BCJ C76BCJ C76BCJ C76CDJ C76CDJ C76CCZJ C76CCZJ

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227	LOC LOF POS FAC SUM FRE LPOS STICK STRIG CHR\$ STR\$ HEX\$ OCT\$ BIN\$ MKI\$ MKS\$ MKD\$ SPACE\$ CGPAT\$ KANJI\$ ASC LEN VAL CVS CVD CVI ???? ERR	-> 680E -> 680E -> 67E7 -> 8A96 -> 8A71 -> 7C24 -> 67DF -> 7C53 -> 7CD0 -> 7E9B -> 7D4A -> 7D34 -> 7D0C -> 7E0C	[76C6] [76C8] [76C8] [76C8] [76C2] [76C9] [76D0] [76D2] [76D4] [76D6] [76D8] [76D6] [76E0] [76E0] [76E2] [76E4] [76E6] [76E8] [76E8] [76E4] [76E7] [76F8] [76F8] [76F8] [76F8] [76F8] [76F8] [76F8] [76F8]	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 250 251 252 253 254 255	ERL CSRLIN STRPTR DTL ??? ??? LEFT\$ RIGHT\$ MID\$ INKEY\$ INSTR HEXCHR\$ MEM\$ SCRN\$ VARPTR STRING\$ TIME DAY\$ DATE\$ FN USR ??? ATTR\$ POINT CHARACTE CMT MIRROR\$	-> 7CB3 -> 7C3A -> 7C47 -> 7C4D -> 205A -> 205A -> 7F61 -> 7F79 -> 803D -> 818E -> 821B -> 807D -> 8185 -> 800C -> 7F6C -> 7F6C -> 7FFC -> 8820 -> 82E1 -> 205A -> 205A -> 205A -> 205A -> 205A -> 808C -> 7F19 -> 808C	[7700] [7702] [7704] [7706] [7708] [7706] [7706] [7706] [7710] [7712] [7714] [7716] [7716] [7716] [7718] [7716] [7712] [7720] [7724] [7726] [7728] [7728] [7728] [7728] [7728] [7730] [7730] [7736]
---	---	---	--	---	--	---	---

2-8-2 既存命令の変更

BASIC の拡張には、

- ①既存する命令の変更
- ②新しいコマンド・ステートメントの追加
- ③新しい関数の追加…パラメータの受け渡しが必要 が考えられますが、まずはすでにある命令をより使い安くし てみましょう。

X1 Turboの BASIC では AUTO 命令が拡張されていて、AUTO *というのがあります。これは、自動的に行番号を出力するとともに REM の省略形である(') も続けて出力するものです。ですから、REM 文の多いリストの入力や BASICのエディタを他の言語のソース入力用として利用する場合に有効です(そのかわり EDIT 命令で先頭の'が表示されなくなります)。

次からの説明の中で出てくるアドレスはテープ・バージョンのものです。ディスク・バージョンで行いたい方は説明を参考にしながら自分で解析してください。明確にディスク・バージョンのアドレスがわかるときはカッコ内で示します。

まず AUTO 命令の処理先は 212FH (2150H) であることが **表2-11** よりわかります。AUTO 命令の文字列を見つけるとこ こがコールされます。

このときのレジスタの使われ方ですが、特に意味のあるのは HL レジスタで "AUTO" の次の文字を示すアドレスが入っています。

図2-20は AUTO 命令処理部分の逆アセルブルです。 212FH には『LD DE, 000AH』があったのでこれをコール命令に変えます。そしてコール先では、HL が文字列のポインタですから HL の示すメモリに、*があるかどうかチェックします。

解析を進めていくと、AUTO 命令の実行部分は、30ADH (30DBH) 以降であることがわかりました。

30F0H (3112H) に "CALL 04BAH" とあり, これが行番


号の次にスペースを表示する部分です。このあたりを書き換えて(')を表示させるようにします。

さて、こういったプログラムをどこへ置くかということですが、もっとも簡単で確実な方法としては、BASIC テキストのポインタを書き換えて、BASIC テキストをもっと上のアドレスにずらして空いた部分を使用する方法です(図2-21)。この方法なら拡張部分もBASIC インタープリタといっしょにセーブできます。直接ポインタを書き換えても良いのですがBASIC の NEW ON 命令を使った方が簡単でしょう。

図2 20 AUTO 命令逆アセンブル・リスト

Addr	Mnemon	ic	Э.
212F 2132 2135 2137 2139 213B	LD LD JR CP JR CALL	BC,000AH Z,2162H 2CH NZ,2144H	; AUTOℯのときジャンプ
2144	CALL	7AØ5H	;スペースでないところまでHLを増やす

図2 21 NEW ON &HA000 を実行



リスト2-8が AUTO 拡張用のプログラム(テープ・バージョン)ですが、これを打ち込む前に必ず NEW ON &HA000 を実行しておいてください。

このプログラムを走らせた後, モニタへ飛んで,

```
* S0000 9FFF 0000: ⟨ファイル名⟩ ⊌
```

とするとテープに拡張された HuBASIC がセーブされます。 AUTO命令の変更以外は普通のHuBASICとして使えます。

リスト2-8

```
10 '
20 ' AUTO コマント" カクチョウ (TAPE)
30 '
40 AD=&H9FC5
50 FOR I=0 TO 999
     READ D$: IF D$="END" THEN 100
     POKE AD+I. VAL("&H"+D$)
80 NEXT I
90 :
                       : '
100 DATA CD, BA, 04
                                CALL SPPRT
                        : '
110 DATA 3E, 27
                                L.D
                                       A,27H (')
                       : '
                                JP
                                       ACPRT
120 DATA C3,BC,04
130 '--- 9FCDH ---
                            POP
                        : •
                                       DE
140 DATA D1
                        : '
                              LD
                                       A. (30E1H)
150 DATA 3A.E1.30
                        : •
160 DATA FE, BA
                                 CP
                                       BAH
                        : •
170 DATA 28,06
                                JR
                                       Z.P1
                        : •
180 DATA 1A
                                LD
                                       A, (DE)
                       190 DATA FE,27
                                CP
                                       27H
200 DATA 20.01
                                JR
                                       NZ.PI
210 DATA 13
                                INC
                                       DE
                        : 'P1
220 DATA 06,00
                                LD
                                       B. ØOH
                       : '
230 DATA C3, EE, 30
                                JP
                                       30EEH
240 '--- 9FE0H ---
                        : '
250 DATA 11,0A,00
                                1.D
                                       DE. 10
                        : '
                                CALL
                                       SPPASS
260 DATA CD, 05,7A
                        : •
                                CP
                                       ' ¥ '
270 DATA FE, 2A
                        : '
280 DATA 20,01
                                JR
                                       NZ,P2
                        : •
                                 INC
290 DATA 23
                                       HL
                        : 'P2
                                PUSH
                                       HL
300 DATA E5
                        : •
310 DATA 21,BA,04
                                 LD
                                       HL, 04BAH
                        : '
                                 CP
                                       '*'
320 DATA FE, 2A
                        : '
                                 JR
                                       NZ,P3
330 DATA 20,03
                        : '
                                       HL,9FC5H
340 DATA 21,C5,9F
                                 LD
350 DATA 22,E1,30
                        : 'P3
                                 LD
                                       (30E1H), HL
                                 POP
360 DATA E1
                                       HL
                        : •
                                     SPPASS
370 DATA CD, 05,7A
                                 CALL
380 DATA B7
                                 OR
                                       Α
                                 RET
390 DATA C9
400 DATA END
410 :
420 POKE &H212F, &HCD, &HE0, &H9F
430 POKE &H30EB, &HC3, &HCD, &H9F
440 END
```

2-8-3 新しい命令の追加

新しい命令や関数を作る場合のアイデアの1つとして重複命令を利用する方法が考えられます。HuBASICにはまったく同じ動作をする命令で重複しているものがあります。LOCATEとCURSORがそのよい例で、まったく同じ処理に飛んでいます。あまり使用しない方の予約語を自分の好きなスペルに書き換え、それに対応しているジャンプ・テーブルを書き換えれば、比較的簡単に新しい命令が追加できます。また、あまり使用しない命令を削除してもよいでしょう。

このとき注意することは、予約語の長さを変えないことです。どうしても、予約語の長さを変えたいときは予約語テーブル全体をうまく移動させる必要があります。

さて、新しい命令の追加例としてはLPOS 関数の変わりに、IPL ROM の内容を読む PEEK 関数を作ってみましょう。関数名は『IPEK』とします。

コマンドやステートメントと関数では、ジャンプ・テーブルから飛んできたときのレジスタの値の意味や、リターンするときの条件が表2-12のように異なります。関数の場合、パラメータの受け渡しが重要となりますが、それらはすべてFACを通じて行われます。

表2 12 HL レジスタとリターン時の条件

	コマンド, ステートメント	関数
コール時の HL レジスタの 意味	コマンド, ステートメントにつづ く文字列が格納されているアドレス	パラメータの格納してある FAC 先頭アドレス
リターン時の条件	HL の値を次のコマンド, ステートメントの先頭アドレスまで移動させておかなければならない。 HLレジスタは保存すること。	9CF8H(ディスク:A5DBH)にリターン・パラメータのデータの種類を、FACにデータを、セットしたら全レジスタを破壊してもかまわない。

STICK 関数を解析していったところ、FAC から 2 バイトの整数データを取り出すサブルーチンが見つかったので、これを利用します(表2-13)。ところが、このサブルーチンではHL を破壊しています。FAC にリターン・パラメータのデータをセットするまではそのアドレスを壊すわけにはいかないので退避させておきます。

表2-13	FAC に関す	るサブルーチン・	・エントリー
-------	---------	----------	--------

アドレス	内容
7D6DH (85CAH)	FAC から 2 バイト整数データを取り出す ● 入力 HL = FAC 先頭アドレス ● 出力 HL = データ,A = 下位データ
7C31H	FAC に 2 バイト整数データをセットし,データの種類を 02H にしてリターン
(848EH)	●入力 HL = FAC 先頭アドレス,DE = データ
7C3DH	FAC に I バイト整数データをセットし,データの種類を 02H にしてリターン
(849AH)	●入力 HL = FAC 先頭アドレス,A = データ

次にエラー判断を行います。IPL ROM の有効なアドレスは 0000H~0FFFH ですからそれ以上の値がきたら、エラー処理ルーチンへジャンプさせます。エラー処理ルーチンではスタック・ポインタも初期化しているので、スタックを気にせず、レジスタの値もそのままでジャンプしてかまいません。

各種エラーエントリーでは、Aレジスタにエラー番号をセットして、エラーメッセージ表示へ行くのですが、ここでちょっとしたプログラム・テクニックが使用されているので紹介します。

エラーエントリーの所を 2057H から逆アセンブルすると,

アドレス	ラ	ニータ		2	ニモニック
2057	3E	16		LD	A, 16H
2059	21	3E	22	LD	HL, 223EH
205C	21	3E	05	LD	HL, 053EH
205F	18	03		JR	2064H (エラー処理へ)

となり、A レジスタに 16H が入ります。しかし、205AH から 逆アセンブルすると、

アドレス	テ	ータ		=	モニック
205A	3E	22		LD	A, 22H
205C	21	3E	05	LD	HL, 053EH
205F	18	03		JR	2064H (エラー表示へ)

となり、ジャンプしてくるアドレスにより、A レジスタに入る値 (この場合エラー番号) を選べるようになっています。 プログラムを小さくするテクニックのひとつです。**表2-14**に 各種エラーエントリーをまとめておきました。

さて、本題に戻りましょう。エラー判断をすませた後は IPL ROMから値を読み、それをFACに書き込めばよいわけです。

FAC に整数データを書き込み、データの種類(整数=02H) を 9CF8H にセットしてくれるルーチンもすでに HuBASIC 内にあるのでそのルーチンを利用します(表2-13)。ちなみに、そのルーチンでは次のような処理を行っています。

アドレス	データ	ニモニック
7C3D	5F	LD E, A DEに1バイト
7C3E	16 00	LD D, 00 を入れる
7C40	18 EF	JR 7C31H
7 Č 31	73	LD (HL), E— FAC にデー
7C32	23	INC HL タをセット
7C33	72	LD (HL), D
7C34	3E 02	LD A, 02H — データの種
7C36	32 F8 9C	LD (9CF8H), A─ 類をセット
7C39	C9	RET

リスト2-9が IPEK 関数拡張プログラムです。さきほどと同様,必ず NEW ON &HA000 をダイレクトに実行してから打ち込んでください。テープへのセーブの方法も前と同じです。

表2-14 エラーエントリーアドレス

()内はディスク・バージョン

アドレス	エラー番号	種類
200D (201F)	7	Out of memory(カセット・ストップ,CLR 実行)
2015 (2027)	7	Out of memory
2018 (202A)	1	NEXT without FOR
201B (202D)	8	Undefined label
201E (2030)	10	Duplicate Definition
2021 (2033)	9	Subscript out of range
2024 (2036)	20	RESUME without error
2027 (2039)	32	WHILE without WEND
202A (203C)	33	WEND without WHILE
202D (203F)	26	UNTIL without REPEAT
2030 (2042)	3	RETURN without GOSUB
2033 (2045)	17	Can't continue
2036 (2048)	15	String too long
2039 (204B)	63	Unprintable error
203C (204E)	30	Bad file mode
203F (2051)	19	No RESUME
2042 (2054)	23	Line buffer overflow
2045 (2057)	11	Divison by zero
2048 (205A)	6	Overflow
204B (205D)	16	Too complex
204E (2060)	13	Type mismatch
2051 (2063)	35	FOR without NEXT
2054 (2066)	2	Syntax error
2057 (2069)	22	Missing operand
205A (206C)	34	Reserved feature
205D (206F)	, 5	Illegal function call

リスト2-9

```
20 ' IPEK カンスウ カクチョウ (TAPE)
30 '
40 AD=&H9FE0
50 FOR I=0 TO 999
60 READ D$: IF D$="END" THEN 100
70 POKE AD+I, VAL("&H"+D$)
80 NEXT I
90:
100 DATA E5
                           : 'PUSH HL
                         : 'CALL
110 DATA CD, 6D, 7D
                                   7D6D
                         : 'LD
120 DATA 7C
                                   A.H
                         : 'CP
130 DATA FE,10
                                   10H
                        : 'CP
: 'JP
: 'LD
: 'OUT
: 'LD
: 'CD
: 'OUT
: 'POP
140 DATA D2,5D,20
                                   NC, 205DH
150 DATA 06,1D
                                   B,1DH
160 DATA ED,79
                                   (C).A
170 DATA 7E
                                   A, (HL)
180 DATA 06,1E
                                   B, 1EH
190 DATA ED,79
                                   (C),A
200 DATA E1
                                   HL
210 DATA C3,3D,7C
                        : 'JP
                                   7C3DH
220 DATA END
230 :
240 '-- Word "IPEK"
250 POKE &H2C0A, &H49, &H50, &H45, &HCB
260 '-- Jump Address
270 POKE &H76D2,&HE0,&H9F
280 END
```

2-9 モニタの拡張

HuBASIC には、スクリーン・エディト可能で、便利なF(ファインド) コマンドをも備えているモニタが付いています。 しかし、マシン語だけのプログラムを打ち込むときは BASIC は不要ですし、またもう少し機能が欲しいところで す。ここでは、モニタだけのテープをつくる方法とモニタの 解析・拡張例を紹介します。

2-9-1 モニタの切り放し

Hu モニタは HuBASIC 中のサブルーチンを使用することなく独立しているために切り放しが可能となります。ただし、IOCS に多く依存しているため、当然 IOCS 部分も含めて切り放します。切り放しのときに変更しなければならない箇所が 2 つあります。

第1に、切り放した Hu モニタをテープからロードし、起動したときにモニタのコマンド待ちにジャンプさせなければなりません。変更前では BASIC のコマンド待ちに飛ぶようにつくられているため、そのままでは暴走してしまいます。

IOCS 部分で画面やキー入力の初期化が行われた後 BASIC ヘジャンプさせるジャンプ・アドレスは、012BH と 012CH におかれています。ここをモニタのスタート・アドレス である 1000H に書き換えます。

第2にはBASICへ戻るためのRコマンドを使えなくしなければなりません。そうしないと、うっかりRコマンドを使ってしまって暴走、ということになりかねないからです。Rコマンドを封じ込めるもっとも簡単な方法としては、コマンド・テーブルの中の『R』を、Rコマンドより優先順位の高いDコマンドなどに変えてしまえばよいのです。Huモニタの

コマンドとジャンプ・テーブルは 1034H~1060H にあり、R コマンドは 1052H にあります。

以上に Hu モニタ切り放しの手順を箇条書きにします。た へん簡単ですので、1度ためしてみてください。

- HuBASIC をロードし、MON でモニタに移る。
- ❷ M コマンドで、012BH の C2H を 00H、012CH の 14H を 10H に変える。
- ❸同様に1052Hの52Hを44H("R"を"D")に変える。
- New テープをセットして、* S0000 147F 0000: MON☑としてテープにセーブする。

これでモニタ・オンリーのテープができあがります。これ を IPL から起動させるとすぐにモニタのコマンド待ちにな ります。

2-9-2 コマンドの拡張

Hu モニタの機能がいかに強力だとはいえ、まだまだ不備な点はあるものです。たとえば、先に行ったようにモニタを切り放し、マシン語入力ツールとして使う場合、チェックサムの表示機能がどうしても欲しいところです。そこで、次のようなコマンドを追加してみましょう。

Cコマンド (CHECK SUM)

機能:ダンプ表示 (Dコマンド)のときのチェックサムの 方式を変更する。

- C0 … 1 行 8バイト・ダンプ表示 チェックサムは (8バイトの合計値)の下位から16 進で 2 文字表示
- C1 … 1 行 8 バイト・ダンプ表示 チェックサムは (8 バイト合計+アドレス)の下位 2 桁
- C2 …1行8バイト・ダンプ表示 チェックサムは (8バイトの合計値) の下位3桁,

64バイトごとに全合計値を 4 桁で表示

C3 … 1 行 16バイト・ダンプ表

チェックサムは縦横表示で下位2桁

C …ASCII表示に戻し、チェックサムは表示しない。

さて、Hu モニタのコマンド検出部(101D~1042)は次のようになっています。

EXX LD HL.1043H: HL ←コマンド・テーブ ル・トップ LD B,10 :B ←コマンド総数 CP (HL) LOOP: INC HLJR Z, EXEC: コマンドが見つかったの でEXEC (103DH) へ INC HL INC HL DINZ LOOP EXX RET: コマンドでないのでリターン EXEC: LD E,(HL) HL INC LD D, (HL) ; DE←ジャンプ・アドレス PUSH DE : RET でジャンプするため EXX ; DEの内容へジャンプ RET

つまり、Hu モニタのコマンドは全部で10個でコマンド・テーブルは 1043H~1060H にあるということです。このテーブルは次のような構造になっています。

アドレス	データ	ニモニック	意味
1043	44	DEFM 'D'	一D コマンドの 処理先は
1044	8B 11	DEFW 118BH	118BH
1046	4D	DEFM 'M'	─M コマンドの 処理先は
1047	1D 12	DEFW 121DH	—————————————————————————————————————
		•	
		•	
		•	

コマンドを増やすにはコマンド総数を増やし、アドレスの 1061H 以降にコマンドテーブルを追加していけば良いわけです。ただし、1061H~1069H は P コマンド処理に使われていますので、これを他のエリアへ移さなければなりません。モニタを切り放す場合は 14 C0H 以降がフリーエリアとして使えます。

コマンド・テーブルの拡張をすませて、C コマンドを入力したときにあるアドレスへジャンプするようにしたとします。そして、たとえばモニタキー入力待ちのときに* C0 ☑と入力した場合、ジャンプした時点でDEレジスタには入力文字列中の "C" の次の文字のアドレスが格納されています。よって、DEレジスタが示すメモリが "0"~"3" を調べて、どのチェックサム方式を指定したのかを判断できます。

Pコマンドの処理部分を他のエリアに移動させたことにより、9バイト空きますから、コマンドを3つまで増やすことができます。数値取り込みサブルーチンの使い方になれるために、もう2個コマンドを拡張しましょう。

ひとつは指定されたメモリを一定のデータで埋める W コマンドで,もうひとつはテンキーを16進キーに変える H コマンドです。

W コマンド (Write full)

・機能:スタートアドレスとエンドアドレスで指定され た範囲のメモリすべてにデータを書き込む

・形式:*スタートアドレス エンドアドレス データ

H コマンド (HEX KEY)

・機能:テンキーを16進キーに変える (図2-22)

・形式:*H ☑ を行うごとに切り換わる

図2 22 16進キー配列

CLR HOME	F	E	D
7	8	9	С
4	5	6	В
	2	3	Α
0	,	\uparrow	
←	\rightarrow	\downarrow	

W コマンドでは『2バイト数値を3回取り出す』というモニタ内のサブルーチンを使っています。第3アドレスは HL レジスタに2バイトとして取り出されますが、下位である L レジスタの値をデータとして使用します。このサブルーチンについては、次の2-9-3を参照してください。

リスト2-10がこれまで述べたモニタ拡張のためのプログラムです。モニタ切り放しも行っていますが、変更すればBASICとの同居も可能でしょう。新しいテープをセットして、RUNしてください。自動的にIPL起動のテープができます。

```
リスト2 10
                                                            No. I
100 ' Huモニタ ノ カクチョウ (exMON)
110 :
120 CLEAR &HDFFF: AD=&HE000
130 FOR I=0 TO 999
      READ D$: IF D$="END" THEN 220
140
150
      P=1
160
      FOR J=0 TO 15
170
        D=VAL("&H"+MID$(D$,P,2)):POKE AD+I*16+J,D
180
        P=P+3
190
      NEXT J
200 NEXT I
210:
220 POKE &H1022,13
                                 'コマント" ノ カス"
230 POKE &H1061, &H43, &HFB, &H15
                                 'CCOM
240 POKE &H1064, &H57, &HC9, &H14
                                 'WCOM
250 POKE &H1067,&H48,&HD7,&H14
                                 'HCOM
260 POKE &H104A, &HC0, &H14
                                 'PCOM
270 POKE &H118C, &HBA, &H16
                                 'DCOM
280 POKE &H11B0, &H67, &H16
                                 'DCOM2
290:
300 CALL &HE210
310 :
320 DATA 3A 72 14 EE 01 32 72 14 C9 CD A6 12 38 08 7D 12
330 DATA 13 0B 78 B1 20 F8 C9 21 ED 14 3A EC 14 B7 28 03
340 DATA 21 AA 02 22 9C 01 EE FF 32 EC 14 C9 00 F3 CD AA
350 DATA 02 D5 16 41 FE 2E 28 1C 14 FE 3D 28 17 14 FE 2B
360 DATA 28 12 14 FE 2D 28 0D 14 FE 2A 28 08 14 FE 2F 28
370 DATA 03 D1 FB C9 7A D1 FB C9 3E 3A CD 20 14 3E 20 CD
380 DATA 20 14 41 D5 11 5A 15 ED 53 58 15 1E 30 AF 00 00
390 DATA 57 7E 82 30 01 1C 57 7E E5 2A 58 15 86 77 23 22
400 DATA 58 15 E1 23 10 EB D5 11 6B 15 D1 7A CD 07 12 CD
410 DATA 8E 15 D1 E3 E1 C3 DE 11 5A 15 00 00 00 00 00 00
420 DATA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B CD 20 14 3E
430 DATA 2E CD 20 14 C9 3A FA 15 3C 32 FA 15 B9 C9 CD 46
440 DATA 14 3E 2D CD 20 14 10 FB 3E 20 CD 20 14 C9 CD 75
450 DATA 15 CO E5 C5 06 3A CD 7E 15 CD 46 14 06 06 3E 20
460 DATA CD 20 14 10 F9 41 0E 00 21 5A 15 7E CD 07 12 7E
470 DATA 81 4F 36 00 3E 20 CD 20 14 23 10 EF 3E 3A CD 20
480 DATA 14 3E 20 CD 20 14 79 CD 07 12 CD 46 14 AF 32 FA
490 DATA 15 C1 E1 C9 CD 75 15 C0 E5 D5 06 1F CD 7E 15 11
```

No. 2

```
500 DATA 00 00 06 40 2B 7E E5 6F 26 00 19 EB E1 10 F5 EB
510 DATA CD 02 12 AF 32 FA 15 D1 E1 C9 03 3E 08 32 A2 11
520 DATA 3E 11 32 47 15 32 4F 15 21 7F 00 22 9D 11 2E 00
530 DATA 22 2E 15 21 18 15 22 CA 11 3A 07 00 FE 50 20 05
540 DATA D5 CD 98 09 D1 1A FE 30 C8 FE 31 28 0F FE 32 28
550 DATA 12 FE 33 28 18 21 20 14 22 CA 11 C9 21 85 84 22
560 DATA 2E 15 C9 3E CD 32 47 15 21 D4 15 18 11 CD 8C 09
570 DATA 3E 10 32 A2 11 21 FF 00 22 9D 11 21 8E 15 22 50
580 DATA 15 3E CD 32 4F 15 C9 CD 4E 12 3A FA 15 B7 C0 3A
590 DATA A2 11 FE 10 C0 D5 11
                              7E 16 CD 2F 14 D1 C9 41 64
600 DATA 64 72 20 2B 30 20 2B 31 20 2B 32 20 2B 33 20 2B
610 DATA 34 20 2B 35 20 2B 36 20 2B 37 20 2B 38 20 2B 39
620 DATA 20 2B 41 20 2B 42 20
                              2B 43 20 2B 44 20 2B 45 20
630 DATA 2B 46 20 3A 53 75 6D 0D 3A 00 AF 32 FA 15 E5 21
640 DATA 5A 15 3E 11 36 00 23
                              3D 20 FA E1 CD 1F 11 C9 00
650 DATA 21 00 E0 11 C0 14 01
                              10 02 ED B0 3E 44 32 52 10
660 DATA 21 00 10 22 2B 01 11 39 E2 D9 01 D0 16 11 00 00
670 DATA 21 00 00 CD 6E 10 C3 00 10 3A 65 78 4D 4F 4E 00
680 DATA END
```

2-9-3 モニタ内ルーチンの解析

表2-15, 2-16, 2-17にモニタのサブルーチン, エントリー, ワーク・エリアを示します。モニタ内の解析および, 自分でモニタを拡張するときの参考にしてください。

表2 15 モニタ内サブルーチン

アドレス	内容容
画面表示サブ	ルーチン I (P コマンドにより CRT, ブリンタの出力切り換え可)
IIAF	 「行メモリ・ダンプ 「:アドレス=XX XX XX
1202	16進 4 桁表示 ● HL レジスタの値を 16進 4 桁で表示。 ● 入力 HL…表示データ ● 出力 なし ● レジスタ A, A' 以外保存
1207	16進 2 桁表示 ● A レジスタの値を16進 2 桁で表示。 ● 入力 A …表示データ ● 出力 なし ● レジスタ A, A' 以外保存
124A	"="を表示 ●入力 なし ●レジスタ A, A′以外保存

アドレス	内容
124E	":"を表示 ●入力 なし ●レジスタ A, A´以外保存
1420	 文字表示 ● A レジスタの値を ASCII コードとみなして 文字表示する。 ● 入力 A ··· ASCII コード・データ ● 出力 なし ● レジスタ A' 以外保存
142F	文字列表示 ● DE が示すアドレスからの文字列データを表示。 文字列の終わりは 00H ● 入力 DE …文字列スタート・アドレス ● 出力 なし ● レジスタ A, A' 以外保存
143C	TAB 実行 ●次の TAB 位置にカーソルを移動する。 ●レジスタ A 以外保存
1446	改行実行 ●改行を行う。 ●レジスタ A 以外保存
画面表示サブ	ブルーチン 2 (出力切り換えなし)
1321	ファイル名表示 「ファイル名(13文字)・拡張子(3 文字)」で表示する。 へ入力 HL …ファイル名格納アドレス-I ・出力 なし ・レジスタ A, D 以外保存
1340	文字列表示 ●HL が示すアドレスからの文字列データを表示。 ●入力 HL …文字列スタート・アドレス D …文字数 ●出力 なし ●レジスタ A, D 以外保存

アドレス	内容			
データ変換力	ナブルーチン			
1451	英小文字→英大文字変換 ● A レジスタの値を ASCII コードとみなし, もしも英小文字なら英大で字に変換する。 ● 入力 A …変換したい ASCII コード ● 出力 A …変換された ASCII コード ●レジスタ A 以外保存			
1143	 I 文字数値変換 ● DE で示されるメモリから I バイト(ただし先頭のスペースは無視する)を16進表記の文字とみなし、数値に変換する。 ● 入力 DE …文字列先頭アドレス ● 出力 A …変換数値データ DE … DE + I + スペース個数 キャリーフラグ… 0 のとき正常 I のときエラー (0~9, A~F 以外の文字があった) ● レジスタ A, DE 以外保存 			
II5E	バイト数値取り出し ● DE が示す16進表記の文字列から バイト取り出す。 ただし先頭に ";" が付いていたら次の文字の ASCII コードをデータ とする。 ● 入力 DE …文字列先頭アドレス ● 出力 A …データ キャリーフラグ…0のとき正常 (DE は次の文字をさす) のときエラー (DE は保存)			
IIIF	2 バイト数値取り出し ● DE が示す16進表記文字列から 2 バイト取り出す。 ● 入力 DE …文字列先頭アドレス ● 出力 HL …データ キャリーフラグ… 0 のとき正常 I のときエラー (DE, HL 保存) ● レジスタ HL, DE, A 以外保存			

アドレス	内容
12A6	2 バイト数値の 3 回取り出し ● S. T. コマンドでのスタートアドレス, バイト数, XX アドレスを取り出す。 ● 入力 DE …文字列先頭アドレス ● 出力 DE …第 アドレス (スタートアドレス) HL …第 3 アドレス BC …第 2 アドレス一第 アドレス+ (バイト数) キャリーフラグ… 0 のとき正常 のときエラー ● レジスタ HL, BC, DE, A 以外保存
その他のサ	ブルーチン
12D5	プリンタの改行実行 ●プリンタへの改行を行う。 プリンタのエラーがあったときエラー処理ルーチンへジャンプしてしまう。 ●入力 なし ●出力 なし ●レジスタ A 以外保存
12DC	ブリンタへの I 文字出力 ● ブリンタへ I 文字出力する。 ● 入力 A …出力する ASCII コード ● レジスタ 全レジスタ保存
1315	プリンタへの TAB 実行 ●プリンタヘッドを次の TAB 位置へ移動させる。 ●入力 なし ●出力 なし ●レジスタ A 以外保存
134E	ファイル名比較 ● 1481H 以降にあるファイル名・パスワードと HL で示されるファイル名・パスワードを比較し、一致しているかどうか調べる。 ●入力 HL …比較ファイル名格納アドレス - 1 ●出力 ゼロフラグ… 0 のとき不一致 I のとき一致 ●レジスタ A 以外保存

アドレス	内。客
138B	ファイル名セット ● 1480H 以降のインフォメーション・ワーク・エリアにファイル名, パスワード, 日付をセットする。 ●入力 DE …ファイル名格納アドレス

表2 16 各種エントリー

アドレス	内 容
0FE2	BASIC の MON コマンドエントリー,エラージャンプ先をモニタ内に変更し,BASIC での 行入力文字数,スタック・ポインタを退避,出力デバイスを CRT にセットしてモニタにジャンプする。
1000	モニタ・スタート
102D	モニタ・エラー処理 「 ERR ? 」と表示しテープ・ストップして,1000H にジャンプする。
1061	P コマンド I472H(出力デバイス・フラグ)を反転する。
106A	Sコマンド
109A	L コマンド
10E1	Eコマンド
10F0	R コマンド I行入力文字数,エラージャンプ先を戻し,スタック・ポインタをFDF6H にセットしてリターン。よってリターン・アドレスは FDF6,FDF7H にある。
1186	G コマンド
118B	D コマンド
121D	M コマンド
1253	Fコマンド
12BF	Tコマンド

表2 17 ワーク・エリア

アドレス	内容容
1043~1060	コマンド・ワーク・エリア
145A~1461	メッセージ" Writing "
1462~1469	メッセージ " Found"
146A~1471	メッセージ "Skip"
1472	出力ディバイスフラグ 00H → CRT 01H → プリンタ
1473~1477	メッセージ " ERR ? "
147E~147F	エラージァンプ先
1480~149F	インフォメーション・バッファ
FF00~	キー入力バッファ

2-10 キー入力

X1 は、先行入力や ON KEY GOSUB によるキー入力割り 込みなどの機能を持っています。本章の最後として、このキー入力処理についてみていきましょう。

2-10-1 行連続フラグ

IOCSには1行入力用サブルーチンとしてBASIC用のBINPUT (015AH)と通常の INPUTF (0003H) が用意されています。 リスト2-11はBINPUT の逆アセンブル・リストです。これを 見るとキー入力の前に次行との連続を切り、CONSOLE 命令 の指定座標とのチェックを行っていることがわかります。さ らに入力スタート時の X座標以降しか取り組んでいません。 (つまり、プロンプトは取り込まれない)。

この解析から、現在カーソルのある行が次行とつながって いるのかを調べるワーク・エリアは

ページ 0 のとき 00A9H~00C2H ページ 1 のとき 00C3H~00DCH

にあることがわかります。X1 は25行表示できるので、1 行に 1 バイトを割り当て、ここに 00H が入っていれば次行とはつ ながっていない、01H が入っていればつながっているという ことを表しています。

Mnemoni		
WIIICHOITI	C	
PUSH PUSH PUSH OF CALL POP LD POP CALL JR	HL DE 0521H DE (HL),00H HL 017CH C,017AH A,(001EH) L NC,017AH	; H ← カーソル Y 座標, L ← X 座標 ; HL に行連続テーブルが入る ; 次の行との連続をなくす : I 行キー入力 : 中断したとき ; A ← CONSOLE の開始 X 座標 : CONSOLE およびプロンプト 分だけ DE の値を増加する : :
	200 LD PUSH PUSH PUSH OF CALL POP LD POP CO LD SUB SUB SUB SUB LD LD LD ADD EX OR POP	E00 LD HL, (000EH) PUSH HL PUSH DE CALL 0521H POP DE D LD (HL), 00H POP HL CO1 CALL 017CH D JR C, 017AH D LD A, (001EH) SUB L JR NC, 017AH NEG LD L, A LD H, 00H ADD HL, DE EX DE, HL OR A POP HL

2-10-2 割り込みとキー入力バッファ

HuBASICでは通常割り込みによってキー入力を処理しています。このため先行入力ができ、CPUが他の処理を行っている間でもキーの読み込みが優先して行われています。このキーデータはいったんキーバッファに入りキーデータが必要になったときはこのバッファから取り出しています。


キーバッファは 0EA8H から64文字分あります。先行キー 入力が63文字まで可能なのはそのためです(最後の 1 バイト はエンド・コード 00H)。

キーデータの書き込み、取り出しは 0EA8H をゼロとする 相対アドレスで示され、それぞれ 0EA6H、0EA7H に入って います (図2-23)。

0EA5H が、キーバッファクリア・フラグになっていて、ここの値が 0 以外のときはキーバッファ用ポインタ (0EA6H と 0EA7H)をクリアした後にキー入力が行われます。これは

BINPUT でも INPUTF でも有効です。KBUF ON/OFF 命令はこの値を操作しています(KBUF 命令は BASIC マニュアルには載っていませんが、その名の通りキーバッファを使うか否かの選択を行う命令です)。KBUF ON のときは 00H に OFF のときは 01H に設定されます。

図2 23 キーバッファ (リング・バッファ構造)



2-10-3 ファンクション・キー

ファンクション・キーに登録されるデータは 0F42H ~0FE1H にあり、初期は**図2-24**のようになっています(テープ・バージョン)。

図2 24 ファンクション・キーデータ


```
:0F42=05 41 55 54 4F 0D 00 00 /.AUTO...
:0F4A=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:0F52=07 3F 54 49 4D 45 24 0D /.?TIME$.
:0F5A=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:0F62=03 4B 45 59 00 00 00 00 /.KEY....
:0F6A=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:0F72=06 4C 49 53 54 1A 0D 00 /.LIST...
:0F7A=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:0F82=06 52 55 4E 20 20 0D 00
:0F8A=00 00 00 00 00 00 00 00
:0F92=06 4C 4F 41 44 20 0D 00 /.LOAD ...
:0F9A=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:0FA2=06 57 49 44 54 48 20 00 /.WIDTH .
:0FAA=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:0FB2=05 43 48 52 24 28 00 00 /.CHR$(...
:0FBA=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:0FC2=06 50 41 4C 45 54 20 00 /.PALET .
:0FCA=00 00 00 00 00 00 00 00 /.....
:0FD2=05 43 4F 4E 54 0D 00 00 /.CONT...
```

ファンクション・キーを割り込み処理として使用する場合 (ON KEY GOSUB 命令), F1~F10 の飛び先番号は, 361EH (3650H) ~3631H (3663H) に登録されます。格納データは 16進2 バイトの行番号値です。ON KEY GOSUB 命令を実行した時点で設定され, 行番号の指定がないファンクション・キーのところには 0000H が格納されます。

2-10-4 TAB +-

X1 では TAB キーの間隔は 8 文字に設定されています。 TAB 位置検出用のデータ・エリアは $0EF2H \sim 0F41H$ にあります。このエリアは画面の X 軸方向の対応していて、その内容の 01H のところが TAB 位置になります(図2-25)。そのため、ここを書き換えることで自由に TAB 位置を設定できます。

図2 25 TAB 位置設定用ワーク・エリア





第3章

画面構成

- 3-1 CRT コントローラ
- 3-2 テキスト画面とアトリビュート
- 3-3 グラフィック画面
- 3-4 特殊画面制御
- 3-5 漢字フォントの読み出し

X1の大きな特徴のひとつとして,豊富な画面表示機能があげられます。本章では、この機能の中心となる CRT コントローラの解説を始め、スーパインポーズ、プライオリティなど X1 特有の機能について述べていきます。また、PCG の定義、漢字の表示など有用なサブルーチンも数多く紹介します。

3-1 CRT コントローラ

X1ではCRT コントローラとして、もっともメジャーな H D46505SP-2を採用しています。

この CRTC は、本来68系の CPU 用につくられた LSI ですが80系でも良く使用されています。 画面に対するメモリのアドレスを出力するのが主な機能ですが、 その他にも 図3-1 のような機能を持っています。

図3 1 HD46505 SP-2 の機能

画面構成	水平走査の周期を 文字単位で設定可 垂直走査の周期を 行時間単位で設定可 垂直走査の周期を 7年間単位で微調整可 行の表示文字数設定可 画面の表示行数設定可 行のラスタ数設定可 水平方向表示開始位置設定可 垂直方向表示開始位置設定可 水平同期信号パルス幅 文字単位で設定可 垂直同期信号パルス幅 ラスタ単位で設定可
カーソル表示	カーソル表示位置設定可 カーソルの形状設定可 カーソルのブリンク周期(16,32フィールド)選択可
スキャンモード	ノンインターレス・モード インターレス・シンク・モード インターレス・シンク & ビデオ・モード
ライトペン	ライトペン・レジスタ内蔵
アドレッシング	リフレッシュ・メモリ・アドレス出力
スタートアドレス	スタートアドレス・レジスタ内蔵によりペー ジング, スクローリング可能

これらの機能のうち X1では、

- ●水平・垂直同期信号,表示タイミング
- ●表示画面の大きさ設定
- ●VRAM のリフレッシュ などに使っています。

ラスタ・スキャン方式としてはノン・インターレースモードを使っています (図3-2)。ちなみに、インターレースモードというのは、走査線を偶数フィールドと奇数フィールドの2回に分けてコマ数を2倍にし、チラツキを少なくするモードです。

図3 2 ノン・インターレースモード

"垂直走査期間+垂直帰線期間"が垂直同期信号幅に相当し、X1 では約188 μ s,また水平同期信号幅は約4.47 μ s です。 CRTC は内部に AR (アドレス・レジスタ) を除いて計18 個のレジスタを持っており、これらに値を設定することで各種機能を行わせます。AR はこれらのレジスタを指定するために使います。

3-1-1 CRTCのレジスタ

CRTCの18個のレジスタは次のとおりです。

●R0 水平総文字数レジスタ

水平走査の周期をセットします。設定値は、"表示されない 部分も含めた、水平方向の1掃引時間に対する文字数"から 1を引いた値です。

●R1 水平表示文字数レジスタ

画面に表示される1行あたりの文字数をセットします。キャラクタ・カウンタがこの値を越えると、表示が禁止されます。

●R2 水平同期位置レジスタ

水平同期信号の出力位置をセットします。 設定値は、"水平同期位置の文字数" - 1です。

●R3 同期パルス幅レジスタ

下位 4 ビットで水平同期信号のパルス幅(水平1文字時間) を、上位 4 ビットで垂直同期信号のパルス幅(水平1 走査時間)をセットします。

●R4 垂直総文字数レジスタ

垂直走査の周期をセットします。設定値は、"垂直方向の1掃引時間に対する文字数" -1です。ライン・カウンタの値がこの値と一致すると、次のコマへ移ります。

●R5 総ラスタ調整 (トータル・ラスタ・アジャスト)

1フレームあたりの総ラスタ数を微調整するための付加ラ スタ数をセットします。

1フレームの掃引周期はR4によって自動的に決まりますが、微調整のためにさらにこのレジスタの本数分だけ加えられます。

●R6 垂直表示文字数レジスタ

画面上に表示する行数をセットします。ライン・カウンタがこの値と一致すると画面への表示を禁止します。

●R7 垂直同期位置レジスタ


垂直同期信号の出力位置をセットします。ライン・カウン タがこの値と一致したときに垂直同期パルスを出力します。

●R8 インターレース & スキューレジスタ

画面のインターレース設定とDISPTMG信号・CUDISP 信号のスキュー(遅延)の設定を行います。

設定値については図3-3を参考にしてください。

図3 3 インターレース, スキューレジスタ



インターレース・シンク & ビデオ・モード

ビット

7	6	5	4	3	2	1	0
C 1	Co	D ₁	Do	×	×	V	S

D,	Do	DISPTMG信号	C,	Co	CUDISP信号
0	0	スキューなし	0	0	スキューなし
0	1	文字スキュー	0	1	文字スキュー
1	0	2 文字スキュー	1	0	2文字スキュー
1	1	出力されない	1	1	出力されない

●R9 最大ラスタアドレス・レジスタ

スペースを含めた1行のラスタ数をセットします。設定値は "1行のラスタ数" -1です。

●R10 カーソル・スタート・ラスタレジスタ

上位2ビットでカーソルの表示モードを,下位5ビットでカーソル上端のラスタアドレスを指定します。

X1 ではこの機能は使用していません。

カーソル表示モードの設定値は図3-4を参考にしてください。

図3 4 カーソルの表示モード

2 ⁶	25	カーソル表示
0	0	カーソルはブリンクしない
0	1	カーソルは表示されない
1	0	16フレーム間隔でブリンクする
1	1	32フレーム間隔でブリンクする

●R11 カーソル・エンド・ラスタレジスタ

カーソルの下端のラスタアドレスをセットします。R 9,10 とは次のような関係があります。

 $R10(カーソル・スタート) \le R11(カーソル・エンド) \le R9(最大ラスタ)$

●R12、R13 スタート・アドレスレジスタ

リフレッシュ・メモリの読み出し先頭アドレスをセットします。このアドレスから表示も開始されます。

●R14, R15 カーソル・アドレスレジスタ

カーソルの表示アドレスをセットします。上位2ビットは 無意味です。X1 では使用していません。

●R16, R17 ライトペン・レジスタ

ライトペンの検出アドレスを記憶します。LPSTBがアクティブになった時点の画面のアドレスが入ります。


以上レジスタ内容とその設定値を図3-5にまとめておきます。 図3-6の CRT 画面構成と合わせて見てください。

図3 5 CRTコントローラのレジスタ

レジスタ	レジスタ名	書き込み値	レジスタ	レジスタ名	書き込み値
R0	水平総文字数	Nht	R9	最大ラスタ・アドレス	Nr
RI	水平表示文字数	Nhd	RI0	カーソル・スタート・ラスタ	
R2	水平同期位置	Nhsp	RII	カーソル・エンド・ラスタ	
R3	水平同期パルス幅	Nhsw	RI2	スタート・アドレス(H)	17.
R4	垂直総文字数	Nvt	RI3	スタート・アドレス(L)	
R5	トータル・ラスタ・アジャスト	Nadj	RI4	カーソル(H)	
R6	垂直表示文字数	Nvd	R15	カーソル(H)	
R7	垂直同期位置	Nvsp	R16	ライト・ペン(H)	
R8	インターレース・モード		RI7	ライト・ペン(L)	

(注) Nhd<Nht Nvd<Nvt

図3 6 CRTの画面構成



3-1-2 画面モードの設定

CRTC のアドレス・レジスタ AR は I/O アドレスの1800H に、レジスタ・データは1801H に割り当てられています。あ るレジスタに値を書き込むときは、次のような手順が必要です。

LD BC, 1800H ; アドレス・レジスタの I/O アドレス

LD A, レジスタ番号;書き込むレジスタを指定する。

OUT (C), A

LD BC, 1801H ; データ用 I/O アドレス

LD A, データ ; 書き込むデータ

OUT (C), A

X1 は起動後,かならず CRTC の初期設定を行わなければなりません。18個のレジスタに適切な値を書き込めば良いわけです。

画面モードの変換(たとえば40文字モードを80文字モード に変えるなど)では、変換時に値が異なるレジスタだけを変 えれば良いでしょう。しかし、通常は全レジスタ・データ(18 バイト)をテーブルに持たせておき、テーブル上の値を変更させてから、全レジスタに書き込み直すという方法が行われます。このほうが結局はプログラムが短かくなります。

リスト3-1が実際に40字モードを設定するためのプログラムです。I/O アドレス 1A02H は8255②のポート C に割り当てられており、その内容は図3-7のようになっています。

IJ	スト31				No. I
1:		;			
2:		;	40 モシ	t-1"	
3:		;			LIST 3-1
4:	0003 =	INPUTF	EQU	0003H	
5:		;			
6:	C000		ORG	0C000H	
7:		;			
8:	C000 1600		LD	D.0	Register NO. Top
9:	C002 1E12		LD	E,18	;Counter
10:	C004 2123C		LD	HL, DATA	;Data top
11:	C007 010018	LOOP:	LD	BC.1800H	Register NO. I/O Address
12:	C00A ED51		OUT	(C),D	
13:	C00C 03		INC	BC	
14:	C00D 7E		LD	A, (HL)	
15:	C00E ED79		OUT	(C),A	:Data Set
16:	CØ10 23		INC	HL	
17:	C011 14		INC	D	
18:	CØ12 1D		DEC	E	
19:	CØ13 20F2		JR	NZ,LOOP	
20:	CØ15 Ø1031A	1	LD	BC.1AØ3H	
21:	C018 3E0D		LD	A, ØDH	;Clock Change
22:	C01A ED79		OUT	(C),A	
23:		;			
24:	C01C 1100C2	2	LD	DE,0C200H	:Time Wait
25:	C01F CD0300		CALL	INPUTF	
26:		;			
27:	CØ22 C9		RET		
28:		;			
29:	CØ23	DATA:			
30:	CØ23 37		DEFB	37H	:RØ H Length Max
31:	CØ24 28		DEFB	28H	;RI H Display Length
32:	CØ25 2D		DEFB	2DH	R2 HSYNC Position
33:	C026 34		DEFB	34H	;R3 SYNC Pulse
34:	CØ27 1F		DEFB	1FH	;R4 V Length Max
35:	C028 02		DEFB	02H	;R5 Luster Adjust
36:	CØ29 19		DEFB	19H	:R6 V Display Length
37:	C02A 1C		DEFB	1CH	:R7 VSYNC Position
38:	C02B 00		DEFB	00H	:R8 Interlace
39:	CØ2C Ø7		DEFB	07H	R9 Luster Max
40:	C02D 00		DEFB	00H	:R10 Cursor Start
41:	C02E 00		DEFB	ион	R11 Cursor End
42:	CØ2F ØØ		DEFB	00H	:R12 Start Address H
43:	C030 00		DEFB	00H	;R13 Start Address L
44:	CØ31 ØØ		DEFB	00H	:R14 Cursor H
45:	C032 00		DEFB	00H	:R15 Cursor L

No. 2

46: C033 00 DEFB 00H :R16 Light Pen H
47: C034 00 DEFB 00H :R17 Light Pen L
48: ;
49: C035 END


図3 7 1/0 アドレス 1A02H

PC 7	プリンタ用 STROBE	アクティブL
PC ₆	80/40字モード基本クロック切り換え	H:40字 L:80字
PC ₅	1/0 アクセス・モード切り換え	↓
PC ₄	スムーズ・スクロール信号	アクティブL
PC ₃		
PC 2		
PC,		
PC _o	カセットテープ書き込み信号	


ビット 6 が80字/40字の基本クロック切り換えになっているので、F0H を出力して40字モードに切り換えます。

また、Cポートが出力の場合、そのビットの位置を指定してセットまたはリセットすることが8255では可能なので、その機能を使用して40字モード・クロックに切り換えてもかまいません。X1で使われているプログラムのほとんどが後者の方法をとっているので、ここでもそれにしたがいます。

ポート C をビット単位でセット, リセットさせるには, 図 3-8のような内容のコントロール・ワードをコントロール・レジスタ設定ポートに送ることで実現できます。



ここでは、1A03H がコントロール・ポートにあたります。 この I/O アドレスに 0DH を送ることで40字モード・クロックに切り換わります。



ビット制御のときは D_7 はつねに 0 でなければなりません。ちなみに、80字モード・クロックにする場合のコントロール・ワードは 0CH です。

80字/40字における CRTC のレジスタ設定値は**図3-9**のようになっています。

X1の回路図を見るとわかると思いますが、LPSTB端子 (ライトペン端子)はGNDに接続され、CUDSP端子(カーソル表示端子)は開放されているため、ライトペン・レジスタとカーソル関係のレジスタはどんな値を書き込んでも無意

味です。

他のレジスタは値をいろいろと変えて試してみるとおもし ろいでしょう。

図3 9 CRTC のレジスタ設定値

レジスタ信号	40文字モード(16進)	80文字モード(16進)	内 容	
0	37	6F	水平総文字数	
I	28	50	水平表示文字数	
2	2D	59	水平同期位置	
3	34	38	同期パルス幅	
4	IF	IF	垂直総文字数	
5	02	02	トータル・ラスタ・アジャスト	
6	19	19	垂直表示文字数	
7	IC	IC	垂直同期位置	
8	00	00	インタレース	
9	07	07	最大ラスタ・アドレス	
10	60	60	カーソル・スタート・ラスタ	
11	07	07	カーソル・エンド・ラスタ	
12	00	00	スタート・アドレス(H)	
13	00	00	スタート・アドレス(L)	
14	00	00	カーソル(H)	
15	00	00	カーソル(L)	
16	00	00	ライトペン(H)	
17	00	00	ライトペン(L)	

3-1-3 スムーズ・スクロール

CRTC 制御の一例としてスムーズ・スクロールを行ってみましょう。

スムーズ・スクロールとは HuBASIC の SCROLL 命令と 同様で、スーパーインポーズを行ったときにコンピュータ画 面だけを上下に間断なくスクロールさせる機能です。

スクロールを実行させるには8225②のポート C₄ と CRTC のレジスタ 5 (総ラスタ調整)を使って次のように行います。8255②のポート C については**図3-7**を参考にしてください。

図3 10 スクロール速度

レジスタ5の値(10進)	0 ← 2 ← 4 ← 6	8 →10→12→30
スクロール方向	上 方 向	下方向
スクロール速度	速い←──	

レジスタ5で指定されたラスタ本数だけ余分に垂直方向掃引に時間がかかるためスクロールしているように表示されます。 なお、レジスタ5の設定値は必ず偶数でなければなりません。

28255②のポート C₄ を "L" に落とし、スクロールをON にします。

スクロールを停止させるには次のように逆の手順で行いま す。

1 CRTC のレジスタ 5 に初期値 02H を書き込みます。

28255②ポート C₁を"H"にし, スクロールを OFF にします。 リスト3-2がスクロール開始のプログラムです。A レジスタ には 0 ~15の値を入れます。 2 倍することにより必ず偶数が 入るようにしてあります。 スムーズ・スクロールはテレビ画面とコンピュータ画面を 重ね合わせたときのみ有効です。

リスト3-3はスクロールを停止させるプログラムです。

CRTC のレジスタ 5 (総ラスタ調整)の値を順次大きくしていくことによって、ほんのわずかですがスーパインポーズ状態でなくともスムーズにスクロールさせることが可能です。

リス	. F 3 2				
1:		;			
2:		;	Smooth	Scroll	
3:		;			LIST 3-2
4:		;			
5:	C000		ORG	0C000H	
6:		;			
7:	C000 3E02		LD	A.2	:Scroll Speed 0-15
8:	C002 E60F		AND	0FH	
9:	C004 87		ADD	A.A	
10:		:			
11:	C005 010018		LD	BC,1800H	CRTC R5 Set
12:	C008 1605		LD	D.Ø5H	
13:	C00A ED51		OUT	(C).D	
14:	C00C 03		INC	BC	
15:	C00D ED79		OUT	(C).A	
16:		;			
17:	C00F 01031A		LD	BC.1A03H	_ 1
18:	C012 3E08		LD	A.08H	
19:	C014 ED79		OUT	(C),A	Scroll ON
20:		:			
21:	C016 C9		RET		
22:		;			
23:	C017		END		

1: 2: 3: 4:		;	Scroll	Stop	LIST 3-3	
5:	C000	•	ORG	0C000H		
6:		;				
7:	C000 010018		LD	BC,1800H		
8:	C003 110205		LD	DE,0502H		
9:	C006 ED51		OUT	(C),D		
10:	C008 03		INC	BC		
11:	C009 ED59		OUT	(C),E		
12:		;				
13:	C00B 01031A		LD	BC, IAØ3H		
14:	C00E 3E09		LD	A.09H		
15:	C010 ED79		OUT	(C),A		
16:		;				
17:	C012 C9		RET		*	
18:		;				
19:	CØ13		END			

リスト3-4がそのプログラムで,レジスタ5の値は20Hが限度です。さらに連続してスクロールさせたいときはレジスタ7 (垂直同期位置)をうまく変化させると良いでしょう。

また、スクロールのスピードは調節できませんが、レジスタ9 (最大ラスタアドレス) を 0FH にすることで画面がスクロールしているように見せることができます。

1:		;			
2:			Smooth	h Scroll non Superimpose	
3:		:	Sillooti	LIST 3-4	
4:				EIST 0 4	
5:	C000	,	ORG	0C000H	
6:	CDUD	:	Ond	0.00011	
7:	C000 2E05		LD	L,05H	
8:	C002 3E00		LD	A,00H	
9:	C004 010018	LOOP1:	LD	BC,1800H	
10:	C007 ED69		OUT	(C),L	
11:	C009 03		INC	BC	
12:	C00A ED79		OUT	(C),A	
13:	COOC 3C		INC	A	
14:		;			
15:	C00D 012000		LD	BC,0020H	
16:	C010 05	LP:	DEC	В	
17:	C011 20FD		JR	NZ.LP	
18:	C013 0D		DEC	C	
19:	C014 20FA		JR	NZ, LP	
20:		;			
21:	C016 FE20		CP	20H	
22:	C018 20EA		JR	NZ,LOOP1	
23:	C01A C9		RET		
24:		;			
25:	C01B		END		

3-2 テキスト画面とアトリビュート

テキスト画面とは、通常の文字やプログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ(PCG) に定義された文字を表示する画面です。グラフィックに対して独立した VRAM を使用しているのでグラフィック画面との混在が可能です。

テキスト画面では、次の2つのモードが選択できます。


- ●80字×25行 I画面(ページ0)
- 240字×25行 2画面(ページ0, I)

また、テキスト VRAM と同じ大きさのアトリビュート(属性) VRAM があり、色の指定、キャラクタ・ジェネレータ ROMか PCG RAM かの切り換え、文字サイズ、文字反転、文字点滅を1文字毎に指定できます。

テキスト画面の表示位置は、テキスト・アトリビュート VRAM のアドレスと 1 対 1 に対応しており、図3-11のように割り当 てられています。カッコ内の数値がアトリビュート VRAM のアドレスです。

図3-11 テキスト画面の表示位置とアトリビュート

(数値は16進,I/Oアドレス)



テキスト・アドレスとアトリビュート・アドレスの関係は次 式のようになっています。

テキスト・アドレス=アトリビュート・アドレス+1000H

実際のアドレス変換方法としては、BCペア・レジスタにテキスト・アドレスが入っている場合。

LD BC, テキスト・アドレス RES 4, B

となります。このプログラムを実行することで、BCレジスタ にはテキスト・アドレスに対応したアトリビュート・アドレ スを得ることができます。


アトリビュートからテキスト・アドレスに変換する場合も 同様に,

LD BC, アトリビュート・アドレス SET 4, B

で求められます。

アトリビュート VRAM の各ビットは**図3-12**のようになっています。

図3-12 アトリビュートのビット内容



また、その設定値は図3-13のような意味を持ちます。

テキスト画面のアクセス例を**リスト3-5**に示します。これは,H レジスタに X 座標値,L レジスタに Y 座標値,A レジスタに A SCII コードを入れ,D レジスタにアトリビュート・コードを設定してコールします。

この例では画面中央に、文字"X"をキァラクタ色赤で点滅させながら表示させています。

ビット3で反転を指定した場合はキャラクタ色とバック色がいれかわります。バック色の初期値は黒(透明)で、パレット機能で切り換えることができます。

図3-13 アトリビュートのビット内容と設定値

●キャラクタ色

B₂	В	Во	設定色
0	0	0	黒
0	0	1	青
0	1	0	赤
0	I	1	マゼンタ
1	0	0	緑
-1	0	1	シアン
1	1	0	黄
-1	- 1	1	白

●反転

Вз	機能
0	B ₀ ~B ₂ で指定したキャ ラクタカラーで表示
1	B。~B。で指定したキャラクタ カラーの補色で表示します。

●点滅

В₄	機能
0	点滅せずに表示
1	キャラクタが0.5秒周期で点滅

●表示モード

B ₅	設定モード
0	標準文字モード (CG ROM)
ı	ユーザー定義文字モード (PCG RAM)

●キャラクタの大きさ

В	B ₆	機能			
0	0	ノーマル文字			
0	1	垂直2倍文字			
1	0	水平 2 倍文字			
1	1	垂直水平 2 倍文字			

IJ	スト3 5				
1: 2: 3: 4:		:	Text	& Attribute for	80>" t-ト" LIST 3-5
5: 6: 7:				Out status Store	BC = Text VRAM location HL,DE
8: 9:	C000		ORG	0 С 0 00Н	
10: 11: 12: 13: 14: 15: 16:	C000 2619 C002 2E0A C004 1658 C006 1E12 C008 CD0CC0 C00B C9		LD LD LD LD CALL RET	H.25 L.10 D.58H E.12H PRINT	;X Location ;Y Location ;ASCII Code 'X' ;Attribute Data
17: 18: 19: 20: 21:	C00C E5 C00D D5 C00E E5 C00F 2600	PRINT:	PUSH PUSH PUSH LD	HL DE HL H,0	; HL * 80
22: 23: 24: 25:	C011 29 C012 29 C013 29 C014 29		ADD ADD ADD	HL,HL HL,HL HL,HL	;HL * 8
26: 27: 28: 29: 30: 31:	C014 29 C015 44 C016 4D C017 29 C018 29 C019 09	·	ADD LD LD ADD ADD ADD	HL,HL B,H C,L HL,HL HL,HL HL,BC	:HL * 10
32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40:	C01A 010030 C01D 09 C01E C1 C01E 48 C020 0600 C022 09 C023 44 C024 4D		LD ADD POP LD LD ADD LD LD	BC.3000H HL.BC BC C.B B.0 HL.BC B.H C.L	:Text Top Address
41: 42: 43: 44: 45: 46: 47:	C025 D1 C026 ED51 C028 CBA0 C02A ED59 C02C CBE0 C02E E1 C02F C9	•	POP OUT RES OUT SET POP RET	DE (C),D 4,B (C),E 4,B HL	:Print ASCII :Attribute Set
48: 49:	C030	;	END		

3-2-1 PCG VRAM

ユーザー定義可能なキャラクタ・ジェネレータ用の RAM は 6K バイト用意されており、これを PCG VRAM といいます。PCG VRAM は Blue, Red, Green 各色に 2K バイトづつ 割り当てられていて、ドット単位に 8 色指定できます。 1 キャラクタ分のドットパターンは 8 × 8 ドットであり、これが合計で256キャラクタ記憶できます。ですから、たとえば CG ROM の全キャラクタを PCG でおきかえることができます。

PCG VRAM はメイン・メモリ空間にも I/O 空間にも直接 割り当てられてはおらず、アドレス空間を占有しない分、特 殊なアクセス方法を行わなければなりません。

PCG VRAM のアクセス方法を説明する前に、テキスト VRAM の空エリアについて説明します。

画面に表示できる文字数は40字モードでは、40×25行=1000 文字です。ところが、40字モードの1画面に当てられている VRAM は1K バイト=1024バイトなのです。つまり、最後の 24バイトは表示されることなく、あまっているのです。

また、80字モードでも80字×25行=2000文字のところに2K バイト=2048バイトが当てられており、48バイトは未使用です。

しかし、CRTCのリフレッシュ・アドレス・メモリは11ビット構成であるため、2048個の表示アドレスを出力してきます。よって、画面には2000文字しか表示しませんが、残りの48バイトも垂直帰線期間中にアクセスされていて、そのデータがバス上に出力されているのです。

PCG の定義や読み出しは、このリフレッシュ・メモリ・アドレスの特性と余分な VRAM を利用して行っています。

具体的な PCG VRAM のアドレスは次のように決定されています。余分な VRAM に入っている 8 ビット・データ(ASCII コード)が PCG VRAM の上位アドレスとなり、CRTC のラスタ・アドレスの下位 8 ビットが PCG VRAM の下位アド

レスとなります。

つまり、PCG データを送っている間にアクセスされるすべてのテキスト VRAM には、あらかじめ ASCII コードをセットしておかなければならないのです。

表示されない VRAM アドレスは40字モード,80字モード およびページ数によって異なります。 図3-14 に表示されない テキスト VRAM アドレスとそのバイト数を示しておきます。また、図3-15には40字モード、ページ 0 における画面の使用 状態を示します。

PCG VRAM はBlue, Red, Green の3種類あるわけで, それらの切りかえを行う必要があります。


各 PCG VRAM は図3-16のような I/O ポートにマッピングされていて、そのポートをアクセスすることによって各 VRAM に切り換わります。

PCG のデータ自体は Z80 のデータ・バスからタイミングを はかって取り込みます。そのタイミングを 図3-17に示します。

図3-14	表示:	3 41	triv	NA	ト数

モード ページ		表示されるアドレス	表示されないバイト数	
40字	0	3000H~33E7H	24	
	I	3400H~37E7H	24	
80字 0 3000H~		3000H~37CFH	48	

図3 15 画面の使用状態



垂直走査帰線期間の開始がデータ取り込みの開始です。キャラクタは8×8フォント (8バイト)で、Blue、Red、Greenの3色分定義して、はじめて1キャラクタの定義が終了します。よって1キャラクタのPCGを定義するのに24バイトのデータが必要です。

うまくタイミングを取れば、1垂直走査期間で24バイトの データをすべて定義することも可能です。

PCG VRAM からキャラクタ・フォント・データを読み出すときも、書き込みと同様にテキスト VRAM の未使用のエリアを使って行われます。書き込みとまったく同じタイミングです。


8255②のポート B のビット 7 が垂直帰線期間信号(V-DISP) の入力端子です。 この V-DISP 信号が H から L に落ちた時 点からが垂直帰線期間の始まりです。

図3 16 PCG VRAM のI/Oアドレス

1/0 アドレス	内	客
15**H	PCG VRAM	Blue
16 * *H	PCG VRAM	Red
17**H	PCG VRAM	Green

**は無効デジット

図3 17 PCG へのアクセス・タイミング図(40字モード)



3-2-2 PCG 定義

PCG VRAM をアクセスする前に、テキスト VRAM の未使用エリアに値を書き込んでおかなければならないことは先に説明した通りです。 PCG データは8ラスタ×3色=24個なので、同じ ASCII コードを24個書き込みます。

LD BC, 33E8H; 40字モード, ページ0

LD A, 41H; $A = ASCII \supset - F$

LD D, 24 ; D=24バイト分

LOOP: OUT (C), A

INC BC

DEC D

JR NZ. LOOP

実際に PCG 定義を行う場合は、ディレイ時間管理を厳密に行わなければ正しく定義されません。また、読み出しのときも正確にタイミングを取らなければいけません。V-DISP信号1回で1キャラクタ・フォント24バイトすべてを定義するプログラムをリスト3-6に示します。また、読み出しのプログラムはリスト3-7です。


書き込み、読み出しのプログラムは、IN 命令と OUT 命令が異なるだけでほとんど同じであることがわかると思います。

両リストともに、A レジスタに ASCII コードを、HL レジスタにフォント・データが格納されている(または格納される)先頭アドレスを入れて実行します。

PCG フォント・データはワーク・エリアの先頭から、ラスタ 0 にあたる Blue データ、Red データ、Green データ、次にラスタ 1 にあたる Blue データ、Red データ、Green データ の順に格納しておきます。

各データは**図3-18**のような横方向のラスタ・データで、3 つの色の合成で8色を指定できます。

図3 18 PCGのデータ形式



リスト	3 6					No. 1
1:		;				
2:		;	PCG Wi	ite For 405	E-1" page1	
3:		:			LIST 3-6	
4:		:		2007-2007-200		
5:	C000		ORG	0C000H		
6:		;				
7:	C000 01E833		LD	BC.33E8H	:Text VRAM End	
8:	C003 2153C0		LD	HL, PCGDAT		
9:	C006 3E41		LD	A,41H	:ASCIL Code	
10:	C008 1618		LD	D.24		
11:	C00A ED79	LOOP1:	OUT	(C),A		
12:	C00C 03		INC	BC		
13:	C00D 15		DEC	D		
14:	C00E 20FA		JR	NZ,LOOP1		
15:	C010 3E20		LD	A.20H		
16:	CØ12 1618		LD	D,24		
17:	C014 01E823		LD	BC,23E8H		- 1
18:	CØ17 ED79	LOOP2:	OUT	(C),A		
19:	C019 03		INC	BC		
20:	C01A 15		DEC	D		
21:	C01B 20FA		JR	NZ,LOOP2		
22:	C01D 010015		LD	BC.1500H		
23:	C020 1E08		LD	E,08H		
24:		;		B.0		
25:	CØ22 C5		PUSH	BC	· II DICD	
26:	C023 01011A		LD	BC.1A01H	:V-DISP	
27:	CØ26 ED78	W1:	IN	A.(C)		
28:	CØ28 F226CØ		JP	P.WI		
29:	CØ2B ED78	W2:	IN	A.(C)		
30:	C02D FA2BC0		JP	M, W2		
31:	C030 F3		DI	n.a		
32:	C031 C1		POP	BC		

```
33:
34:
      CØ32 7E
                      LOOP:
                               LD
                                       A, (HL)
                               OUT
                                        (C),A
                                                          :Blue Set
35:
      CØ33 ED79
      CØ35 23
                               INC
                                       HL
36:
      CØ36 Ø4
                               INC
                                        B
37:
      CØ37 7E
                                       A. (HL)
38:
                               LD
                                                         :Red Set
      C038 ED79
                               OUT
                                        (C),A
39:
                               INC
                                       HL
      CØ3A 23
40:
      CØ3B Ø4
                               INC
                                        В
41:
42:
      CØ3C 7E
                               LD
                                        A. (HL)
                                                          Green Set
43:
      CØ3D ED79
                               OUT
                                        (C),A
      CØ3F 23
                               1NC
                                       HL
44:
      CØ40 Ø615
                               LD
                                        B.15H
45:
46:
                               DEC
                                        IX
                                                          ;Delay
      C042 DD2B
47:
                               DEC
                                        IX
48:
      CØ44 DD2B
49:
      CØ46 ØØ
                               NOP
50:
                                       A, 08H
      C047 3E08
                               LD
      CØ49 3D
                      W3:
                               DEC
51:
                                        NZ, W3
      C04A C249C0
                               JP
52:
53:
54:
      CØ4D 1D
                               DEC
                                        NZ.LOOP
55:
      C04E C232C0
                               JP
      CØ51 FB
                               EI
56:
57:
      CØ52 C9
                               RET
58:
                                            R G
59:
                                        00H,00H,00H
                      PCGDAT:
                              DEFB
60:
      C053 000000
                                        89H,88H,01H
      CØ56 8988Ø1
                               DEFB
61:
      CØ59 8B88Ø3
                               DEFB
                                        8BH.88H,03H
62:
63:
      CØ5C 515ØØ1
                               DEFB
                                        51H.50H.01H
64:
      CØ5F 212001
                               DEFB
                                        21H.20H.01H
                               DEFB
                                        51H.50H.01H
65:
      CØ62 515001
                                        89H,88H,01H
66:
      CØ65 8988Ø1
                               DEFB
67:
      C068 898801
                               DEFB
                                        89H,88H,01H
68:
                               END
69:
      CØ6B
```

リスト	- 3 7				
1:		:			
2:		;	PCG Rea	nd	
3:		;			LIST 3-7
4:		;			
5:	C000		ORG	0C000H	
6:		;			
7:	C000 01E833		LD	BC,33E8H	Text VRAM End
8:	C003 2153C0		LD	HL, PCGDAT	
9:	C006 3E41		LD	A,41H	;ASCII Code
10:	C008 1618	LOODIA	LD	D, 24	
11:	C00A ED79 C00C 03	LOOP1:	OUT INC	(C),A BC	
13:	C00D 15		DEC	D	
14:	COOR 20FA		JR	NZ,LOOP1	
15:	C010 3E20		LD	A,20H	
16:	C012 1618		LD	D, 24	
17:	C014 01E823		LD	BC,23E8H	
18:	C017 ED79	L00P2:	OUT	(C),A	
19:	C019 03		INC	BC	
20:	C01A 15		DEC	D	
21:	C01B 20FA		JR	NZ,LOOP2	
22:	C01D 010015		LD	BC,1500H	
23:	C020 1E08		LD	E,08H	
24:	C022 C5		PUSH	BC 140111	
25:	C023 01011A	t)1 •	LD	BC,1AØ1H	
26: 27:	C026 ED78 C028 F226C0	W1:	IN JP	A,(C) P,W1	
28:	C028 F226C0 C02B ED78	W2:	IN	A, (C)	
29:	C02D FA2BC0	WZ.	JP	M, W2	
30:	C030 F3		DI	,	
31:	CØ31 C1		POP	BC	
32:	CØ32 ED78	LOOP:	IN	A, (C)	;Blue Read
33:	CØ34 77		LD	(HL),A	× 1
34:	C035 23		INC	HL	
35:	CØ36 Ø4		INC	В	. D. J. D J
36:	CØ37 ED78		IN	A, (C)	;Red Read
37:	CØ39 77		LD	(HL),A	^
38:	CØ3A 23		INC	HL	
39:	CØ3B Ø4		INC IN	B A, (C)	Green Read
40: 41:	C03C ED78 C03E 77		LD	(HL),A	, Gi eeli Reau
42:	CØ3F 23		INC	HL	
43:	CØ40 Ø615		LD	B,15H	
44:	C042 DD2B		DEC	IX	
45:	C044 DD2B		DEC	IX	
46:	C046 00		NOP		
47:	CØ47 3EØ8		LD	A,08H	
48:	CØ49 3D	w3:	DEC	A	
49:	CØ4A C249CØ		JP	NZ,W3	
50:	CO4D 1D		DEC	E LOOP	
51:	C04E C232C0 C051 FB		JP EI	NZ,LOOP	
53:	C052 C9		RET		
54:	0002 00	:	ILL1		
55:	C053	PCGDAT:	DEFS	24	
56:	100 E - E - E - E - E - E - E - E - E - E	;		20002E	
57:	CØ6B		END		


3-3 グラフィック画面

グラフィック画面は次の2つのモード4種類からいづれか 1つを選択することができます。

- ●640×200ドット(ドット毎に8色) | 画面
- **2**320×200ドット (//) 2 画面
- 3640×200ドット(面単位で8色) 3画面
- **4**320×200ドット (//) 6 画面

グラフィック VRAM は、Blue、Red、Green の3つに分けられており、それぞれ16K バイトづつあります。グラフィック VRAM の1バイトは画面上で横方向の8ドットに対応しています。そして、グラフィック VRAM は、各モードによって数画面に分割されて使用されます。例として320×200ドット・モードでの I/O アドレスと画面表示位置との対応を図3-19に示します。

図3 19 I/O アドレスと表示位置(320×200ドット)



Blue 画面アドレスに4000H を加えた値が Red 画面のアドレスであり、さらに4000H を加えた値が Green 画面のアドレスとなります。

この3画面を合成することによってドット毎に8色が指定できるわけです。

3-3-1 画面モードの切り換え

2つのグラフィック・モード (640×200モードと320×200 モード) はテキスト画面のモード (40字モードと80字モード) に対応しており、テキスト画面を切り換えることによって、 同時にグラフィック画面のモードも切り換わります。ですから、リスト 3-1 はグラフィック画面を320×200ドットモード に切り換えるプログラムである、ともいえるわけです。

 320×200 ドット・モードの場合 VRAM が 2 画面分存在するため、ページ 0 、 1 の 2 つに分割して使用しています。ページの切り換えは、CRTCのレジスタ(スタート・アドレス・レジスタのHのみ)を00H または04H に書き変えることで実行できます(図3-20)。

図3 20 320×200ドット・モードでのページ切換え

ページ切り換え	スタート·アドレス(H)レジスタの内容:(RI2)				
0ページ◆→ ページ	00 H ←→ 04 H				

ページ 0 からページ 1 に切り換えるには次のようなプログラムを使います。

LD BC, 1800H LD DE, 0C04H ; D = 12 (CTRC のレジスタ番号) ; E = 04H (VRAM スタート・ アドレス 0400H) OUT (C), D INC B OUT (C), E また、2つのページはそれぞれ Blue、Red、Green の3画面の合成で8色を出しています。よって、ページ単位でなく、画面単位で使用した場合、合計6画面となり、パレット・コードを繰作して画面単位に8色を指定できます。

たとえば、初期状態から、Blue 画面のみ表示する状態に変えるプログラムは次のようになります。

LD BC, 1100H

XOR A

OUT (C), A ; Red 表示せず

INC B

OUT (C),A ;Green 表示せず

くわしくは図3-21を参考にしてください。

 640×200 ドットモードの場合,表示ページは1つであり, 画面単位では3画面まで使えます。

図3 21 表示画面と I/O アドレスおよび設定データの関係

表示画面 ※:表示させる ※ 表示させない			1/0 ア	1/0 アドレスおよび設定データ				
GREEN	RED	BLUE	1200H	1100H	1000H			
×	×	×	0 0	0 0	0 0			
×	×	0	0 0	0 0	АА			
×	0	×	0 0	СС	0 0			
×	0	0	0 0	СС	АА			
0	×	×	F 0	0 0	0 0			
0	×	0	F 0	0 0	АА			
0	0	×	F 0	СС	0 0			
0	0	0	F0	СС	АА			

3-3-2 グラフィックによる漢字表示


ワード・プロセッサを使うことが盛んになってきた現在, 漢字を画面に表示させるプログラムがなにかと有用になります。

X 1では漢字 ROM がオプション(標準装備の機種もあります)で用意されています。この漢字 ROM と同一のフォント・データをグラフィック画面に表示させるプログラムを考えてみましょう。漢字 ROM からデータを読み出す方法については 3-5 で述べます。

漢字フォント・データは16×16ドット構成で図3-22に示すようにラスタ順に並んでいるため比較的簡単に表示することができます。

漢字表示プログラム例が**リスト3-8**です。ここでは,青で, "愛"という漢字を表示しています。

図3 22 "愛"のフォント・データ



DEFB

DEFB

END

3EH. 0C0H. 04H. 88H. 0FFH. 01H. 0C5H. 14H

0F2H,00H,0FCH,08H,10H,0E0H,18H,07H

52:

53: 54:

55:

C04D 3EC00488

C055 F200FC08

CØ5D

3-4 特殊画面制御

X 1 ではビデオ信号を制御することによってパレット機能やプライオリティ機能を実現させています。また, X 1がそのさきがけとなったスーパーインポーズ機能もビデオ制御の1つです。

また、I/O アドレスの割り当てを切り換えることによって 同時アクセス・モードという特殊なモードをもうけ、高速画 面クリアなどを可能にしています。

3-4-1 パレット機能

パレット機能とは、アトリビュートやグラフィック VRAM の値を変更することなしに瞬間に表示色を変えるこ とができる機能です。

X 1ではカラーコードを直接 CRT に出力しておらず、途中にパレット選択回路と呼ばれるデータ・セレクタ IC を通しています。通常は、入力されるカラーコードと出力されるパレット・コードが一致しています。

パレット回路は図 3-23のようになっていて (S_1, S_2, S_3) がセレクト入力端子, (Y_1, Y_2, Y_3) が出力端子で, Y_1 = Blue, Y_2 = Red, Y_3 = Green に割り当てられています。

データ・セレクト端子 $(D_0 \sim D_7)$ には各色のデータ・セレクタ値が初期設定のときにラッチされます。この値を変化させることで入力されたカラーコードは実際の値から変換されて CRT に送り出されます。

各色のデータ・セレクタ値は**図3-24**のようになっています。この設定値は、各色のカラーコードが入った場合に D_0 ~ D_7 のうち選択されるビットを"1"にした値であり、内部の結線によって決められています。

3個のデータ・セレクタ IC のデータ・インプット端子 (D₀

 $\sim D_7$) は**図 3 -25**の I/O ポートをアクセスすることで Z80と接続されます。

図3 23 プライオリティ回路とパレット回路のブロック図




図3-24 データ・セレクタ値

Blue	データ・セレクタ	AAH
Red	データ・セレクタ	ССН
Gree	n データ・セレクタ	FOH

図3 25 データ・セレクタと I/O アドレス

データ・セレクタ IC	1/0 アドレス
Blue	10**H
Red	11**H
Green	12**H

^{**}は無効デジット

パレットにカラーコードを設定するプログラム例を**リスト 3-9** に示します。

データ・インプット端子を選択する場合にはかならず OUT 命令で行ってください。IN 命令で読み出そうとすると 画面全体が白くなってしまいます。つまり、パレット回路の 設定値は読み出すことができないということです。よって、あらかじめパレット用のワーク・エリアをメモリ上に3バイト用意しておき、書き込むときは双方に書き込み、読み出すときはワーク・エリアから読み出すようにします。


リスト	3-9					
1:		;				
2:		;	Pallet	t Set		
3:		:			LIST 3-9	
4:		;				
5:	C000		ORG	0C000H		
6:		;				
7:	C000 16		LD	D, 1	;Color Code	
8:	C002 1E	00	LD	E,0	;Pallet NO.	
9:		;				
10:	C004 21:	2ECØ	LD	HL, PALØ		
11:	C007 7A		LD	A.D		
12:	C008 16		LD	D.0		
13:	C00A 19		ADD	HL, DE		
14:	C00B 77		L.D	(HL.),A		
15:	C00C 21	35C0	LD	HL, PAL7		
16:	C00F 06		L.D	B.8		
17:	CØ11 11		LD	DE,0000		
18:	CØ14 ØE		LD	C,00		
19:	CØ16 7E		LD	A, (HL)		
20:	CØ17 1F	B001 .	RRA	11, 11127		
21:	C018 CB	13	RL	Е	:Blue	
22:	CØ1A 1F	10	RRA	L	·bruc	
23:	COIR II	12	RL	D	;Red	
24:	CØID IF	12	RRA		, nea	
25:	COIE CB	1.1	RL	С	Green	
26:	CØ20 2B	11	DEC	HL	, di celi	
27:	C020 2D	E-9	DJNZ	LOOP		
28:	CØ21 16		LD	B,10H		
	CØ25 ED		OUT	(C),E		
29: 30:	C025 ED	Ja	INC	В		
31:	C027 04 C028 ED	E 1	OUT	(C),D		
		51	INC	В		
32: 33:	CØ2A Ø4 CØ2B ED	40	OUT	(C),C		
		49	RET	(6),6		
34:	CØ2D C9		KEI			
35:	COOF GO	DALGO	DEED	a		
36:	CØ2E ØØ	PAL0:	DEFB	0		
37:	C02F 00	PAL1:	DEFB	Ø		
38:	CØ30 ØØ	PAL2:	DEFB	0		
39:	CØ31 ØØ	PAL3:	DEFB	Ø		
40:	CØ32 ØØ	PAL4:	DEFB	Ø		

```
41:
       C033 00
                       PAL5:
                                DEFR
                                          Й
                       PAL6:
42:
       CØ34 ØØ
                                DEFB
                                         0
43:
       CØ35 ØØ
                       PAL7:
                                DEFB
                                          Ø
44:
45:
      CØ36
                                END
```

3-4-2 プライオリティ機能

プライオリティ機能とは、テキスト画面とグラフィック画面の重なりにおいて、各色の間に優先順位を持たせることによって奥行きを表現することができる機能です。通常、グラフィック画面の方がテキスト画面の後方に位置しますが、プライオリティ機能を使うことによってグラフィック画面を前方に引き出すことができるわけです(図 3-26)。

図3 26 プライオリティ機能



また、プライオリティは色単位に設定できるので、テキスト画面を基準に前後に奥行きをもたせることができます。さらにパレット機能との組み合わせによってより立体的な画面表示が可能です。

プライオリティ回路は図3-23にあるようにパレット回路と CRT 入力端子の中間にあり、マルチプレクサ IC で構成されています。

マルチプレクサ IC にはテキスト VRAM 出力の B・R・G 信号と,グラフィック VRAM 出力からパレット回路を通し た B・R・G 信号が入力されており、セレクト信号によってど の色のビット内容を出力するか決定しています。

セレクト信号はグラフィック VRAM のカラー制御ビットの組み合わせで設定され、セレクトがLのときテキスト VRAM 出力 B・R・G 信号を出力し、セレクトが H のときグラフィック VRAM 出力 B・R・G 信号を出力します。

テキスト VRAM からの出力データがない場合は当然グラフィック VRAM出力B・R・G信号が優先されます。

プライオリティを設定するには、プライオリティ回路のデータ・セレクタ IC に値を書き込むことで実現できます。

初期設定値として00H がラッチされているので図 3-26(a) のようにテキスト画面が、グラフィック画面、バックグラウンド画面のいずれの色よりも優先され、もっとも手前に見えます。

優先順位の組み合わせは図3-27のようになっています。

プライオリティ回路のデータ・セレクタ IC のチップ・セレクトは I/O ポートの13** Hに割りあてられており、優先順位を設定する場合は I/O ポートの13** H に値を書き込むことで実行できます。**は無効デジットであり、どんな値でもかまいません。

図3 27 優先順位

ビット	内 容
D ₀	黒(バック色)の優先
D,	青の優先
D₂	赤の優先
D ₃	マゼンタの優先
D ₄	緑の優先
D₅	シアンの優先
D ₆	黄色の優先
D ₇	白の優先

プライオリティのコード内容

	例								
D ₇	D_6	D₅	D_4	D_3	D_{z}	Dı	D_{o}		
0	0	0	1	0	1	0	0	=14H	
赤と	緑の:	グラフ	フィッ	ク色	がテ	キスト	より	優先され	れる。

各ビットが1のときその色がテキストより優先される。

例として、赤と緑を TEXT より優先させるプログラムを 次に示します。

LD B, 13H

LD A, 14H

OUT (C), A

3-4-3 スーパーインポーズ機能

スーパーインポーズ機能とは、一般のテレビ放送画面や VTR等のビデオ画面とパソコンの画面を重ね合わせる機能 です。

X 1の画面の水平・垂直同期信号は CRTC により制御されており、この信号に同期を取りながらうまくパソコン画像信号を出力すればスーパーインポーズが実現できるわけです。

日本のテレビ放送の方式はNTSC方式と呼ばれていますが、X1ではそのNTSC方式よりも短かめに周期を設定しています。その周期の不足時間はCRTCの入力カウントを停止させて同期をとり、同期信号の補正は1周期ごとに行なわれます。

スーパーインポーズ開始の命令は Z80からサブ CPU80 C49にコードを送ることによって行われます。

モニタ画面には次の4通りのモードがあります。

1 TV画面

- 2コンピュータ画面
- ■スーパーインポーズ画面 I (コンピュータのコントラストをダウンさせる)
- ▲スーパーインポーズ画面2 (テレビのコントラストをダウンさせる)

これらの4つのモードを切り換えるには、まず画面切り換えの指示コードである。"E7H"を送ります。すると、80C49は次に画面切り換えコードがくるものと判断します。"E7H"につづけて特定のコードを送ることによって各モードに切り

換わります。

各モードに対するコード列を 図3-28 に示します。リスト3-10は画面モード切り換えのプログラム例です。DATA の部分にそれぞれの送信コード列をセットしてこのプログラムを実行するとモードを換えることができます。このプログラムではコードの終わりのしるしとして最後に00H を入れています。

この例ではスーパーインポーズ画面 2 に設定されます。

図3 28 モードの設定コード

画面モード 送信コード	1	2	3	4	5	6
TV 画面	E 7	05				
コンピュータ画面	E 7	05	E 7	08		
スーパーインポーズ I (コントラスト・ダウン)	E 7	05	E 7	0F	E 7	0A
スーパーインポーズ 2 (コントラスト・ノーマル)	E 7	05	E 7	0F		

リスト3-10

```
1:
 2:
                              Superimpose Mode 2
 3:
                                                         LIST 3-10
 4:
      0B54 =
                      TRNS49
                              EQU
                                       ØB54H
 5:
      C000
                              ORG
 6:
                                       ОСОООН
 7:
      C000 210DC0
                              LD
 8:
                                       HL, DATA
                      LOOP:
 9:
      C003 7E
                              LD
                                        A. (HL)
10:
      C004 A7
                               AND
11:
      C005 C8
                               RET
                                       TRNS49
12:
      C006 CD540B
                              CALL
13:
      C009 23
                               INC
                                       HL
14:
      C00A C303C0
                              JP
                                       LOOP
15:
16:
      C00D E705E70F DATA:
                              DEFB
                                       0E7H,05H,0E7H,0FH
17:
      CØ11 ØØ
                              DEFB
                                       00H
                                                                  ;Data End
18:
19:
      CØ12
                              END
```

3-4-4 同時アクセス・モード

X 1の表示画面には、テキスト画面、グラフィック画面、 バックグラウンドの3種類あります。

テキスト VRAM, グラフィック VRAM ともに I/O アドレスに割りあてられており、電源投入時は 図3-29(a) のようになっています。

グラフィック VRAM は、同時アクセス・モードに切り換えることができ、そのときの I/O マップは図3-29(b)です。

図3-29 1/0 マップ

(a) シング	ルアクセス・モード	(5) 同時マ	クセス・モード	
1/0 アドレ		(D) HJ#4.)) tx . f - l	
0 0 0 0 0 F F F	ユーザー 1/0 ポート	0000		
1 0 0 0 1 F F F 2 0 0 0	システム I/O ポート 属性 VRAM		グラフィック	
2 7 F F 3 0 0 0 3 7 F F	アキスト VRAM	3 F F F	RAM(B·R·G)	
4 0 0 0		4 0 0 0		-
	グラフィック	16	グラフィック	
	RAM I (B)		RAM(R·G)	
7 F F F 8 0 0 0		7 F F F 8 0 0 0		
000	グラフィック	0 0 0 0	グラフィック	
	RAM 2 (R)		RAM(B·G)	
BFFF		BFFF		
C 0 0 0	グラフィック	C 0 0 0	グラフィック	
	RAM 3 (G)		RAM(B·R)	
FFFF		FFFF		

同時アクセス・モードでは I/O アドレスがすべてグラフィック VRAM にあてられていて、1バイトのアクセスで実際 は複数のグラフィック VRAM をアクセスしたことになります。よって、画面のクリアや塗りつぶしなどで高速処理が実行できます。

同時アクセス・モードに切り換えるには、まずダミーで IN 命令を行います。

ここで注意しなければならないのは、ダミーの I/O ポート の読み込みのときに BC レジスタの値がパレットの I/O アドレスになっていてはいけない点です。パレット機能のところでも説明しましたが、こうすると画面が真白になってしまいます。

よって、あらかじめ B レジスタに10H, 11H, 12H 以外の値を入れておくことと良いでしょう。

なぜ、ダミーの IN 命令を入れるのかというと、現在すでに同時アクセス・モードになっている状態でさらに同時アクセス・モードに変換しようとした場合、ダミーがないと正しく変換されないためです。

8255②のポート C のビット 5 がアクセス・モードの切り換え端子 (切り換え用フリップフロップの CK 端子) につながっており、ここに 1 クロック・パルスを送ることで切り換わります。

また、切り換え用のフリップフロップのクリア端子に IORD信号が入っています。つまり I/O 空間を 1 度でも読み 出すことによってシングルアクセス・モードに戻るわけです。

同時アクセス・モードにかえるプログラムを **リスト3-11** に示します。

リス	F 3 - 11				
1:		:			9
2:		•	Simult	aneous Access	& Graphic Clear
3:		•			LIST 3-11
4:		;			
5:	C000		ORG	0C000H	
6:		;			
7:	C000 0617		LD	B,17H	;ト"ウシ" Access Mode
8:	C002 ED78		IN	A, (C)	; Dummy
9:	C004 01031A		LD	BC, 1A03H	
10:	C007 3E0B		LD	A.ØBH	
11:	C009 ED79		OUT	(C),A	
12:	CØØB 3D		DEC	Α	
13:	CØØC ED79		OUT	(C),A	
14:		;			
15:	C00E F3		DI		
16:	C00F 010040		LD	BC,4000H	:Clear
17:	C012 1600		LD	D.0	
18:	CØ14 ØB	LOOP:	DEC	BC	
19:	CØ15 ED51		OUT	(C),D	
20:	CØ17 ØB		DEC	BC	
21:	CØ18 ED51		OUT	(C),D	
22:	C01A 78		LD	A,B	
23:	CØ1B B1		OR	C	
24:	C01C C214C0		JP	NZ,LOOP	
25:	C01F FB		EI		
26:	2222 2215	;		0.1011	
27:	C020 0617		LD	B.17H	:Single Access Mode
28:	CØ22 ED78		IN	A.(C)	
29:	C024 C9		RET		
30:	200	;	EN ID		
31:	CØ25		END		

3-5 漢字フォントの読み出し

X 1 は, 漢字 ROM (CZ-8KR) を取り付けることにより, 容易に漢字表示を行えます。

この漢字フォントの読み出し、表示をBASICでは KANJIS(), POSITION, PATTERN で行います。

たとえば、左上すみに"漢"を表示する場合、

A\$ = KANJI\$(&H3441) POSITION 0,0 PATTERN -16. A\$

とします。ここでは、この KANJI\$という漢字 ROM のフォント・データを読むマシン語サブルーチンを紹介します。


3-5-1 漢字 ROM の構成

漢字 ROM は、4個のマスク ROM と4個のソケットで構成されています。

マスク ROM は、256K ビットで構成されています。4個のソケットは、カナ漢字変換 ROM を入れたり、C-MOS RAM を入れて自分で作ったフォントを登録するときのために設けてあります。

漢字 ROM を Z80からみたアドレス構成は、**図3-30** のようになります。

図3 30 漢字 ROM の構成



漢字 ROM は、ワード構成になっていて、左フォント、右フォントが別々に登録されています。

片側256K ビット 2 個で構成されるので、そのアドレスは、 $0000H \sim FFFFH$ となります。これが、ワード構成なので、128 K バイトになります。

漢字 ROM の I/O アドレスは、図 3-31 に示すように 0E80H~0E82H です。

図8 31 漢字 ROM の I/O アドレス

1/0 ポート	操作内容
0E80	1. 収納アドレス下位データ設定
	2. 左側データ読み込みポート
0E81	1. 収納アドレス上位データ設定
	2. 右側データ読み込みポート
0E82	I. チップ・セレクト ON [0E82H ←01]
	2. チップ・セレクト OFF [0E82H ←00]

3-5-2 アドレス算出

JIS コードは、そのまま順番になっているのではなく、とびとびになっています。このため、漢字フォントのアドレスを求めるためには、簡単な計算が必要です。

その計算は、次のようになります。

●区点コード→JISコード変換

区点コードから JIS コードに変換します。これには、

とします。

❷JISコード→収納アドレス

●で求まった JIS コードから収納アドレスを計算します。 これには、次の方法で計算します。 ● JIS コードの上位バイト>28H の場合

● JIS コードの上位バイト≦28H の場合

最後に.

で収納アドレスが求まります。

例として "漢" のアドレスを求めてみましょう。 "漢" の区 点は2033なので、

$$\boxtimes = 20 \ (14H)$$

です。次に,

となり、JIS コードの上位バイトは28H より大きいので、

$$((34H - 30H) \times 6) \times 100H + 4000H = 5800H$$


となります。したがって収納アドレスは、

$$5800H + (41H - 20H) \times 10H = 5A10H$$

と求まります。 5A10H から32バイトが "漢" のフォント・ データです。

漢字フォントの構成は、図3-32に示すようになっています。


図3 32 "漢"のフォント



3-5-3 フォントを読み出すプログラム

JIS コードあるいは区点コードより、格納アドレスが求まったら、次は I/O ポートをアクセスしてフォント・データを読み出します。このアルゴリズムは図 3-33のようになり、プ

図3 33 漢字フォントのリード・アルゴリズム



ログラムは リスト3-12 のようになります。このプログラムは、'KCODE'に JIS コード、'KDATA'にフォント・データを格納する先頭アドレスを入れてコールします。サンプルをリスト3-13 に示します。

リス	13 12					
1:			;			
2:			;	KANJI	IN	
3:			;			LIST 3-12
4:			;			
5:	F000			ORG	0F000H	
6:			;			
7:	F000	C307F0	KANJI:	JP	KANJE	
8:			;			
9:	FØØ3	00	KCODE:	DEFB	00	; jis code low
10:	F004	00		DEFB	00	; high
11:	F005	0000	KDATA:	DEFW	0000	read adr.
12:			;			
13:	F007	F5	KANJE:	PUSH	AF	;save reg.
14:	FØØ8			PUSH	BC	
15:	FØØ9	D5		PUSH	DE	
16:	F00A	E5		PUSH	HL	
17:			;			
18:	FØØB	ED4B03F0		LD	BC, (KCODE)	;read code
19:	F00F	211930		LD	HL,3019H	;high code>28h
20:	FØ12	B7		OR	Α	;CF=0
21:	F013	ED42		SBC	HL,BC	;
22:	FØ15	3805		JR	C.KCHR	;if high code<=28h
23:	FØ17	110121		LD	DE.02101H	;D=21h offset1
24:		-,-,-,-,-				:E=01h offset2
25:	FØ1A	1803		JR	KJAD	
26:		114030	KCHR:	LD	DE,3040H	;D=30h offset1
27:		11100			22,000	;E=40h offset2
28:	FØ1F	78	KJAD:	LD	A,B	;high code
29:	FØ20		Notio.	SUB	D	sub offset1
30:	FØ21			ADD	A.A	; * 2
31:	FØ22			LD	B,A	,
32:	FØ23			ADD	A,A	: * 4
33:	FØ24			ADD	A,B	:*6
34:	FØ25			ADD	A,E	;add offset2
35:	FØ25			LD	D,A	; aud Offsetz
36:		1E00		LD	E,00	,
37:	F02/	1500		LD	L,00	
38:	FØ29	70	,	LD	A,C	:low code
39:	F029			SUB	20H	iis> TEN
				LD	∠0H H,00	, •
40:		2600		100000		;
41:	FØ2E			LD .	L,A	;ld 1,e ;*2
42:	FØ2F			ADD	HL, HL	
43:	F030			ADD	HL,HL	;*4
44:	FØ31			ADD	HL,HL	;*6
45:	FØ32			ADD	HL,HL	;*16
46:	FØ33	19		ADD	HL, DE	start adr. of font
47:				;		
48:		ED5B05F0	KREAD:	LD	DE, (KDATA)	;read adr.
49:	FØ38	EB		EX	DE.HL	;change DE and HL
50:				;		

_					
51: 52: 53: 54: 55: 56: 57:	F039 01800E F03C ED59 F03E 59 F03F 0C F040 ED51 F042 0C F043 1610	z.	LD OUT LD INC OUT INC LD	BC,0E80H (C),E E.C C (C),D C D,16	;rom adr. ;font low adr. set :copy rom low adr. E=80h ;rom adr. 0E81h ;font high adr. set ;rom adr. 0E82h ;loop count
58: 59: 60: 61: 62:	F045 3E01 F047 ED79 F049 00	; KNJRD:	LD OUT NOP	A,01H (C),A	chip sel. on ; ØE82h ;wait
63: 64: 65: 66: 67: 68: 69: 70:	F04A 4B F04B ED78 F04D 77 F04E 23 F04F 0C F050 ED78 F052 77 F053 23		LD IN LD INC INC IN LD INC	C,E A,(C) (HL),A HL C A,(C) (HL),A HL	C=80h ØE80h read left font store memory C=81h ØE81h read right font store memory
71: 72: 73: 74: 75: 76: 77:	F054 0C F055 AF F056 ED79 F058 15 F059 20EA	;	INC XOR OUT DEC JR	C A (C),A D NZ,KNJRD	;C=82h ØE82h ;Chip sel. off ; ØE82h ;count down ;if D=00
78: 79: 80: 81: 82: 83: 84:	F05B E1 F05C D1 F05D C1 F05E F1 F05F C9 F060	;	POP POP POP POP RET	HL DE BC AF	;load reg.

リスト3-13

1000 FONT=&H3441 : 'KANJI KODE (KCODE)
1010 ADR =&HF080 : 'FONT DATA SET ADR (KDATA)
1020 POKE &HF003,FONT MOD 256 : POKE &HF004,FONT ¥ 256
1030 POKE &HF005,ADR MOD 256 : POKE &HF006,ADR ¥ 256
1040 CALL &HF000 : 'CALL KANJI

第4章

周辺チップ

4-1 8255

4-2 80C49

4-3 送信要求コード

X1 は、テレビ、キー入力、タイマーコントロール、カセット・コントロールなど複雑な処理を 80C49 に行わせています。これらの処理は 80C49 に定められたコマンドを送って行うのですが、Z80 から直接送るのではなく8255を介して送っています。この8255こそ X1 を操作する上で非常に重要なチップと言えます。本章では8255の使い方と 80C49 のコマンドについて述べていきます。

4-1 8255

8255はプログラマブル周辺インターフェイス(Programmable Peripheral Interface. PPIと略称される)と呼ばれる1チップのLSIです。この名前が示すとおり、CPUと周辺機器を伸介するチップとして80系のCPUに非常によく使われています。

8255は3組の8ビット並列ポートを持ちそれぞれのポートを、ポートA、ポートB、ポートCと呼んでいます。さらに、これらのポートの動作モード(入力か出力あるいは入出力)やポートCのビット・セット、リセットを行う8ビットのコントロール・レジスタがあります。動作モードはモード0,1、2の3種類です。


4-1-1 ブロック図

X1 では 2 個の8255を使っています。 $\mathbf{24-1}$ は X1 における Z80, 8255, 80C49 のブロック図です。この図のコントロール信号(コントロール・レジスタ)に注目してください。一方は Z80 から,他方は S0C49 から出ています。このことは Z80 からS255①のモードを決めることはできないということを表しています。以後,混乱しないように,この Z 個のS255を

80C49 側8255———8255① Z80 側8255———8255②

と区別することにします。

図41 ブロック図



4-1-2 I/O ポートと コントロール・レジスタ

8255は、コントロール・レジスタに書き込む値によって次のような3つのモードを選択できます。

MODE0 基本的な入出力

MODE1 制御信号を用いて行う入出力

MODE2 双方向データを扱う入出力

8255②は、HuBASICではモード0でポートAを出力、ポートBを入力、ポートCを出力に設定しています。このモードの設定、入出力の方向は、ハードウェアと密接な関係があり、ユーザーが勝手に変えることは避けた方がよいでしょう。ここでは8255についての詳しい解説はしないので、興味のある方は他の文献を参考にしてください。また、8255①は80C49

によって設定されているので、ユーザーが変更することはで きません。

8255に関するI/O ポートを表4-1に示します。ポートの1A03Hには8255②のコントロール・レジスタがありますが、これはモード選択の他にポート Cの任意のビットをセットあるいはリセットすることができます。図4-2にコントロール・レジスタのビット構成を示します。たとえば、ポート Cのビット 6 (40字/80字モード切り換え)を1 (40字モード)にする場合。

LD BC, 1A02H ; 8255②ポートC IN A, (C) SET 6, A OUT (C), A

と書けますが、コントロール・レジスタを使うと、

LD BC, 1A03H ; 8255②コントロール・レジスタ LD A, 0DH ; 00001101B OUT (C), A

とも書けます。なお、実際に画面モードを切り換えるには、 CRTC の設定データも変えなければなりません。また、ポート C (I/Oアドレス 1A02H) は出力のみとなっていますが、 IN 命令で読み込んでもまったく問題はありません。

表4 1 8255に関する I/O ポート

/0 アドレス				内		容	
19**	8255①	ポート	Α	(80C4	19 E C	の入出力)
1A00	8255②	ポート	Α	(プリ	ンタ	出力)	
1A01	"	//	В	(各種	動御	信号)	
I A02	"	//	С	(//)	
I A03	"	コン	11	コール	・レシ	シスタ	


●1A01 (ポート B) 詳細

ビット	内容
7	垂直帰線信号
6	80C49 へのデータ転送禁止信号 (IBF)
5	80C49 からのデータ受け取り可能信号 (OBF)
4	(XID ではディスクからの生データ)
3	プリンタからの入力可能信号 (BUSY)
2	垂直同期信号
1	カセット読み出しデータ
0	SHIFT + BREAK (キーボード) 信号

●1A02 (ポートC) 詳細

ビット	内容
7	立ち上がりでプリンタは入力データをサンプル
6	40字/80字モード(40字:1,80字:0)クロック切り換え
5	1/0 アクセス・モード切り換え(シングル/同時)
4	スムーズ・スクロール
3 ~ 1	(Marian and American
0	カセットへの書き込みデータ

図4 2 コントロール・ワード



4-2 80C49

80C49,80C48 はシングルチップ・マイクロコンピュータで、Z80 の負担を軽くするために用いられています。80C49 はキーボード (80C48) からのデータ入力、クロック IC のコントロール、カセットテープデッキのコントロール、テレビのコントロールを直接または8255①を介して制御しています。

4-2-1 Z80 と80C49 の コミュニケーション

80C49 の機能を使うために、Z80 は 80C49 に対して一定のコマンドを送らなければなりません。しかし、図4-1で見たように、Z80 と 80C49 は直接つながっているわけではなく、途中に8255①があり、コマンドを送るためには8255①のポートA (I/O アドレス 1900H) を仲介します。ただし、コマンドは単純に送れるわけではなく、図4-1に示した IBF(Input Buffer Full)と OBF(Output Bufer Full)を監視して行わなければなりません。これらは、それぞれ I/O アドレス 1A01H の 6 ビット目と 5 ビット目に現れます。

Z80→80C49

Z80 から 80C49 ヘデータを送る場合、Z80 は8255②のポート Bの IBF (ビット 6) が 0 になるのを待って、I/O アドレス19** H にデータを出力します。ですから、1 バイトのデータを送る場合、次のようになります。

LD BC, 1A01H;8255②ポートB LOOP:IN A, (C) ; BIT 6, A ; JR NZ, LOOP; ; LD BC, 19**H;**はどんな値でもよい LD A, データ OUT (C), A

● 80C49→Z80

Z80 が 80C49 よりデータを取り込む場合も同様に、今度は 82552のポート B の OBF(ビット 5)が 0 になるのを待って、I/O アドレス19** H からデータを取り込みます。プログラムは次のようになります。

LD BC, 1A01H; 8255②ポートB
LOOP: IN A, (C);
BIT 5, A;
JR NZ, LOOP;

LD BC, 19 * * H
IN A, (C)

4-3 送信要求コード

80C49 に対するコマンドは、全部で27個あります(**表4-2**)。 コマンドは**4-2**で述べたような方法で送りますが、IOCS には このためのサブルーチンが用意されており、この使い方は次 のようになっています。

- ・TRANS49 (0B54H) 機能…Aレジスタの内容を 80C49 に送る
- ・RECV49 (0B49H) 機能…80C49 から A レジスタにデータを受け取る

以下の説明では、このサブルーチンを使っていきます。

表42 送信要求コード

送信要求コード	内容	後 続バイト数	方 向 80C49 Z80	説明
E4	キーベクタ値をセット	1	←	Z80 のキーのベクターアドレスの下位バイト を返す。ただし、0 の場合にはキー割り込み 禁止モードとなる。
E6	キーバッファ読み出し	2	←	80C49 のキーバッファの内容を Z80 へ送る。 キーバッファには最新のデータが格納されて いる。
E7	テレビ・コントロール	1~5	←	各種テレビのコントロール
E8	テレビ送信コード読み出し	1	→	テレビに最後に送られたコードを Z80 へ返す。
E9	カセット指示	1	←	カセットメカの動作をする。
EA	カセット状態読み出し	1	→	カセットメカの動作状態を読み出し Z80 へ返す。
EB	カセットセンサー読み出し	1	→	カセットセンサーを読み, その状態を Z80 へ返す。
EC	日付けセット	3	←	タイマー用 IC に"月","日","曜日"のデータを書き込む。
ED	日付け読み出し	3	→	タイマー用 IC から"月", "日", "曜日" のデ ータを読み出し Z80 へ返す。
EE	時刻セット	3	←	タイマー用 IC に"時", "分", "秒" のデータ を書き込む。
EF	時刻読み出し	3	→	タイマー用 IC から"時","分","秒" のデータを読み出す。
D0	テレビ・タイマー0, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7をセット(計 8 個)	l 6	←	タイマー0, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7の領域にデータを設 定する。
D8 S DF	テレビ・タイマー0, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7を読み出す。	6	→	タイマー0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7の領域からデータを 読み出す。

4-3-1 キー入力と割り込み

X1のキー入力は80C49,80C48によってコントロールされます。この手順は次のようになっています。

- ●キー入力をすると、キーボードの中にある80C48によってスキャンされ、ファンクション・コードとASCIIコードの2バイトに変換します。
- ②このデータを 80C48 がシリアルに変換し 80C49 に送ります。
- 3 80C49 が、バイトに変換して Z80 に送ります。

このキーデータの取り込みには割り込みによるものとよらないものの2種類があります。

Z80 には、大きく分けて 2 つの割り込みがあります。ひとつはソフトウェアで禁止 (DI 命令) や解除 (EI 命令) ができるもので、キー入力割り込みもこれに含まれます。

もうひとつは、ソフトウェアでは禁止できない割り込みで、NMI(Non Maskable Interrupt)と呼ばれるものです。X1では、リセット・スイッチの検出に NMIを使っており、このリセットを押すとどんな場合でも 0066H 番地をサブルーチン・コールします。そのため、ユーザー作成のマシン語プログラムが暴走しても、リセットを押せば戻ることができます(もっとも、0066H 番地あたりのプログムまで壊れていれば不可能です)。

禁止・解除が可能な割り込みには3種類ありますが、X1はこのなかでもっとも機能の高いモード2割り込みを使っています。モード2の割り込みはZ80のIレジスタ(インタラプト・レジスタ)に割り込みが起こったときのコール先が入ったテーブルの先頭アドレスの上位バイトをセットします。下位アドレスは、周辺LSIからのベクター値ですが、X1では80C49にE4Hのコードの次に送る1バイトで決まります。では実際に、キー入力割り込みの設定処理ルーチンをつくってみましょう。

;割り込み禁止 DI IM 2 ;モード2設定 LD HL, KEYIN LD (KEYVCT), HL LD A. H LD I, A ;番地の上位を設定 LI A, 0E4H ;キーベクター設定コマンド CALL TRANS49 LD A.L CALL TRANS49 ;番地の下位を設定 :割り込み解除 EI RET KEYVCT: DEEW KEYIN : キーベクターテーブル KEYIN: PUSH AF ; 割り込み処理ルーチン PUSH HL ; では、すべてのレジス : 」タを保存する CALL RECV49 LD H, A ; 2バイトのキーデータ CALL RECV49 ; を取り込む LD L, A ;割り込み処理本体 POP HL POP AF :割り込み解除 EI RETI

このようなプログラムを実行した後では、キー入力がある たびに KEYIN がサブルーチン・コールされます。割り込み はいつかかるかわからないので、KEYIN の最初では全レ ジスタを保存する必要があります(もっとも、自分でつくっ たプログラムのなかでは絶対に IX、IY は使わないというの であればこれらは保存する必要はない)。

Z80 は割り込みがかかると次の割り込みが入らないように割り込み禁止にします(内部で自動的に DI 命令を実行する)。そのため、KEYIN の最後に EI 命令を実行しなければなりません。また、RETI はサブルーチンから戻るだけでなく、外部に割り込み処理が終わったことを知らせるものです。

IOCS では割り込みのテーブルが 0052H, 0053H 番地にあるので, ここを書き換えても同様です。この場合, 次のようになります。

DI LD HL, KEYIN LD (0052H), HL EI

80C49 からのキーデータは 2 バイトで、この構成は**図4-3**のようになっています。 2 バイト目は ASCII コードです。

注意しなければならない点は80C49に送る割り込みテーブルの下位は00であってはならず、最下位ビットは0(偶数)でなくてはならないということです。もし、00だと、それ以降割り込みがかからなくなり、キー入力を調べたいときは、送信要求コードのE6Hを送ってキーバッファを読み込まなければなりません。

図4 3 キーデータ(1バイト目)のビット構成

	(MSB)	6	5	4	3	2	1	(LSE
	ファンクション	キーデータが 有効 無効	リピート	GRAPH	CAPS	カナ	SHIFT	CTRL
0	● テンキー ● ファンキー ラ ファンキー ● TV キー ● カセット・ キー	●デーダ・コード (8ピット) が有効である ヌルコード "30" 以外がきたとき	●リピート・ データであ る	●GRAPHキー が押されて いる	●CAPS キー が押されて いる (LOCK さ れている)	●カナキーが 押る (LOCK さ れている)	● SHIFT キー が押されて いる	●CTRL キー が押されて いる
Ī	●上記以外	●データコード(8ビット)が無効である。 ネル・コードで00°が送られてきたとき	● I 回目のデ ータである	●GRAPH キ 一が離され ている	●CAPS キー が離されて いる	●カナキーが 離されてい る	●SHIFT キー が離されて いる	●CTRL キー が離されて いる

4-3-2 タイマー,テレビのコントロール

●テレビ・コントロール テレビのコントロールは次のように大きく2つに分けられ ます。

●画面モード

テレビ画面, コンピュータ画面, スーパーインポーズでの コントラストなどを設定します。送信要求コードは E7H で, 後読バイト数は $1\sim5$ です (表4-3)。

②各種テレビ・コントロール テレビのボリューム、チャンネルなどを設定します。送信 要求コードは E7H で、後続バイト数は1です(表4-4)。

表4-3 画面モード用コマンド

送信コード (バイト数) 画面モード	I	2	3	4	5	6
テレビ画面	E7	05				
コンピュータ画面	E7	05	E7	08		
スーパーインポーズ I (コントラスト・ダウン)	E7	05	E7	0F	E7	0A
スーパーインポーズ 2 (コントラスト・ノーマル)	E7	05	E7	0F		

表4-4 テレビ・コントロール用コマンド

内	容	送信コード(バイト数)	1	2
N	台	ボリューム・アップ	E7	01
		ボリューム・ダウン	E7	02
		ボリューム・ノーマル(44階調)	E7	03
		音声ミュート	E7	06
		チャンネル・アップ	E7	0B
		チャンネル・ダウン	E7	0C
		パワーオフ	E7	0D
		パワーオン/オフ(トグル動作)	E7	0E
		チャンネル { チャンネル 2	E7	10 { 1B
		パワーオン	E7	80

●タイマー

X1ではタイマー用 IC として, μ PD1990を使っています。図 4-1で示したようにこの IC は 80C49 に管理されているので、タイマーの設定も 80C49 にコマンドを送って行います。日付、時刻は独立に設定・読み出しが可能です(表4-2)。後続バイト数は 3 で、設定と読み出しデータ・フォーマットは同じです(図4-4)。例として'85年 2 月28日金曜日12時25分45秒に設定してみましょう。

LD B, 8 ; 送信バイト数

LD HL, DATA ; 送信データ先頭アドレス

LOOP: LD A, (HL)

CALL TRANS49

INC HL DJNZ LOOP

RET

DATA: DEFB 0ECH ; 日付設定送信コード

DEFB 85H

; '85年

DEFB 25H

; 2月, 金曜日

DEFB 23H

;23日

DEFB 0EEH

: 時刻設定送信コード

DEFB 12H

:12時


DEFB 25H

;25分

DEFB 45H

;45秒

図4 4 タイマーのデータ・フォーマット



●テレビ・タイマー

X1 はテレビ・タイマーの機能を持っており、スイッチのON/OFF やチャンネルなどが設定できます。HuBASIC のASK 命令では、1~7までの7個となっていますが、実際は0を加えて計8個のテレビ・タイマーを設定できます(表4-5)。テレビ・タイマーをコントロールするための後続バイト数は6で、データ・フォーマットは図4-5に示すとおりです。なお、分、時、月、曜日、日はタイマーのデータ・フォーマットと同じなので省略しています。

なお,80C49は上記の他にカセットのコントロールも行っていますが、これについては4章で述べます。

表45 テレビ・タイマー用コマンド

タイマー番号	設定コード	読み出しコード			
0	D0	D8			
Į.	DI	D9			
2	D2	DA			
3	D3	DB			
4	D4	DC			
5	D5	DD			
6	D6	DE			
7	D7	DF			


図4.5 テレビ・タイマーのデータ・フォーマット

●テレビ・タイマーのデータ構成

6バイト

インターバル	コントロール内容	分	時	月曜日	日
100.00					

●インターバル



タイマー有無 インターバル (1~59分)

- ●ビット7が0, ビット6が1のときのみ, タイマー有効。
- ●あるタイマーが動作してから、指定時間(I~59分)経過後、再び同じ動作を 行うタイマーをインターバル・タイマーという。

●コントロール内容



√1:テレビがパワーオンしたのち,0~4ビットのコードを送る。

データコード	コントロール内容	データコード	コントロール内容
00	タイマー動作 OFF	80	パワーオン
01	ボリューム アップ	81	パワーオン→ボリュームアップ
02	ボリューム ダウン	82	パワーオン→ボリュームダウン
03	ボリューム ノーマル	83	パワーオン→ボリュームノーマル
06	音声ミュート	86	パワーオン→音声ミュート
0B	チャンネル アップ	8B	パワーオン→チャンネルアップ
0C	チャンネル ダウン	8C	パワーオン→チャンネルダウン
0D	パワー オフ		
0E	パワーオン/オフ(トグル動作)		
10	チャンネルI	90	パワーオン→チャンネルⅠ
5	5	5	\$
IB	チャンネル12	9B	パワーオン→チャンネル12



第5章

PSG

- 5-1 PSG のハードウェア
- 5-2 PSG のレジスタ
- 5-3 音階とデータ
- 5-4 ジョイスティック

X1 では、音を発生させる回路に PSG (AY-3-8910) を使っており、この LSI に内蔵されている16個のレジスタに値を設定することにより、さまざまな音を発生することができます。また、この PSG は 2 つの汎用入出力ポートを持ち、外部機器とデータの受け渡しが可能です。

本章では、この PSG の基本的な解説を 中心に音楽演奏、ジョイスティックの入 出力について述べていきます。

5-1 PSG のハードウェア

AY-3-8910(以下 PSG と略)は、米国 General Instrument (GI) 社によって開発された40ピンの LSI です。

PSG は、同じ GI 社の CPU (CPI 600 など) との接続をもとに設計されていますが、X1 のように80系の CPU との接続も可能です。

ただし、PSG の反応速度はあまり速くなく、そのままつないだのでは、連続してデータを書き込んだときに取りこぼしてしまうことがあります。

このため、X1の回路では、PSGのアドレス・レジスタをアクセスするときに、CPUに対して自動的に1つ分の待ちサイクルを入れることによって、これを解決しています。

PSGのピン配置を図5-1に、Z80とのインターフェイスを図5-2に示します。PSGに関するI/Oポートは2つで、I/Oアドレスはそれぞれ1B**Hと1C**H(下位8ビットは無効で、どんな値でもよい)です。

図5 1 PSG のピン配置図

Vss(GND)	Vss Vcc N.C. CH.A CH.B CH.C IOA0~IOA7 IOB0~IOB7 DA0~DA7 BC1,BC2 BDIR CLOCK A8, A9 TEST1,TEST2	GND 5V 未使用 チャンネルA音声出力 チャンネルB音声出力 チャンネルC音声出力 ポートA 入出力 ポートB 入出力 データ・バス バス・コントロール バスの方向 クロック入力(X1の場合2MHz) チップ・セレクト メーカーのテスト端子接続しない
----------	---	---

この 1B ** H, 1C ** H と読み出しか, 書き込みかを示す \overline{WR} , \overline{RD} により、 PSG の BDIR、 BC1 をデコードしています。 BDIR、 BC1 は PSG の 2 つのポートをセレクトするのに使います(表5-1)。

PSG は、外部より与えられたクロックを分周して音を発生します。この入力するクロックによって、その回路での発生する音域が決められます。

X1 では、このクロックに 2 MHz、ちょうど CPU のクロックを半分にしたものを使っています。

5-2で述べる音の高さを決める式から, X1 で発生させることのできる音域は, 125 KHz から30.5 Hz です。

Z80 ジョイスティックト DA, データ SOUND バス DA o WAIT ジョイスティック2 RD 29 BCI IB**H° 27 BDIR WR IC * * H ~ 23 RESET A 4 インピー RESET ダンス →外部サウンド出力 CLK CLK2M B 3 変換 +5V ↑40 →TVサウンド出力 C 38 BC₂ オーディオ GND **→スピーカ**

図5 2 PSG と Z80 とのインターフェイス

表5 1 BC1, BC2, BDIR

1/0アドレス	BDIR	BCI	機能	1/0
	0	0	ノンアクティブ	
IB**H	0	I	PSGから読み出し	IN
В**П	1	0	PSGへの書き込み	OUT
IC**H	I.	1	アドレスをラッチする	OUT

^{*}BC2は常にI

5-2 PSGのレジスタ

PSG は内部に16個 (このうち音の発生用には14個) の 8 ビット・レジスタを持ち、これらにデータを書き込むことで音を発生することができます。 PSG のブロック・ダイアグラムを図5-3に、レジスタを表5-2に示します。

● R₀~R₅ (周波数を決める)

 $R_0 \sim R_5$ はトーン・レジスタと呼ばれ、音の高さを決めるものです。これらは、それぞれ R_0 と R_1 , R_2 と R_3 , R_4 と R_5 というように 2 つ 1 組で12ビット・レジスタとして扱います(図 5-4)。 R_1 , R_3 , R_5 の上位 4 ビットは無効です。

12ビットですから設定できる値は $0 \sim 4095$ で**図5-4**の計算式から、設定する値が1のとき125 KHz, 4095のとき30.5 Hz となります。

図5 3 PSG のブロック・ダイアグラム





表5 2 PSG のレジスタ

レジスタ	機能	7	6	5	4	3	2	1	0	
R₀	チェンラリ Δ の田油数	下位 8 ビット・データ								
R ₁	ノヤンヤル A U)同波数	チャンネル A の周波数 上位4ビット・データ		上位4ビット・データ						
R₂	ゴーン・カリ D の国連数		下位 8 ビット・データ							
R ₃	チャンネル B の周波数					上位	4ビッ	ト・テ	ータ	
R₄	て、こう!! 〇 の国油幣			下位 8	ピッ	١.	デー:	タ		
R ₅	チャンネル C の周波数	B) 高麗語				上位	4ビッ	ト・テ	ータ	
R ₆	ノイズの平均周波数		9.77			5 ビッ	, h •	デー	タ	
_	de la hilden	入出力選択		訳 ノイズ トーン		/	対応するビットが1の			
R,	ミキシング, ポート制御	ポートB	ポートA	С	В	Α	С	В	А	ときオフ,0のときオン
R ₈	チャンネル A の音量				М	4 년	ニット	・デ	ータ	M = 0 のとき下位 4 ビ
R,	チャンネル B の音量				М	4 년	ニット	・デ	ータ	ット・データによる音 量調節
Rıo	チャンネル C の音量				М	4 년	ニット	・デ	ータ	M = I のとき エンベロープ作動
Rıı				「位 8	ピッ	١.	デー:	タ		
R ₁₂	エンベロープ周期		ل	_位 8	ピッ	١.	デー:	9		
R ₁₃	エンベロープ波形					CONT	ATT	ALT	HOLD	
R ₁₄	ポートA									R,の入出力選択が I の
R ₁₅	ポートB	16								とき出力,0のとき入力


図5 4 トーン・コントロール



2 R₆ (ノイズ)

 R_6 はノイズの平均周波数を決めるものです。ノイズは発生 回路を 1 つしか持っていません。図5-5に示すように下位 5 ビットが有効で、設定できる値は $0\sim31$ となります。図5-5の計 算式からノイズの平均周波数は、設定する値が 1 のとき 125 KHz, 11 のとき 11 KHz です。

図5 5 ノイズ・コントロール



 R_7 は、トーンとノイズの出力チャンネルを決める他に、 R_{14} , R_{15} の 2 つの入出力ポートの入出力の方向を決めます。 R_7 のビット構成を**図5-6**に示します。

♠ R₈~R₁₀ (音量)

 $R_8 \sim R_{10}$ は、それぞれのチャンネルに対してボリュームの働きをします。

下位 4 ビットで表される $0 \sim 15$ の値で、0 のとき無音、15 のとき最大となります。ただし、この音量の値が意味を持つのは、ビット 4 が 0 (エンベロープ OFF) のときです (図5-7)。


6 R₁₁, R₁₂ (エンベロープ周期)

 R_{11} と R_{12} を組み合わせて16ビットとして使い, エンベロープの周期(図5-9の t_F)を決めます(図5-8)。

6 R₁₃ (エンベロープ波形)

エンベロープの形状を決めます。下位4ビットが有効で、 形状は**図5-9**に示すものがあります。

図5 6 R₇ のビット構成



ピット					説、明		
B ₂ ~B ₀	出力させ	たい	١-	ン・チャンネ	ルの選択		
	B ₂	В	Во	١-	ネル		
	0	0	0	С	В	Α	
	0	0	1	С	В	_	
	0	1	0	С	-	Α	
	0	1	1	С	-		
	1	0	0		В	Α	
	1	0	1		В	_	
	1	1	0		-	Α	
	1		1		_	_	
B ₅ ~B ₃	出力させ	たい	ノイ	ズ・チャンネ	ルの選択		
	B₅	B ₄	Вз	ノイ	ズ出力チャンネ	ル	
	0	0	0	С	В	Α	
	0	0	-1	С	В		
	0	1	0	С		Α	
	0	1	-1	С	_	-	
3	1	0	0	_	В	Α	
	1	0	-1		В	_	
	1	1	0	_		Α	
	1		1	·—		_	
B, B6	1/0 ポー	ト(ジ	ョイ	スティック).	入出力方向指	定	
	В,	В₅	B JS 2	入出力制 JS I			
4	0	0	IN	1, 2 ‡	スティック(JS もに入力	5)	
	0	1	IN	OUT JS 2 : ;	出力		
	1	0	оит	IN JS 1 : 3			
	1	-	OUT	OUT JSI,	2 共に出力		

⑦ R₁₄, R₁₅ (入出力ポート)

 R_{14} と R_{15} はそれぞれ 8 ビットの入出力ポートです。入出力の決定は、 R_7 のビット 6 と 7 で行います。

入力ポートとして用いた場合, Z80 にはこのレジスタがアクセスされた時点の内容を返します。

出力ポートとして用いた場合、PSG は設定された値をそのまま出力します。

図5 7 音量設定




図58 エンベロープ周期設定



図5 9 エンベロープ波形

レジスタ	R ₁₃	の下	位4ビット	16進值	エンベロープ・パターン
0	0		-	0 ~ 3	
0	1	_	_	4 ~ 7	1
1	0	0	0	8	MMM
1	0	0	1	9	
1	0	1	0	А	
1	0	I	1	В	
Ī	1	0	0	· C	
1	1	0	Ì	D	
J	1	T	0	E	
1	1	1	1	F	4
					→ t _E ←

5-3 音階データ

PSGで音楽演奏をする場合、BASICでは PLAY 文を使って音階や長さを指定して行いますが、マシン語では5-2で示した式から PSG に与えるデータをまず求めなければなりません。表5-3は、音階とそれに対応する周波数およびトーン・ジェネレータ用に計算したデータです。この表があれば、後は音の長さを測りながらトーン・ジェネレータにデータを書き込むことで演奏ができます。

いま、ひとつの例としてチャンネル A から時報や楽器のチューニングに使われる 4 オクターブ目の A (ラ) の音を出すことを考えてみましょう。表5-3からトーン・ジェネレータに設定するデータは 011E であることがわかるので、この音を出す順序は次のようになります。

- ①fャンネルfAのトーン出力をfON にする。fRfRf (1) にっといい を書き込む。
- ②音量をセットする。

 R_8 に $0 \sim 15$ のデータを書き込む。

③トーン・ジェネレータにデータを書き込む。 データは 011E なので、 R_0 に 1E, R_1 に01を書き込む。 以上のことは、BASIC の SOUND 文で簡単に試すことが できます。

マシン語で PSG にデータを設定するには,

- ① I/O ポートの IC **H番地に、書き込みたい PSG のレジス タ番号を出力する。
- ② I/O ポートの 1B **H番地に、データを出力する。 という手順で行います。したがって SOUND 文に相当するサ ブルーチンは、A レジスタにレジスタ番号、E レジスタにデ ータが入っているものとして次のように書けます。

LD B, 1CH

OUT (C), A ; レジスタ番号を出力

DEC B

OUT (C), E

;データを出力

RET

表5-3 音階とトーン・ジェネレータ用のデータ

ON K.	Tone(Hz) Dec. Hex.	ON	K.	Tone(Hz) Dec. Hex.
C 1	32.703 3824 0EF0	C	5	523.248 241 00F1
C# 1	34.648 3610 0E1A	C#	5	554.368 227 00E3
D 1	36.708 3407 0D4F	D	5	587.328 215 00D7
D# 1	38.891 3216 0C90	D#	5	622.256 203 00CB
E 1	41.203 3036 0BDC	E	5	659.248 192 00C0
F 1	43.654 2865 0B31	F	5	698.464 181 00B5
F# 1	46.249 2705 ØA91	F#	5	739.984 171 00AB
G 1	48.999 2553 09F9	G	5	783.984 161 00A1
G# 1	51.913 2410 096A	G#	5	830.608 152 0098
A 1	55.000 2275 08E3	Α	5	880.000 144 0090
A# 1	58.270 2147 0863	A#	5	932.320 136 0088
B 1	61.735 2027 07EB	В	5	987.760 129 0081
	65.406 1913 0779	C	6	1046.496 121 0079
C# 2	69.296 1806 070E	C#	6	1108.736 115 0073
C 2 C# 2 D 2 D# 2	73.416 1705 06A9	D	6	1174.656 108 006C
D# 2	77.782 1609 0649	D#	6	1244.512 102 0066
E 2	82.406 1519 05EF	Ε	6	1318.496 97 0061
E 2 F 2 F# 2	87.308 1434 059A	F	6	1396.928 91 005B
F# 2	92.498 1353 0549	F#	6	1479.968 86 0056
G 2	97.998 1278 04FE	G	6	1567.968 82 0052
G 2 G# 2	103.826 1206 04B6	G#	6	1661.216 77 004D
A 2	110.000 1138 0472	A	6	1760,000 73 0049
A 2 A# 2	116.540 1075 0433	A#	6	1864.640 69 0045
B 2	123.470 1014 03F6	В	6	1975.520 65 0041
B 2 C 3	130.812 958 03BE	č	7	2092.992 62 003E
C# 3	138.592 904 0388	Č#	7	2217.472 58 003A
D 3	146.832 853 0355	D"	7	2349.312 55 0037
D# 3	155.564 806 0326	D#	7	2489.024 52 0034
E 3	164.812 760 02F8	E	7	2636.992 49 0031
F 3	174.616 718 02CE	F	7	2793.856 47 002F
F# 3	184.996 678 02A6	F#	7	2959.936 44 002C
	195.996 640 0280	G"	7	3135.936 42 002A
G 3 G# 3	207.652 604 025C	G#	7	3322.432 40 0028
A 3	220.000 570 023A	A A	7	3520.000 38 0026
A# 3	233.080 538 021A	A#	7	3729.280 36 0024
5000	246.940 508 01FC	B	7	3951.040 34 0022
B 3 C 4	261.624 480 01E0	Č	8	4185.984 32 0020
C# 4	277.184 453 01C5	C#	8	4434.944 30 001E
NEW YORK OF	277.184 453 01C5 293.664 428 01AC	D D	8	4698.624 29 001D
D 4 D# 4	311.128 404 0194	D#	8	4978.048 27 001B
E 4	329.624 381 017D	E	8	5273.984 26 001A
F 4	349.232 360 0168	F	8	5587.712 24 0018
F# 4	369.992 340 0154	F#	8	5919.872 23 0017
	391.992 321 0141	G #	8	6271.872 22 0016
G 4 G# 4	415.304 303 012F	G#	8	6644.864 21 0015
	440.000 286 011E	A	8	7040.000 20 0014
A 4 A# 4	466.160 270 010E	A#	8	7458.560 19 0013
B 4	493.880 255 00FF	В.	8	7902.080 18 0012
, T	.50.000 200 0011	<i>-</i>	0	

5-4 ジョイティック

X1にはジョイスティック端子が2つ出ています。この端子はアタリ社仕様に準拠しているので、アタリ社仕様のジョイスティックであれば使用できます。日本で売られているパソコンでは、PC-6001、MSX などもアタリ仕様なので、それらのジョイスティックを流用できます。

ジョイスティック端子は図5-10のような信号がでています。

図5 10 ジョイスティックのピンの配置図

X1側 ジョイスティック1,2		端子番号	XI 信	号名	アタリ社信号名	
			ジョイスティックト	ジョイスティック2		1116 7 11
	① ② ③ ④ ⑤	1	IOA0	IOB0	FWD	(入力)
	6 7 8 9 /	2	IOAI	IOBI	BACK	(入力)
	AMP 9ピン相当	3	IOA2	IOB2	LEFT	(入力)
	AMP 9C / 相当	4	IOA3	IOB3	RIGHT	(入力)
		5	IOA4	IOB4	+5 V	
		6	IOA5	IOB5	トリガーホ	・タンI(入力)
		7	IOA6	IOB6	トリガーホ	(タン2(入力)
		8	GND	GND	出力	×

IOA7

HuBASIC ではトリガーボタンは1つだけしかサポートしていませんが、ハード的にはトリガーボタン2つまで判別する能力を持っています。

I0B7

GND

また、本来この端子は汎用の入出力 I/O ポートであり、X1 では $1 \sim 7$ 番ピンと 9 番ピン ($IOA0 \sim 7$, $IOB0 \sim 7$) すべてが入力・出力どちらにも使用できます。ですから、ジョイスティック以外にも広く使用できそうです。

図5-11にジョイスティックの接続方法を示します。自作するときに使ってください。

ジョイスティックを使うには、 $PSG \cap R_7$ に2つのポートの入出力の方向を設定しなければなりません。ビット7、6がそれぞれポートB、Aに対応しています。0のときが入力で1のときが出力となります。

通常ジョイスティックは入力モードとして使うので、ビット7、6は0にします。下位6ビットはサウンドの方で使っているのでまちがって変えてしまわないよう気をつけてください。

ポートの入出力方向を決めたら、後は R_{14} , R_{15} に対して入出力を行います。出力は、5-3で解説したサブルーチンでできます。入力は、たとえば R_{14} から A レジスタに入力するサブルーチンは次のようになります。

LD A, 14; R_{14}

LD B, 1CH


OUT (C), A ; レジスタ番号を出力

DEC B

IN A, (C) ; データ入力

RET

図5-11 ジョイスティックの接続方法



ジョイスティックより入力した値は、**図5-12**で示されるように、ビットごとに対応しています。

それぞれ0のときが、その方向または、スイッチが押されている場合です。

たとえば,

DBH (1101 1011)

とき、ジョイスティックは、左にかたむけられ、トリガー1が押されていることになります。

図5 12 ジョイスティックからの入力データ

7	6	5	4	ット 3	2	I	0
	ト リ ガ し 2	トリガーー		R I G H T	L E F T	B A C K	F W D

第6章

カセット

- G-1 カセットのコントロール
- 6-2 シャープ PWM 方式
- 6-3 テープ・フォーマット
- 6-4 ボーレート,フォーマットの変換
- 6-5 バックアップ・ツール

X1 のカセットテープデッキは, 電磁メ カ仕様です。ふたを閉めることはできま せんが, そのほかの操作はすべてソフト ウエアで可能です。

この章では、カセットテープデッキのコントロール方法から、その記録方式であるシャープ PWM について解説していきます。また、ツールとして MZ-2000/80 B/1200/700/80K/C とテープの読み込み、書き込みができるコンバータとバックアップ・プログラムを紹介します。

6-1 カセットのコントロール

X1 は、カセットデッキのコントロールを 80C49 が行っています。これは、MZ や X1 特有の豊富なカセット・コントロール機能をサポートするために設けられており、CPU の負担を軽くしています。ただし、X1D はカセットを駆動する回路を持っておらず、APSS や早送りなどの機能はありません。

6-1-1 コントロール・コマンド

プログラムでカセットをコントロールする場合は,80C49 に対してコマンドを送ります。これは4章で説明したように直接送るのではなく、8255を介して行います。

カセット・コントロール用コマンドは,表6-1に示すように 2 バイトであり、1 バイト目は E9H で続く1 バイトが動作 を示します。たとえば、巻戻しをする場合、E9H+04H を送 ればよいので、プログラムは次のようになります。

TRANS49	EQU	0B54H	; PUT CO	ODE TO 80C49
	LD	A, 0E9H		
	CALL	TRANS 49		
	LD	A, 04H	; REW	COMMAND
	CALL	TRANS49		

表61 カセット・コントロール用コマンド


動作	送信コード
EJECT	E9, 00
STOP	E9, 01
PLAY	E9, 02
FF	E9, 03
REW	E9, 04
APSS FF	E9, 05
APSS REW	E9, 06
REC	E9, 0A

6-1-2 カセットのセンス

カセットが現在どのような動作をしているか、その状態を 調べるのが、カセットの状態信号読みだしコマンドです。こ のコマンドは1バイトで、EBHです。

80C49 は、このコマンドをうけると、そのときの状態信号を 1バイトにして、Z80 に返してきます。ただし、使われている のは下位 3 ビットのみでビット 0 から順に、テープ・エンド 検出、テープ有無検出、ツメ検出にあてられています(図6-1)。この状態信号を使えば巻戻した後ふたをあけたり、頭出 しをした後再生状態にするといったことができます。

図61 カセットの状態コード



6-1-3 カセットの動作状態

80C49 は、現在のカセットメカの動作状態を Z80 に送り返すことができます。返されるデータは、表6-1のコントロール用コマンドの 2 バイト目と同じです。このデータを Z80 が読み込むことで現在カセットメカがどのような動作をしているのかを推測することができます。読み込むコマンドは EAHで、これを 80C49 に送ると 80C49 は、1 バイトのコードを返してきます。

たとえば、早送りのコマンド (E9H, 03H) を実行した後, このコマンドを送ると最後のコードである 03H が返ってき ます。このプログラムは次のようになります。

	TRANS49	FOU	0B54H	
1	110411549	EQU	0D04II	
	RECV49	EQU	0B49H	;GET DATA FROM 80C49
				; DATA $->$ A reg.
		LD	A, 0EAH	; GET COMMAND
		CALL	TRANS49	
		CALL	RECV49	

6-2 シャープ PWM 方式

シャープ PWM 方式は、MZ シリーズ用に使われたテープ への記録方式ですが、信頼性が高いため X1 でもこれが採用されています。

記録スピードは、2700ビット/秒 (ボー) で、MZ シリーズの1200ボー、2000ボーに比べても早くなっています。

2700ボーというと、1 秒間に約377バイト分記録することになります。

PWM方式とは、Pulses Width Modulation(パルス幅変調)の略で、ビットの1と0をHからLまでの時間の違いを利用して記録するものです(図6-2)。0のときは 250μ Sで1サイクル、1のときは 500μ Sで書き込みます。たとえば、1001を書き込むと図6-3のようになります。この図からデータ0が多ければ、1が多い場合より高速にセーブできることがわかります。ですから2700ボーというのは正確な値ではなく、1と0が同じ個数のときの値です(より正確に言うときっかり2700ボーではなく、もうすこし低くなります。興味のある方は計算してみてください)。

図6 2 PWM 方式





図6 3 1001の波形



逆に読み込むときは、波形が H になってから 185μS 後をサンプリングしても、もしこのとき H ならば 1, L ならば 0 というように判断しています。

通常データのやり取りは、1バイト単位で行うので、書き込んだり、読み込んだりするには、上述したようなことを8回繰り返せばよいわけですが、実際には1ビット余計に書き込まれます。これがスタート・ビットで、必ず1です(図6-4)。


図6 4 1バイトの構成

スタートビット	MSB							LSB
"I"	7	6	5	4	3	2	ı	0

6-3 テープ・フォーマット

カセットテープに、プログラムを記録するときの形式は、図6-5に示すとおりです。テープへの記録は、大きく2つに分けられ、1つはインフォメーション・ブロック、もう1つはデータ・ブロックです。インフォメーション・ブロックは32バイトで構成され、ここにファイル名やプログラムの長さ、日付などが入ります。

図6-5 テープ・フォーマット



チェックサムは、読み込みのときにそのデータが間違っていないかどうかを検出するために設けられています。書き込みのときビット1の個数を数えていき、その数をチェックサムとして書き込みます。そして、読み込みのときも同様にビット1の個数を数えていきチェックサムと比較します。もしこの値が一致しないとチェックサム・エラーになります。

データ・ブロックは、ファイル・モードによって異なります。ファイル・モードは4種類(マシン語ファイル、BASIC テキスト・ファイル、ASCII セーブされた BASIC テキスト・ファイル、データ・ファイル)ありますが、セーブされる形式は2種類です。

マシン語プログラムと BASIC テキストのときが最も単純で、インフォメーション・ブロックで示されるデータの長さだけ書き込んだあと、2バイトのチェックサムを書き込むだけです。

ASCII セーブやデータ・ファイルでは, ブロッキングされてセーブします。この場合, データは256バイトごとに分割して記録されます。 ブロッキング・セーブの場合は,

ギャップ2->ヘッダ2->データ

を繰り返すことで65536ブロックまでのデータを記録することができます。

6-4 ボーレート,フォーマットの変換

6-3で述べたのは、HuBASICでのことであって、マシン語を使えばある程度自由にボーレートやフォーマットが独自に設定できます。ここでは、これを利用して MZ-2000/80B/1200/80K/C とテープを使ってファイルのコンバートする方法とそのプログラムを紹介します。

これらの MZ 系のマシンにも HuBASIC が市販されており、なかでもバージョン2.0が最も普及していると思います。 また、MZ-700 には X1 と同様、SHARP HuBASIC と称して 本体に標準で添付されています。

これらの HuBASIC は、コマンド体系が統一されており、中間言語も大部分が共通であるため、異なるマシンの BASIC プログラムを転用することが比較的容易です。マシン語のプログラムも BASIC 同様に読み込み、書き込みが可能です。マシン語の場合でも IOCS のエントリーアドレスが大部分共通なのでハードに依存したプログラムでない場合はそのまま走らせることができるでしょう。

各 HuBASIC のボーレートとフォーマットの違いを図6-6 に示します。ボーレートはディレイ・カウンタ D, S1, S2, L1, L2 の値によって決定されます (図6-7)。 時間まちのサブルーチンは IOCS の 0DBFH \sim 0DC6H にあり,このプログラムは、

	LD	A,2EH	;ディレイ・カウンタD
	NOP		
LOOP:	DEC	A	
	JP	NZ, LOOP	
	RET		

となっており、A レジスタの回数分空ループしています。 インフォーメーション部は X1 では32バイト(20H)で、MZ シリーズのHuBASICではS-BASIC と合わせるためか128バイト(80H) あります。しかし,通常使用されるのは先頭から32バイトまでであり,その構造はX1 とまったく同じです。

トップマークは (ギャップやヘッダ) はその名称のとおりインフォメーション部やデータ部が始まる目印で,この構造が X1 と MZ シリーズではまったく反対であり、トップマークの長さも各 HuBASIC によってまちまちになっています(図6-8)。

以上の違いを変更すると他の HuBASIC のテープファイルの読み込み、書き込みが可能になります。

コンバート・プログラムを**リスト6-1**に示します。実行する とロード・フォーマット, セーブ・フォーマットの順に聞い てくるので、1~3の数字で機種を答えてください。

インフォメーション部が 128 バイトあるときに、 X1 でそのまま読み込ませては、ワーク・エリアが足りずに暴走する心配があります。このプログラムでは FE60H 番地からにワーク・エリアを設け、そこから32バイトだけ 1480H 番地へ転送させて使用しています。1480H 番地が本来インフォメーション部分が入るエリアです。

図6 6 各 HuBASIC の違い

			LOA	D 時	SAVE 時					
	ボーレート	インフォ	ディレイ	トップマーク	ディレイ・	カウンタ			インフォメーション	データ
	(baud)	メーション長	カウンタ	論理	SHORT Low	SHORT Hi	LONG Low	LONG Hi	トップマーク長	トップマーク長
	(bauu)	(バイト)	D	加州上土	SI	S2	LI	L2	(サイクル)	(サイクル)
				LONG						
XI シリーズ 270	2700	2700 20H	2EH	SHORT	20H	18H	44H	3CH	03E8H	0BB8H
				LONG						
MZ-2000		2000 80H		SHORT						
	2000		41H	LONG	2AH	25H	5AH	55H	2710H	2AF8H
MZ-80B				SHORT						
147 700 1200		1200 80H 7		SHORT						
MZ-700/1200	1200		70H	LONG	3FH	3AH	81H	7CH	55F5H	2AF8H
MZ-80K/C				SHORT						

図67 ディレイ・カウンタ対応図





図6-8 トップマークの違い



```
No. I
100 '
110 '
      TAPE FORMAT CHANGE
120 '
                 FOR X1 HUBASIC ( TAPE VERSION )
130 :
140 CLEAR &HFE3F: AD=&HFE40
150 FOR I=0 TO 9999
      READ D$: IF D$="END" THEN 190
170
      POKE AD+I, VAL("&H"+D$)
180 NEXT I
190 DATA E5.D5,C5,E5,21,60,FE,01
200 DATA 80.00, CD. 41.00, D1, C1, F5
210 DATA ED.B0,F1,D1,E1,C9,END
220 :
230 CLS:PRINT, "TAPE FORMAT CHANGE":PRINT
240 PRINT "1)..MZ-700/80K/C 2)..MZ-2000/80B 3)..X1"
250 INPUT "LOAD FORMAT = ";LF$
260 ON VAL(LF$) GOSUB 310,340,410
270 INPUT "SAVE FORMAT = ";SF$
280 ON VAL(SF$) GOSUB 480,540,640
290 END
300
310 'MZ-700 LOAD
320 D=&H70:GOTO 360
330 :
340 'MZ-2000 LOAD
350 D=&H41
360 GOSUB 800
370 J1=&H40:J2=&HFE:GOSUB 750
380 F1=&H28:F2=&H20:GOSUB 830
390 RETURN
400 :
410 'X1 LOAD
420 D=&H2E:GOSUB 800
430 J1=&H41:J2=&H0 :GOSUB 750
440 F1=&H20:F2=&H28:GOSUB 830
450 RETURN
460 '-----
470 :
480 'MZ-700 SAVE
490 S1=&H3F:S2=&H3A
500 L1=&H81:L2=&H7C
510 N3=&HF5:N4=&H55
520 GOTO 580
530 :
540 'MZ-2000 SAVE
550 S1=&H2A:S2=&H25
560 L1=&H5A:L2=&H55
570 N3=&H10:N4=&H27
580 N1=&HF8:N2=&H2A
590 GOSUB 860
600 J1=&H8A: J2=&HA5
610 GOSUB 930
620 N=&H80:GOTO 970
630 :
640 'X1 SAVE
650 S1=&H20:S2=&H18
660 L1=&H44:L2=&H3C
670 N1=&HB8:N2=&HB
680 N3=&HE8:N4=&H3
```

No. 2

```
690 GOSUB 860
700 J1=&HA5: J2=&H8A
710 GOSUB 930
720 N=&H20:GOTO 970
730 :
740 '-- Information Load Entry
750 POKE &H10C4, J1: POKE&H10C5, J2
760 POKE &H60B0, J1: POKE&H60B1, J2
770 POKE &H613C, J1:POKE&H613D, J2
780 RETURN
790 '-- Delay Counter (Load)
800 POKE &HDC0,D
810 RETURN
820 '-- Top Make Logic (Load)
830 POKE &HD3B.F1:POKE &HD4E.F2
840 RETURN
850 '-- Delay Counter (Save)
860 POKE &HD94.S1:POKE &HD9D.S2 'Short
870 POKE &HDAF, L1: POKE &HDB8, L2 'Long
880 '-- Top Make Lenght (Save)
890 POKE &HCE2,N1:POKE &HCE3,N2
900 POKE &HCEC, N3: POKE &HCED, N4
910 RETURN
920 '-- Top Make Logic (Save)
930 POKE &HCF0, J1: POKE &HD04, J1
940 POKE &HCFB, J2
950 RETURN
960 '-- Information Byte (Save)
970 POKE &H108B,N
                   'Monitor S Command
980 POKE &H608D.N
                     'SAVE Command
990 RETURN
```

6-5 バックアップ・ツール

IOCS を利用してマシン語および BASIC テキストのバックアップ・ツールをつくってみました(リスト6-2)。このプログラムではテープが入っていないとか、テープのつめが折れているかなどの細かいチェックは、すべて IOCS のルーチンに任せています。IOCS のサブルーチンについては、巻末付録を参照してください。

このプログラムは、1000Hから始まっていますが、入力するときには E000Hから行います。誤りのないことを確認したら E003Hに実行を移してください。モニタの G コマンドでも HuBASIC の CALL命令のどちらでもかまいません。このプログラムには、自分自身を IPLから起動できるようにセーブするルーチンを含んでいます。できあがったテープは IPLからロードして実行してください。メッセージを表示するので使い方はわかると思います。

リスト	6-2					Ne
1:			;;;;;;	;;;;;	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
2:			;			
3:			; CMT	BACKU	P TOOL	
4:			;			
5:			;;;;;;	;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	
6:			;			
7:			;			
8:			; 10CS	ENTRY		
9:			;			
10:			;			
11:	003B	=	WRINE	EQU	003BH	
12:	003E		WRDAT	EQU	003EH	
13:			;			
14:	0041	=	RDINF	EQU	0041H	
15:	0044		RDDAT	EQU	0044H	
16:			;			
17:	000B	=	MSG	EQU	000BH	
18:	0013		PRNT	EQU	0013H	
19:	04C8		ACCDIS	EQU	04C8H	
20:	001B		INKEY	EQU	001BH	
21:	0003		INPUTF	EQU	0003H	
22:	Ø15A		BINPUT	EQU	015AH	
23:	04A3		NL	EQU	Ø4A3H	

						No. 2
24:	Ø4A7	=	LETNL	EQU	Ø4A7H	
25:	04BA		PRNTS	EQU	04BAH	
2000000			MSTOP	EQU	ØDEAH	
26:	ØDEA	=		EQU	UDEAH	
27:	9900	_	;	POLI	aaacu	
28:	0026		COLORF	EQU	0026H	
29:	ØEA5		KBUFSW	EQU	0EA5H	
30:	ØEA6		POINT1	EQU	ØEA6H	
31:	ØEA7	=	POINT2	EQU	ØEA7H	
32:			;			
33:	1000			ORG	01000H	
34:			;			
35:	1000	C32310	START:	JP	ST1	
36:			;			
37:	1003	=	IBUFF	EQU	\$	
38:	1003		MODE	EQU	\$;file mode
39:	1003			DEFB	0 С3Н	;JP BLDIR
40:	1004		FNAME	EQU	\$,
41:		A3E2	LITERAL	DEFW	BLDIR+ØDØØØH	
42:	1004	HULL	;	DLI W	DEDIK DOUDDII	
43:	1006		,	DEFS	16-2	;file name
43.	1 9 9 0			DELEG	10 2	, I I I I II III II
	1014	aa	PDOT.	DEED	00	'protect mark
45: 46:	1014		PROT:	DEFB DEFW	0000	;protect mark ;length
		0000	LONG:			
47:		0000	ADR:	DEFW	0000	;address
48:		0000	EXEC:	DEFW	0000	exec adr.
49:	101B		DATE:	DEFS	8	;date
50:			;			
51:		3100FF	ST1:	LD	SP,0FF00H	;set stack pointer
52:	1026	210010		LD	HL, START	;reset ENT.
53:	1029	222BØ1		LD	(012BH),HL	
54:	102C	1100FE		LD	DE,0FE00H	; memory max
55:	102F	EB		EX	DE, HL	
56:	1030	B7		OR	A	
57:	1031	ED52		SBC	HL, DE	
58:	1033	22A112		LD	(MAX),HL	
59:			;			
60:	1036	3EØ7		LD	A,7	;white
61:	1038	322600		LD	(COLORF),A	
62:			:			
63:	103R	3E0C	,	LD	A, ØCH	;cls
64:		CD1300		CALL	PRNT	, 0.20
65:	1000	CDIODO	:	UNLL	1 1411	
66:	1040	CD5412	ST2:	CALL	MSGP	
67:		ØDØD	512.	DEFB	ØDH, ØDH	
68:		434D5420		DEFM	'CMT BACKUP TOOI	Ver1 ØA'
69:	1045 105C			DEFB	Ø	L VCI I . DR
	1000	שש		DELD	U	
70:	1055	CDAGGA	CTO	CALL	Att	
71:		CDA304	ST3:	CALL	NL MGCD	
72:		CD5412		CALL	MSGP	
73:	1063			DEFB	ØDH	DE IN DECU
74:		53455420		DEFM	'SET CASETTE TAI	PE IN DECK
75:	107C			DEFB	0DH	rear .
76:		50555348		DEFM	'PUSH [SPACE] I	KEY '
77:	108F	00		DEFB	0	
78:			;			
79:	1090	CD4012		CALL	SPINP	
80:	1093	38AB		JR	C,ST2	
81:			;			
82:	1095	210310		LD	HL, IBUFF	;inf. block adr.

```
83:
        1098 012000
                                LD
                                          BC, 0020H
                                                            :length
 84:
        109B CD4100
                                CALL.
                                          RDINF
                                                            ; read inf.
 85:
        109E CD1612
                                CALL.
                                          ERR
                                                            ;err. check
 86:
        10A1 38BA
                                 JR
                                          C.ST3
 87:
 88:
        10A3 CDA311
                                CALL.
                                          I PRNT
                                                            print inf.
 89:
 90:
        10A6 2AA112
                                L.D
                                          HL, (MAX)
                                                            :check length
 91:
       10A9 ED4B1510
                                LD
                                         BC, (LONG)
 92:
        10AD B7
                                OR
                                                            :CF=0
93:
       10AE ED42
                                SBC
                                         HL.BC
 94:
        10B0 3015
                                JR
                                         NC,ST4
                                                            OK.
95:
 96:
        10B2 CD5412
                                CALL
                                         MSGP
                                                            :memory err.
       10B5 0D
97:
                                DEFB
                                         ØDH
98:
       10B6 4D454D4F
                                          'MEMORY ERROR'
                                DEFM
       10C2 0D00
99:
                                DEFB
                                         ØDH.Ø
100:
       10C4 C35D10
                                JP
                                         ST3
101:
                                                            ;prog. load adr.
102:
        10C7 21A312
                        ST4:
                                I.D
                                          HL, PROGE
        10CA CD4400
                                                            ;read data block
                                CALL
                                          RDDAT
103:
        10CD CD1612
                                CALL
                                          ERR
                                                            ;err. check
104:
105:
        10D0 DA5D10
                                 JP
                                          C,ST3
                                                            if err.
106:
        10D3 CDEA0D
                                CALL.
                                          MSTOP
107:
        10D6 CD5412
                                          MSGP
                                CALL.
        10D9 0D
108:
                                 DEFB
                                          ØDH
109:
        10DA 52454144
                                DEFM
                                          'READ OK.'
110:
        10E2 0D00
                                 DEFB
                                          ØDH.Ø
111:
112:
        10E4 CD5412
                       ST5:
                                CALL.
                                          MSGP
                                DEFB
113:
        10E7 0D
                                          ØDH
                                          'PUSH [1] or [SP] or [E] KEY'
        10E8 50555348
                                 DEFM
114:
        1103 ØD
                                DEFB
                                          ØDH
115:
        1104 5B495D20
                                DEFM
                                          '[I] = INFORMATION PRINT'
116:
                                          ØDH
        111A ØD
                                DEFB
117:
                                          '[SP]=WRITE TAPE'
                                DEFM
118:
        111B 5B535Ø5D
                                DEFB
                                          MDH
119:
        112A ØD
                                          '[E] = NEW SOFT WARE SET '
120:
        112B 5B455D20
                                DEFM
121:
        1142 00
                                DEFB
122:
                                CALL
                                          GETKY
                                                            ; key input
123:
        1143 CD4C12
                       ST6:
                                          20H
124:
        1146 FE20
                                CP
                                                            if [SP]
125:
        1148 2812
                                JR
                                          Z,ST7
                                CP
                                                            ; if [BRK]
126:
        114A FEØ3
                                          3
                                          Z,ST5
127:
        114C 2896
                                JR
128:
        114E FE45
                                CP
                                          'E'
                                                            ; if [END]
                                 JP
                                          Z,ST3
129:
        1150 CA5D10
                                          .1.
130:
        1153 FE49
                                CP
                                                            ;print inf.
131:
        1155 20EC
                                 JR
                                          NZ,ST6
132:
        1157 CDA311
                                CALL
                                          IPRNT
                                                            print inf.
133:
134:
        115A 1888
                                JR.
                                          ST5
135:
        115C 210310
                        ST7:
                                LD
                                                            ;inf. block adr.
136:
                                          HL, IBUFF
                                                            ;inf. length
        115F 012000
                                LD
137:
                                          BC,0020H
138:
        1162 CD3B00
                                CALL
                                          WRINE
                                                            ;write inf.
        1165 CD1612
                                                            err. check
139:
                                CALL
                                          ERR
                                 JP
                                          C,ST5
                                                            ; if err.
140:
        1168 DAE410
141:
                        :
```

No. 4

```
LD
142:
       116B 21A312
                                     HL, PROGE
                                                      ;prog. load adr.
143:
       116E ED4B1510
                             LD
                                     BC, (LONG)
                                                      ;prog. length
                                                      :write data
144:
       1172 CD3E00
                             CALL
                                     WRDAT
145:
       1175 CD1612
                             CALL
                                     ERR
                                                      ;err. check
146:
       1178 CDEAØD
                             CALL
                                     MSTOP
147:
       117B C3E410
                             JP.
                                     ST5
                                                      ;loop
148:
                     149:
150:
                            PRTHI.
                             print HL reg. width ASC
151:
152:
                             in:
                                     HL=data
153:
154:
                             out:
                                     none
                             dest.: AF
155:
                     156:
157:
                                                     print high
158:
      117E 7C
                     PRTHL: LD
                                     A.H
                                                     :print A
      117F CD8311
                             CALL
                                     PRTHX
159:
      1182 7D
                             LD
                                     A.L
                                                     :print low
160:
161:
                             PUSH
                                                     :save AF
       1183 F5
                     PRTHX:
                                     AF
162:
                                                     shift 4 bit
       1184 1F
                             RRA
163:
                             RRA
164:
       1185 1F
                             RRA
165:
       1186 1F
166:
       1187 1F
                             RRA
                                     ASC
                                                  ;print ASC
167:
       1188 CD8C11
                             CALL
                             POP
                                     AF
168:
       118B F1
169:
       118C E60F
                     ASC:
                             AND
                                     ØFH
                                                     :0000 1111b
170:
171:
       118E C630
                             ADD
                                     A.30H
                             CP
                                     3AH
172:
       1190 FE3A
                             JR
                                     C, ASC1
       1192 3802
173:
                                     A,7
174:
       1194 C607
                             ADD
                                                     if A-F
                                     PRNT
175:
      1196 CD1300
                     ASC1:
                             CALL
176:
       1199 C9
                             RET
177:
178:
                     BUFKIL: PUSH
                                     AF
179:
       119A F5
                                     A. (POINT1)
180:
       119B 3AA60E
                             LD
181:
       119E 32A70E
                             LD
                                     (POINT2),A
                             POP
                                     AF
182:
       11A1 F1
       11A2 C9
                             RET
183:
184:
                                     MSGP
                                                     print inf.
185:
       11A3 CD5412
                     IPRNT:
                             CALL.
186:
       11A6 ØD
                             DEFB
                                     ØDH.
       11A7 4D4F4445
                             DEFM
                                      'MODE '
187:
       11AC 00
                             DEFB
188:
189:
                                                     ;inf. block adr.
                             LD
                                     DE, IBUFF
190:
       11AD 110310
                             I.D
                                     A. (DE)
                                                     :mode
191:
       11BØ 1A
       11B1 13
                             INC
                                     DF.
192:
                                     PRTHX
       11B2 CD8311
                             CALL
193:
194:
                                     MSGP
195:
       11B5 CD5412
                             CALL
196:
       11B8 ØD
                             DEFB
                                     ØDH
       11B9 46494C45
                             DEFM
                                      'FILE='
197:
       11BE 00
                             DEFB
                                      0
198:
199:
                                                      :print name
       11BF Ø61Ø
                             LD
                                     B,16
200:
```

```
CALL
                                          PRNTLP
201:
        11C1 CDØE12
202:
203:
        11C4 CD5412
                                 CALL
                                          MSGP
204:
        11C7 ØD
                                 DEFB
                                          ØDH
205:
        11C8 50415353
                                 DEFM
                                           'PASS='
206:
        11CD 00
                                 DEFB
                                          a
207:
208:
        11CE 1A
                                 I.D
                                          A. (DE)
209:
        11CF CD8311
                                 CALL
                                          PRTHX
210:
                                          MSGP
211:
        11D2 CD5412
                                 CALL
                                 DEFB
                                          ØDH
        11D5 ØD
212:
                                           'START ADR. = '
213:
        11D6 53544152
                                 DEFM
214:
        11E1 00
                                 DEFB
215:
216:
        11E2 2A1710
                                 LD
                                          HL, (ADR)
217:
        11E5 CD7E11
                                 CALL
                                          PRTHL
218:
        11E8 CD5412
                                 CALL
                                          MSGP
219:
220:
        11EB ØD
                                 DEFB
                                          ØDH
        11EC 4C454E47
                                           'LENGTH='
221:
                                 DEFM
222:
        11F3 00
                                 DEFB
223:
                                 LD
224:
        11F4 2A1510
                                          HL, (LONG)
225:
        11F7 CD7E11
                                 CALL
                                          PRTHL
226:
227:
        11FA CD5412
                                 CALL
                                          MSGP
        11FD ØD
                                 DEFB
                                          ØDH
228:
                                           'EXEC='
229:
        11FE 45584543
                                 DEFM
230:
        1203 00
                                 DEFB
231:
232:
        1204 2A1910
                                 LD
                                          HL. (EXEC)
233:
        1207 CD7E11
                                 CALL
                                          PRTHL
234:
                        ;
235:
        120A CDA704
                                 CALL.
                                          LETNI.
236:
        120D C9
                                 RET
237:
238:
        120E 1A
                        PRNTLP:
                                 L.D
                                          A. (DE)
239:
        120F 13
                                 INC
                                          DE
240:
        1210 CDC804
                                 CALL
                                          ACCDIS
                                 DJNZ
                                          PRNTLP
241:
        1213 10F9
        1215 C9
                                 RET
242:
243:
        1216 B7
                        ERR:
                                 OR
244:
245:
        1217 C8
                                 RET
                                          Z
                                          DE, ER1
246:
        1218 116312
                                 LD
247:
        121B 3D
                                 DEC
        121C 2815
248:
                                 JR
                                          Z, ERRE
249:
        121E 116C12
                                 LD
                                          DE, ER2
250:
       1221 3D
                                 DEC
       1222 280F
                                 JR
                                          Z.ERRE
251:
        1224 117B12
                                 LD
                                          DE, ER3
252:
253:
       1227 3D
                                 DEC
                                          Z.ERRE
254:
        1228 2809
                                 JR
                                          DE, ER4
                                 L.D
255:
       122A 118812
        122D 3D
                                 DEC
256:
                                          A
                                          Z.ERRE
257:
       122E 2803
                                 JR
                                          DE, ER5
        1230 119712
                                 LD
258:
                                 CALL
                                          LETNL
259:
       1233 CDA704
                        ERRE:
```

No 6

							No. 6
260:	1226	CD0B00		CALL	MSG		
261:		3EØ7		LD	A,7	:BELL	
262:		CD1300		CALL	PRNT	· DELL	
263:	123E			SCF	TIMI	;CF=1	
264:	123F			RET		101-1	
265:	1201	00	:	III.			
266:	1240	CD4C12	SPINP:	CALL	GETKY	; cur. inp.	
267:		FE20	DI III .	CP	20H	; if [SP]	
268:	1245			RET	Z	711 (8) 1	
269:		FEØ3		CP	3	;if [BRK]	
270:		20F6		JR	NZ,SPINP	, 11 coms	
271:	124A			SCF	112,01 111	;CF=1	
272:	124B			RET		,	
273:			;				
274:	124C	CD9A11	GETKY:	CALL	BUFKIL		
275:		3E01		LD	A.1	;cur. inp.	
276:	1251	C31B00		JP	INKEY		
277:		40-1100-000-00-11409	;	200			
278:	1254		MSGP:	EX	(SP),HL	print from return	adr.
279:	1255	F5		PUSH	AF		
280:	1256	7E	MSGP1:	LD	A, (HL)		
281:	1257			INC	HL		
282:	1258			OR	Α		
283:		2805		JR		;00 < end	
284:		CD1300		CALL	PRNT		
285:		18F6		JR	MSGP1		
286:	1260		MSGP2:	POP	AF		
287:	1261			EX	(SP),HL		
288:	1262	C9	12.	RET			
289:	1000	40504541	; CD1.	DEDI	IDDEAU III		
290: 291:	1263 126B	42524541	ERI.	DEFM	'BREAK !!'		
291:	120D	616	;	DEFB	0		
293:	1260	43484543		DEFM	'CHECK SUM ERR	•	
294:	127A		LIVZ.	DEFB	Ø		
295:	12/1	00	;	DELD	U		
296:	127B	53455420		DEFM	'SET TAPE !! '		
297:	1287		Ditto.	DEFB	Ø		
298:	1201		:	DELLE	U		
299:	1288	57524954	ER4:	DEFM	WRITE PROTECT	•	
300:	1296			DECD	^		
301:			;				
302:		54415045	ER5:	DEFM	'TAPE END '		
303:	12AØ	00		DEFB	Ø		
304:		~~~	;	PDD.	0000		
305:	12A1	0000	MAX:	DEFW	0000		
306:			;				
307:	1010	<u>~</u>	, DDOCE	FOLI	•		
308:	12A3	=	PROGE	EQU	\$		
309: 310:	1242	3100E0	BLDIR:	LD	SP,0E000H		
311:		2100E0	DLD1K.	LD	HL, 0E000H		
312:		110010		LD	DE, START		
313:		01A302		LD	BC, PROGE-START		
314:	12AC			LDIR	DOTT ROOF DIAM		
315:		210010		LD	HL,START		
316:		222BØ1		LD	(Ø12BH),HL		
317:	,		;	A			
318:	12B7	3E0C		LD	A, ØCH		

```
319:
        12B9 CD1300
                                CALL
                                         PRNT
320:
        12BC CDA304
                       BLDIR1: CALL
                                         NL.
        12BF CD5412
                                         MSGP
321:
                                CALL.
322:
        12C2 53455420
                                 DEFM
                                          'SET TAPE'
323:
        12CA ØD
                                DEFB
                                         ØDH
                                          'PUSH [SP] --> SAVE START '
324:
        12CB 50555348
                                 DEFM
325:
        12E4 ØD
                                 DEFB
                                         ØDH
        12E5 20202020
                                 DEFM
                                                [! ] --> BACKUP TOOL START'
326:
        1304 ØD
                                         ØDH
327:
                                 DEFB
        1305 00
                                         0
328:
                                 DEFB
329:
        1306 CD4C12
                                 CALL
330:
                                         GETKY
331:
        1309 FE21
                                CP
                                          .1.
332:
        130B CA0000
                                 JP
                                         Z,0000
                                CP
333:
        130E FE20
                                JR
334:
        1310 20AA
                                         NZ.BLDIR1
335:
        1312 213913
                                L.D
                                         HL, PROGI
336:
        1315 012000
                                 L.D
                                         BC.0020H
                                         WRINF
337:
        1318 CD3B00
                                CALL
338:
        131B CD1612
                                 CALL
                                         ERR
                                 JR
                                         C.BLDIR1
339:
        131E 389C
                                LD
340:
        1320 210000
                                         HL.0000
341:
        1323 Ø1A312
                                LD
                                         BC, PROGE-0000
        1326 CD3E00
                                 CALL
                                         WRDAT
342:
        1329 CD1612
                                CALL
                                         ERR
343:
344:
        132C 388E
                                 JR
                                         C.BLDIR1
345:
        132E CD5412
                                CALL
                                         MSGP
346:
        1331 ØD
                                 DEFB
                                         ØDH
                                          'OK.'
347:
        1332 4F4B2E
                                DEFM
        1335 ØDØØ
                                DEFB
                                         ØDH, Ø
348:
        1337 1883
349:
                                JR
                                         BLDIR1
350:
351:
        1339 Ø1
                       PROGI:
                                 DEFB
                                          01
                                 DEFM
                                          'BACKUP TOOL
352:
        133A 4241434B
        1347 537973
                                 DEFM
                                          'Sys'
353:
354:
        134A 20
                                 DEFM
                                         PROGE-0000
                                 DEFW
355:
        134B A312
                                 DEFW
                                         0000
        134D 0000
356:
                                 DEFW
                                         aaaa
        134F 0000
357:
                                 DEFB
                                         00,00,00,00,00
358:
        1351 000000000
                                         00.00.00
359:
        1356 000000
                                 DEFB
360:
361:
        1359 =
                        BLDIRE
                                 EQU
                                          $
362:
        1359
                                 END
363:
```

第一章

7-1 フロッピーディスク概要 7-2 HuBASICのディスク管理

フロッピーディスクは、高速のロード、 セーブができる他に、カセットテープで はできないランダム・アクセス・ファイ ルを扱うことができ、ビジネス用途に威 力を発揮します。

本章では、フロッピーディスク・コン トローラなどあまりハード的なことには ふれずに、HuBASIC の管理を中心に解 説します。

7-1 フロッピーディスク概要

X1のフロッピーディスクの仕様を表7-1に示します。フロッピーディスクのコントロールには MB8877(富士通製)という LSI が使われています。この LSI はポピュラーなもので既に解説書も何冊か出ています。ここでは MB8877(以下 FDCと略す)についての詳しい解説はしないので他の文献を参考にしてください。表7-2は FDC に関する I/O アドレス表です。なお、このうち 0FFDH~0FFFHはX1 Turbo 以外ではリザーブ領域となっておりユーザーが勝手に使うことは許されません。

表71 ディスクの仕様

記憶密度(K バイト/ディスク) アンフォーマット時 フォーマット時 (セクタ/トラック)	500 327.6 (16)
転送速度(K ビット/秒)	250
記録密度(トラック/インチ)	5876
トラック密度(トラック/インチ)	48
トラック数	80
記録方式	MFM
モータ起動時間(秒)	I

表7-2 FDC の I/O アドレス

アドレス	入出力	内容
0FF8	OUT IN	コマンド・レジスタ ステータス・レジスタ
0FF9	1/0	トラック・レジスタ
0FFA	1/0	セクタ・レジスタ
0FFB	1/0	データ・レジスタ
0FFC	OUT	ドライブ・セレクト, モータ ON/OFF
	IN	単密度記録(Turbo のみ)
0FFD	OUT IN	倍密度記録(Turbo のみ)
0FFE	OUT IN	高密度ディスク指定(Turbo のみ)
0FFF	OUT IN	FDC クロック周波数切り換え(500K/IM) (Turbo のみ)

7-2 HuBASICのディスク管理

HuBASIC では、1トラックを1クラスタとしユーザー作成ファイルの最小の管理単位としています。1トラックつまり1クラスタは、256バイトのセクタ16個から成っています。したがって、1クラスタは4Kバイトであり、たとえ1バイトのプログラムをセーブしても4Kバイトのエリアが使われることになります。

ディスクにはこういったユーザー用のエリアの他にディレクトリや FAT (File Allocation Table) といったシステムがファイルを管理するための特別な領域が設けられています。

ディレクトリにはファイル名やファイルが入っているクラスタ番号などが記録されています。ディレクトリの1個分のファイルの構造は32バイトの長さで図7-1のようになっています。これはカセットのファイル・インフォメーション・ブロックとほぼ同じような構造です。ディレクトをダンプした例を図7-2に示します。

図7 ディレクトリの構造

○モード :ファイルの種類を表わす

00 : KILLされたファイル

FF:使用ディレクトリ・テーブルの終わり bit0=I:Bin ファイル(機械語で書かれたファイル)

bitl = 1: Bas (BASIC テキストで書かれたファイル)

bit2= I:Asc (ASCII セーブされたファイル)

bit4= | : FILES で表示しない 0:表示する bit5= | : リードアフタライト ON 0:OFF

bit6= I : 書き込み禁止ファイル 0 : 書き込み OK

bit3,7 予備

○システム格納アドレス (3バイト)

ファイル本体が格納されているクラスタ番号

図7-2 ディレクトリのダンプ例

```
Record no. = 16
#Device=1:
#Adr.
          HEX DATA
                                                 'Charactor code
#01000=11 42 41 53 49 43 20 43 5A 38 46 42 30 31 53 79
                                                BASIC CZ8FB01Sy
                   00 00 00 82 C1 27 17
#01010=73
         20 00 A8 00
                                      58 00 02 00
                                                'Start up
                           70 20 20 20
#01020=02 53 74 61 72
                   74 20 75
                                      20 20 42 61
                                      15 00 0D 00
                                                 '5
#01030=73 20 05 01 00 00 00 00 82 C1 27
                                   18
                                                 'BUtility
#01040=42
         55
           74 69 6C
                   69
                      74
                         79
                           20
                              20
                                20
                                   20
                                      20
                                        20
                                           20 20
#01050=20 20 CD 12 00
                   00 00 00 82 C1 27
                                   18
                                      25 00 0E 00
                                                 'AUtility
                                                             ·Op
#01060=41 55 74 69 6C
                   69 74 79
                           20 20 20
                                   20 20 20
                                           4F 62
#01070=6A 20 00 0A 00 F5
                      00 00 82 C1
                                 27
                                   18
                                      34 00
                                           10
                                              00
                                                  PSG TRAINER
                                              20
#01080=02 50 53
              47
                 20
                   54
                      52
                        41
                           49 4E 45 52
                                      20
                                        20
                                           20
                                                           #V
#01090=20
                         00
                           82 13 10 23 56 00
                                           11
                                              00
                                              20
                                                  CIRCLE1
                                 20 20
                                      20 20
                                           20
                                      38
                                        00
                                           12
                                              00
                                                   9
         4R
           44 41
                 54
                   41
                                           20
                                              20
                                                  Graphic
20 D0 00
                 00
                   00
                      00
                         00
                           85
#011A0=02 54 45 4D 50
                   20
                      20 20
                           24
                              20
#011B0=20 20 00 04 00
                   00 00 00 85
                              20 24
                                   10
#011C0=02 58
           58
              20
                 20
                   20
                      20
                         20
                           20
                              20
                                20
                                   20
                                      20
                                        20
                                           20
#011D0=20 20 5B 00 00 00 00 85 21 25 17 49 00 1F 00
                                                          1% 1
                                                   E
#011E0=00 59 20 20 20 20 20 20
                           20 20 20 20 20 20 20 20 20
#011F0=20 20 86 00 00 00 00 00 85 35 01 15 33 00 20 00
#Device=1:
                  Record no. = 18
                                   R...END
#Adr. =
          HEX DATA
                                                 'Charactor code
#01210=FF FF FF FF FF
                   FF FF FF FF FF FF FF FF
#01240=FF
         FF
           FF
              FF
                 FF
                   FF
                      FF
                         FF
                           FF
                              FF
                                FF
                                   FF
                                        FF
                                      FF
                                           FF FF
#01250=FF FF FF FF FF
                   FF
                      FF FF FF
                              FF
                                FF FF
                                      FF FF
                                           FF FF
```

一方の FAT はファイルごとのディスクの使用状態を示すものです。1クラスタは、4K バイトの容量ですが、これを越えるファイルも存在し、この場合2つ以上のクラスタを使用して記録しなければなりません。ところが、ディレクトリ領域には、クラスタを指定する領域が1つしか用意されていません。そこで、FAT はディスクの使用状態とともに、2つ以上のファイルをアクセルした場合の次のクラスタ番号を格納しています。FAT のダンプ例を図7-3に示します。また、表7-3は FAT データの意味です。

表7-4は FAT, ディレクトリ、 IPL の位置を示したものです。この表のレコード番号というのはディスクのトラックとセクタ番号を 0 からの通し番号にしたものです。たとえば、0 トラック 1 セクタはレコード番号 0, 1 トラック 3 セクタはレコード番号18にあたります。

図7-3 FAT のダンプ例




表7-3 FAT データの意味

00	未使用領域
01	システム
02~7F	次のクラスタ
80~8F	クラスタの終わり(このデータから 7F を引いた値が最終クラスタ
	の使用セクタ数)
90~FF	未使用

表7 4 ディスクの使用状態

クラスタ	トラック	セクタ	レコード	用途
0000	00	Ţ	0	IPL 用
		2~14	I~ I3	未使用
		15	14	FAT
		16	15	未使用
0001	01	I~16	16~ 31	ディレクトリ
0002	02	1~16	32~47	
0003	03	1~16	48~ 63	
0004	04	1~16	64~79	1
000E	0E	1~16	224~ 239	ユーザーエリア
000F	0F	1~16	240~ 255	
0010	10	1~16	256~ 271	
004D	4D	1~16	1232~1247	
004E	4E	1~16	1248~1263	
004F	4F	1~16	1264~1279	



第**日**章 プリンタ

- 8-1 セントロニクスについて
- 8-2 プリンタとのハンドシェイク
- 8-3 コントロール・コード体系
- 8-4 ハード・コピー
- 8-5 漢字のプリント・アウト

現在、市場に出回っている X1 用プリンタは、シャープ純製品だけでも数種類あります。ここでは、これらを全てに対応することはできませんので、最初に発売された CZ-800P およびこれと、コンパチビリティを持つ EPSON の RP-80 II (F/T)を想定して行います。

他のプリンタをお持ちの方でも、基本 的なコントロール・コード体系やインタ ーフェイス規格は同じなので参考になる と思います。

8-1 セントロニクスについて

『セントロニクス』とは米国のセントロニクス社が考案したプリンタ・インターフェイス規格で、日本でももっとも普及しており、独占的な地位をしめています。 X1 でもセントロニクスに準拠した規格を採用しています。

この方式は基本的には8ビット・パラレル・データをハンド・シェイク方式で転送するものです。しかし、タイミングの微妙な違いから、同じセントロニクス準拠のプリンタといってもすべてX1につなげられるとは言いきれないようです。

図8-1がセントロニクス・インターフェイスの端子配列で、 図8-2が X1 のプリンタ端子配列です。

以下にセントロニクスの各信号の意味および CZ-800P での違いを説明します。

図8 1 セントロニクス端子



端子番号	信号名	端子番号	信号名
Í	DATA STROBE	19	TWISTED PAIR GND
2	DATA I	20	//
3	DATA 2	21	//
4	DATA 3	22	//
5	DATA 4	23	//
6	DATA 5	24	//
7	DATA 6	25	//
8	DATA 7	26	//
9	DATA 8	27	//
10	ACKNLG	28	//
11	BUSY	29	//
12	PE	30	//
13	SLCT	31	INPUT PRIME
14	-	32	FAULT
15	OSCXT	33	LIGHT DETECTION
16	0 V	34	_
17	CHASSIS GND	35	_
18	+ 5 V	36	

図8 2 X1プリンタ端子

13	1.1	9	7	5	3	1
14	12	10	8	6	4	2

X	I 側	プリンタ側
端子番号	信号名	接続番号
I S	STROBE	
2	PA 0	2
3	PA I	3
4	PA 2	4
5	PA 3	5
6	PA 4	6
7	PA 5	7
8	PA 6	8
9	PA 7	9
10	アキ	_
1.1	BUSY	11
12	アキ	_
13	GND	14
14	GND	16

①DATA STROBE (センターマシン (C.M.) →プリンタ)

プリンタがデータを読み込むためのストローブ・パルスです。定常状態ではHであり、Lに落ちた後にデータが読み込まれます。

最少でも0.5 µs のパルス幅が必要です。

2~9 DATA 1~8 (C.M. →プリンタ)

パラレル・データで、Hであれば"1"、Lであれば"0"を示します。 $\overline{\rm DATA\,STROBE}$ が L になる前から $\overline{\rm ACKNLG}$ が L になるまではホールドされなければなりません。CZ-800 P での信号名は DATA BIT $1\sim 8$ 。

⑩ ACKNLG (C.M. ←プリンタ)

プリンタが文字の入力を完了したときに出力するパルスで、約 $4\sim10~\mu s$ です。次のデータの転送要求パルスともいえます。 CZ-800P での信号名は $\overline{ACKNOWLEDGE}$ 。

① BUSY (C.M. ←プリンタ)

プリンタが次のデータを取り込めるか否かの状態を示します。Lのときデータの取り込みが可能です。Hのときは次の場合が考えられます。

- ●データを取り込み中
- ●印字または改行復帰中
- ●ペーパーフィード中
- ●エラーが生じた場合
- PE (C.M. ←プリンタ)

用紙が無くなった場合に H になります。CZ-800P での信号 名は PAPER END。

® SLCT (C.M. ←プリンタ)

プリンタの電源が入れられており、データ受信可能のとき H を示します。CZ-800P での信号名は SELECT。

●未使用

CZ-800Pでは0 V につながれています。

- OSCXT CZ-800Pでは未使用。
- **® 0V** ロジックの GND レベルです。
- **⑦ CHASSIS GND** プリンタ・シャーシの GND レベルです。
- ⑩~⑩ TWISTED PAIR GND 向かい合った信号線とのツイストペア・リターン用 GND レベルで、ノイズ対策として用います。
- **③** INPUT PRIME (C.M. →プリンタ)

定常状態は H で, L にするとプリンタ・コントローラのイニシャライズを行います。プリント・バッファにデータがあった場合はクリアされます。

最小で50µs以上のパルス幅が必要です。

- - エラー発生時または用紙が無くなったときにLになります。
- **❸ LIGHT DETECTION**CZ-800P では 0 V につながれています。
- ❸~❸未使用

8-2 プリンタとのハンドシェイク

ハンドシェイクとは相方が相手の動作終了を確認しながら 行うデータ転送の方式で、非同期確認方式とも呼ばれていま す。


プリンタの場合、データ入力・改行・ホームフィードなど スピードの違う動作が混在しているため1ステップの動作時 間が一定ではありません。ですから同期にたよらないハンド シェイク方式が適しているといえます。

セントロニクスの規格では、最低で $1.5\mu s$ データをバスに出力し、 \overline{DATA} STROBE のパルス幅は最低で $0.5\mu s$ です。

プリンタは $\overline{DATA\ STROBE}$ がLになるとデータを取り込み、それを処理している間は BUSY には H が出力されます。 処理が終了後、 \overline{ACKNLG} に約 $4\sim10\mu s$ 間 L が出力されて 次のデータ要求を行います。

図8-3が CZ-800P のタイミング図です。かなり余裕をもってセントロニクス規格を満たしています。

図8 3 タイミング・チャート (CZ-800P)



BUSY を H にしている時間 TB は最小で150μs, 最大で (印字+復帰+改行) 時間と示されています。長くとも 1 回のフォーム・フィードの時間 (約13秒)以上BUSY が Hのときはエラーが発生したとみなし,エラー処理へ飛ばすのが 適切と思われます。

ちなみに、セントロニクスのハンドシェイク方式でデータを送るタイミングは、①BUSY が L に落ちた時点、②ACKNLG が L に落ちた時点の 2 通りの方法で知ることができますが、その両方を検知する必要はありません。

X1ではBUSYによってタイミングを取っています。

8-2-1 ハンドシェイクの実際

X1ではプリンタ用に次のI/Oポー	ートを使用しています。
-------------------	-------------

I/O アドレス	内容
1A00H ビット0~ビット7	出力データ
1 A01H ビット3	BUSY
1 A02H ビット7	STROBE

よって、実際のプログラムでは**リスト8-1**のように行います。 これは PRNOUT という名前のサブルーチン形式にしてありま す。

先に説明したように、約13秒以上 BUSY 信号が返ってこないときはエラーとみなし、キャリーを 1 にして復帰します。正常復帰は CY=0 です。

さて、プリンタの電源が入っていないときにアクセスを行ってしまい、途中であわててプリンタの電源を入れた場合はどうなるでしょうか? 電源が OFF ならば BUSY 信号もLであり、X1 は出力データを1バイト送ってしまいます。そのため、途中で電源を入れても最初の1文字は失なわれてしまい、印字されません。それに気づかずに長いプログラムを最後まで印字したが、最初の1文字が出なかったために打ち直し、ということが起きてしまいます。

このような失敗をふせぐためには、1行の先頭に00Hというコードを挿入しておきます。たったこれだけでもかなり使い勝手が良くなります。

11 - 1	0.1	1					
リスト	8 1						No. I
1:			;				
2:			;	PRINTER	ACCESS		
3:			;			LIST 8-1	
4:	A000			ORG	0A000H		
5:	A000	060B		LD	B,11	String Length	
6:		2111AØ		LD		String Top Adrs	
7:	A005		LOOP:	PUSH	BC	, our my rop mars	
8:	A006		LOOI •	LD	A. (HL)		
9:	A007			INC	HL		
10:		CD1EA0		CALL	PRNOUT	;1Byte Print Out	
11:	AØØB			POP	BC	A = DATA	
12:		38ØE		JR	C, ERROR	;CY = 1 THEN Error	-
13:		10F5		DJNZ	LOOP	, CI - I THEN EITOF	
14:	A010			RET	LOOF		
	AUIU	C9		REI			
15:	AG 1 1	99		DEED	99		
16:	AØ11		CTDINC	DEFB	00		
17:		48656C6C	SIRING:		'Hello X1'		
18:	AØ1B	ЮA		DEFB	ØAH		
19:			EDDOD.	NOD			
20:	AØ1C		ERROR:	NOP		Error Problem	
21:	AØ1D	C9		RET			
22:			;				
23:		F5	PRNOUT:		AF		
24:		010000		LD	BC,0	;Loop Counter	
25:		160B		LD	D,11	;Loop Counter	
26:	AØ24		BUSY:	PUSH	BC		
27:		01011A		LD	BC,1A01H	;8255 Port B	
28:	AØ28	ED78		IN	A, (C)		
29:	AØ2A			POP	BC		
30:	AØ2B			BIT	3,A	;Bit 3 = Busy	
31:	AØ2D	280B		JR	Z, PRN		
32:	AØ2F	05		DEC	В		
33:	AØ30	20F2		JR	NZ, BUSY		
34:	A032	0D		DEC	C		
35:	AØ33	20EF		JR	NZ, BUSY		
36:	AØ35			DEC	D		
37:	AØ36			JR	NZ, BUSY		
38:		1815		JR	ERR		
39:					V 33300000000		
40:	AØ3A	01001A	PRN:	LD	BC, 1A00H	:8255 Port A	
41:	AØ3D			POP	AF		
42:		ED79		OUT	(C).A	;Data Out	
43:	.1000	20.0				,	
44:	ΔαΔα	01021A		LD	BC,1AØ2H	:8255 Port C	
45:	A043			IN	A, (C)	,0200 1010 0	
46:		CBBF		RES	7,A	;STROBE/ = 0	
47:	A047			OUT	(C),A	101KODE/ - 0	
48:	A047			SET	7,A	;STROBE/ = 1	
49:	A049			OUT	(C),A	101KODE/ = 1	
50:	A04D			OR	A A	;CY = 0	
50.	H04D	D7		UK	н	, C1 - D	

No. 2

		RET	A04E C9	51:
	22.000	200	SERVICE SALES	52:
	AF	RR: POP	A04F F1	53:
;CY = 1		SCF	A050 37	54:
; 'Device Off Line		RET	AØ51 C9	55:
				56:
		END	AØ52	57:

8-3 コントロール・コード体系

プリンタに送る印字データは通常は ASCII コードです。しかし、印字データだけではプリンタの持っている各種の機能を使いきることができません。そこで、印字データの他に動作を行わせるコードが決められており、それをコントロール・コードと呼びます。

また、印字・改行といった基本動作より高度なことを行わせるには、ESC(1BHまたは27)につづく数バイトをコントロール・コードとして使用するのが一般的です。

基本的な動作(印字・改行等)はどのプリンタもほとんど統一されていますが、グラフィックの印字など高度な機能に関しては各社まちまちであるのが現状です。エプソンよりコントロール・コード体系の世界統一規格(ESC/P)が提案されているので、今後の動行に注目したいところです。

以下では、CZ-800Pのコントロール・コードを説明します。

8-3-1 1バイト・コード

- ◆CR (0DH) キャリッジ・リターンCR のみ受信………何も動作しない。データ+ CR 受信………データを印字(改行はしない)。
- LF (0AH) ライン・フィードLF のみ受信…………1 行改行。データ+ LF 受信………データを印字後、改行。
- **FF** (0CH) ホーム・フィード プリント・バッファ内のデータを印字後,次のフォーマットの先頭まで用紙を送る。
- CAN (18H) キャンセル プリント・バッファ内のデータをクリアする。ただし、フ ァンクション・コードは実行されるが、拡大文字状態は解除

される。

◆DC1 (11H)プリンタを SELECT (受信可能状態) にする (初期状態)。

● DC3 (13H)

プリンタをローカル(受信不可能状態)にする。以後は DC 1 以外は受けつけない。

8-3-2 フィード,スキップ関係

- ESC +6 (1 BH+36H)1/6インチの改行ピッチを指定する(初期状態)。
- ESC +8 (1 BH +38H)1/8インチの改行ピッチを指定する。
- ●ESC +%+9+n(1 BH +25H +39H + n) n/144インチの改行ピッチを指定する。nが0のときは無視 される。
- ESC + VT + n_1 + n_2 (1 BH + 0 BH + n_1 + n_2) n_1 , n_2 により定められた行数だけ紙送りを行う。行数は n_1 × 10 + n_2 行となる。
- ESC + F + n₁ + n₂ (1 BH + 46H + n₁ + n₂) ページ長を設定する。n₁, n₂ は10進数で, (n₁ × 10 + n₂)÷ 2 インチに設定される。
- ESC +5 (1 BH + 35H)
 現在のヘッドの位置がページの先頭になるようセットする。
- DC4+ {0またはn···} +?(14H+ {30Hまたはn···} + 3FH) 垂直タブ位置を設定する。タブ位置でない行には0を置き、 タブ位置に設定したい行にnを置く。nは1~14までで、チャンネル No. を表す。

チャンネル No. は下記の値で指定する。

 \bullet VT + n (0 BH + n)

垂直タブを実行する。n はチャンネル No.。

8-3-3 印字サイズ,印字数

- ESC + R (1 BH + 52H)10 CPI 文字 (普通文字) を指定する (初期状態)。
- ESC + E (1 BH + 45H)12 CPI 文字(縮小文字)を指定する。
- ESC +U (1 BH + 55H)横方向の2倍拡大文字を指定する。

10 CPI ベースの場合は 5 CPI 文字になり、12 CPI ベース の場合は 6 CPI 文字になる。行の印字途中でも文字単位で切換可能。

 \bullet ESC + A (1BH + 41H)

1行の印字数をロング・ラインに切り換える (初期状態)。 1行の印字数は次のように文字サイズによって異なる。

文字サイズ	5 CPI	6 CPI	10CPI	12CPI
1 行の印字数	40字	48字	80字	96字

 \bullet ESC + B (1BH + 42H)

1行の印字数をショート・ラインに切換える。

文字サイズ	5 CPI	6 CPI	10CPI	12CPI
1 行の印字数	32字	38字	64字	76字

8-3-4 グラフィックの印字

● ESC+%+2+ n_1 + n_2 (1BH+25H+32H+ n_1 + n_2) グラフィック印字のデータ数を指定し、印字を開始する。 n_1 , n_2 は16進で、データ数を示す。 n_1 の上位4ビットは常に0 とみなされるので1行に印字できるデータの数は1024個。



指定されたデータ数だけグラフィック印字を行った後は通 常の印字に戻る。1行中にキャラクタとグラフィックの混在 が可能。

8-4 ハード・コピー

HuBASIC には HCOPY という強力なハード・コピー命 令が含まれていますが、これでハード・コピーを行うと画面 の1ドットがプリンタでは4ドットに相当しているため大き な文字になってしまい、スピードも遅くなります。


ここでは、2種類のハード・コピープログラムを紹介します。

8-4-1 キャラクタと PCG

リスト8-2がPCGを含めた文字のハード・コピープログラムです。プログラムを短くするためにIOCSを利用しています。また、PCG RAM から PCG フォント・データを読み取って、ワーク・エリアで R・G・B の各データの OR をとっている点にも注目してください。さらにグラフィックも合成したい場合はキャラクタもフォント・データとして読み出しておくことが必要となります。このプログラムではハード・コピーのスピードを速くするためにキャラクタをグラフィック印字することは行っていません。

文字はそのまま ASCII コードで送り、印字することができますが、PCG の文字はデータを1度変更してからグラフィック印字を行わなければなりません。

図8 4 PCGデータ変換例



リス	►8-2				No. I
					7,00.
1:		;	HCOPY	Character & PCG	
3:		÷	neor r	character wites	LIST 8-2
4:		;			
5:		; E			
6:	0033 =	CGREAD	EQU	0033H	Read CG ROM/RAM
7:	004A =	BRKCHK	EQU	004AH	Break Check
8:	12D5 =	CR1LPL ACCLPL	EQU EQU	1 2D5H 1 2DCH	Printer Out
9:	12DC =	ACCEPE	E&O	120011	HITTHEE OUT
11:		; W	ork		
12:	0007 =	WIDTHO	EQU	0007H	
13:	00E9 =	INIADR	EQU	00E9H	:VRAM Offset
14:		;			
15:	C000	-	ORG	0C000H	
16:	COOR OAFDOO	;	LD	A (INTADD)	;Offset Read
17:	C000 3AE900 C003 67		LD LD	A,(INIADR) H,A	, off set Read
19:	C004 2E00		LD	L,0	
20:	C006 E5		PUSH	HL	
21:	C007 010030		LD	BC,3000H	
22:	C00A 09		ADD	HL,BC	
23:	COOB EB		EX	DE,HL	;DE = Text Top Adrs
24:	COOC E1		POP LD	HL B,20H	
25: 26:	C00D 0620 C00F 09		ADD	HL,BC	;HL = Attribute Top Adrs
27:	C010 CDD512		CALL	CR1LPL	The meet route for mars
28:	C013 0E19		LD	C, 25	;Line Count Set
29:	C015 3A0700	LOOPY:	LD	A, (WIDTH0)	;Column Count Set
30:	CØ18 47		LD	B,A	
31:	C019 C5	LOOPX:	PUSH	BC	
32:	C01A 44		LD	B,H	
33:	C01B 4D C01C ED78		LD IN	C,L A,(C)	
35:	C01E CB6F		BIT	5,A	;Bit 5 = 1 Then PCG RAM
36:	C020 201A		JR	NZ,PCG	
37:	CØ22 42		LD	B,D	
38:	C023 4B		LD	C,E	
39:	C024 ED78		IN	A, (C)	;A = ASCII
40:	C026 C1	PCGRET:		BC	
41:	C027 13 C028 23		I NC I NC	DE HL	
43:	CØ29 CDDC12		CALL	ACCLPL	;Printer Out
44:	C02C CD4A00		CALL	BRKCHK	
45:	C02F CAD512		JP	Z,CR1LPL	Break Key In
46:	C032 10E5		DJNZ	LOOPX	
47:	C034 CDD512		CALL	CR1LPL	
48:	CØ37 ØD		DEC	C NZ,LOOPY	
49:	C038 C215C0 C03B C9		JP RET	NZ, LUUF I	
51:	CBOD CO	;	KLI		
52:	CØ3C D5	PCG:	PUSH	DE	:PCG Print Out
53:	C03D E5		PUSH	HL	
54:	CØ3E 42		LD	B,D	
55:	CØ3F 4B		LD	C,E	
56:	C040 ED78		IN	A, (C)	; A = ASCII
57: 58:	C042 21B6C0 C045 0608		LD LD	HL, WORK B, 8	
59:	C047 3600	LP:	LD	(HL),0	;Work Clear
	2011 3000				

```
60:
       CØ49 23
                                INC
                                         HL
       C04A 10FB
                                DJNZ
                                         LP
61:
       CØ4C 1E15
                                         E,15H
                                                            ;PCG Blue I/O Adrs
 62:
                                LD
63:
       C04E CD8BC0
                                CALL.
                                         CGRD
                                                            :Blue
                                                            ; Red
 64:
       CØ51 CD8BCØ
                                CALL
                                         CGRD
                                         CGRD
                                                            :Green
65:
       CØ54 CD8BCØ
                                CALL
 66:
67:
       CØ57 1608
                                LD
                                         D.08H
                                LD
                                         HL, PCGDAT
 68:
       CØ59 21AECØ
                                         BC, WORK
                                                           ;Convert 8Byte Data
69:
       CØ5C Ø1B6CØ
                       L00P1:
                                LD
       CØ5F 1EØ8
                                LD
                                         E,08H
 70:
       C061 3600
                                LD
                                         (HL), \emptyset
71:
                                         A, (BC)
       CØ63 ØA
                       LOOP2:
                                LD
                                                            :1Byte Convert
 72:
73:
       CØ64 F5
                                PUSH
                                         AF
       CØ65 E68Ø
                                AND
                                         80H
 74:
       C067 B6
                                OR
                                         (HL)
75:
                                RLCA
76:
       CØ68 Ø7
77:
       CØ69 77
                                LD
                                         (HL),A
       CØ6A F1
                                POP
                                         AF
 78:
79:
       CØ6B Ø7
                                RLCA
 80:
       CØ6C Ø2
                                LD
                                         (BC),A
81:
       CØ6D Ø3
                                INC
                                         BC
 82:
       C06E 1D
                                DEC
                                         E
       C06F C263C0
                                JP
                                         NZ,LOOP2
83:
 84:
       CØ72 23
                                INC
                                         HL
       CØ73 15
85:
                                DEC
                                         D
       C074 C25CC0
                                JP.
                                         NZ,LOOP1
 86:
87:
       C077 21A9C0
                                LD
                                         HL, PCGDAT-5
                                                            ;Set Print Data Top
 88:
       C07A 060C
                                LD
                                         B,12
                                                            ;Data Length - 1
89:
       C07C 7E
                       L00P3:
                                LD
 90:
                                         A, (HL)
                                         ACCLPL
91:
       C07D CDDC12
                                CALL
                                                            :Printer Out
 92:
       CØ8Ø 23
                                INC
                                         HL
       CØ81 Ø5
                                DEC
93:
                                         В
                                JP
                                         NZ,LOOP3
 94:
       C082 C27CC0
                                                            ;Last Data
95:
       CØ85 7E
                                LD
                                         A, (HL)
                                POP
 96:
       CØ86 E1
                                         HL
97:
       CØ87 D1
                                POP
                                         DE
 98:
 99:
       CØ88 C326CØ
                                JP
                                         PCGRET
                                                            :Return
100:
101:
       CØ8B F5
                        CGRD:
                                PUSH
                                         AF
                                                            ;PCG Data Read
        CØ8C D5
                                PUSH
102:
                                         DE
        CØ8D 21AECØ
103:
                                LD
                                         HL, PCGDAT
                                LD
104:
        CØ9Ø 57
                                          D,A
105:
        C091 CD3300
                                CALL
                                         CGREAD
                                                            :CG Data Read
106:
        CØ94 D1
                                 POP
                                         DE
107:
        C095 1C
                                 INC
                                         E
108:
        CØ96 21B6CØ
                        DATAOR: LD
                                         HL. WORK
                                                            OR WORK , PCGDAT
109:
        C099 01AEC0
                                LD
                                         BC, PCGDAT
110:
        C09C 1608
                                LD
                                         D.8
111:
        C09E 0A
                       L00P4:
                                LD
                                         A. (BC)
112:
        CØ9F B6
                                OR
                                         (HL)
       CØAØ 77
                                LD
113:
                                         (HL),A
114:
        CØA1 23
                                INC
                                         HL
                                         BC
115:
       CØA2 Ø3
                                INC
                                DEC
                                         D
116:
        CØA3 15
       CØA4 C29ECØ
117:
                                JP
                                         NZ,LOOP4
       CØA7 F1
                                POP
118:
                                         AF
```

```
No. 3
       COAS C9
                                 RET
119:
120:
121:
122:
        CØA9 1B253200
                                 DEFB
                                          1BH, 25H, 32H, 00H, 08H
123:
       CØAE.
                       PCGDAT: DEFS
124:
        CØB6
                       WORK:
                                 DEFS
                                          8
125:
126:
        CØBE
                                 END
```

8-4-2 グラフィック

リスト8-3が GRAM 1 (Blue) のハード・コピーを行うプログラムです。GRAM の先頭よりラスタ順に 8 バイトづつワーク・エリアに取り出して、変換した後にグラフィック印字を行っています。

リス	F 8−3				No. I
1:		;			
2:		;	HCOPY	Graphic	
3:		;			LIST 8-3
4:		;		•	
5:		; E	intry -	-	
6:	004A =	BRKCHK	EQU	004AH	;Break Check
7:	12D5 =	CR1LPL	EQU	12D5H	-
8:	12DC =	ACCLPL	EQU	12DCH	;Printer Out
9:		;			
10:			ork		
11:	0007 =	WIDTHØ	EQU	0007H	
12:	00E9 =	INIADR	EQU	00E9H	;Offset
13:		;			
14:	C000		ORG	0C000H	
15:		;			
16:	C000 3AE900		LD	A, (INIADR)	Offset Read
17:	C003 67		LD	H,A	
18:	C004 2E00		LD	L,0	
19:	C006 010040		LD	BC,4000H	
20:	C009 09		ADD	HL,BC	
21:	C00A 44		LD	В,Н	;BC = Graphic Top Adrs
22:	C00B 4D		LD	C,L	
23:	C00C CDD512		CALL	CRILPL	
24:	C00F 1619		LD	D,25	;Line Count Set
25:	C011 3A0700	LOOPY:	LD	A, (WIDTHØ)	;Column Count Set
26:	C014 5F		LD	E,A	
27:	C015 6F		LD	L,A	
28:	C016 2600		LD	Н,0	
29:	CØ18 29		ADD	HL,HL	
30:	CØ19 29		ADD	HL,HL	
31:	C01A 29		ADD	HL,HL	
32:	C01B 7C		LD	A,H	

					No. 2
33:	C01C 32A2C0		LD	(LENGTH) A	;Bit Length Set
34:	CØ1F 7D		LD	A,L	ADI C Bellyth Bet
35:	C020 32A3C0		LD	(LENGTH+1),A	
36:	CØ23 C5		PUSH	BC	Designation Color Oct
37:	C024 219BC0		LD		Printer Code Out
38:	C027 0609		LD	B.9	
39:	CØ29 7E	LOOP1:		A,(HL)	
40:	CØ2A CDDC12		CALL	ACCLPL	
41:	CØ2D 23		INC	HL	
42:	CØ2E 10F9		DJNZ	LOOP1	
43:	C030 C1		POP	BC	
44:		;			
45:	CØ31 C5	LOOPX:	PUSH	BC	
46:	CØ32 D5		PUSH	DE	
47:	CØ33 1EØ8		LD	E,8	
48:	CØ35 2193CØ		LD	HL, WORK	
49:		;			
50:	CØ38 ED78	L00P2:	IN	A, (C)	
51:	C03A 77		LD		GRAM Data Set
52:	CØ3B 23		INC	HL	
53:	C03C 78		LD	A,B	
54:	CØ3D C6Ø8		ADD	A.08H	
55:	CØ3F 47		LD	B,A	
56:	C040 1D		DEC	E	
57:	C040 1D C041 C238C0		JP	NZ,LOOP2	
58:	C041 C230C0	;	OI.	NZ, LOUI Z	
	COAA GEGO	•	LD	C,8	
	C044 0E08 C046 110080	L00P3:		DE,8000H	;Convert 8Byte Data
60:	C049 2193C0	LUUF3.	LD	HL, WORK	Convert Object Data
61:	C049 2193C0		LD	B,8	
62:	C04C 0608	1 00D4+		A, (HL)	· 1 Put a Convert
63:	C04E 7E	LOOP4:			;1Byte Convert
64:	C04F F5		PUSH	AF	
65:	CØ5Ø A2		AND	D	
66:	CØ51 B3		OR	Е	
67:	C052 07		RLCA		
68:	CØ53 5F		LD	E,A	
69:	C054 F1		POP	AF	
70:	C055 07		RLCA		
71:	CØ56 77		LD	(HL),A	
72:	C057 23 C058 10F4		INC	HL	
73:	CØ58 10F4		DJNZ	L00P4	
74:	CØ5A 7B		LD	A,E	
75:	CØ5B CDDC12		CALL		Printer Out Bit Data;
76:	C05E 0D		DEC	C	
77:	CØ5F C246CØ		JP	NZ,LOOP3	
78:		;			
79:	CØ62 D1		POP	DE	
80:	CØ63 C1		POP	BC	
81:	C064 CD4A00		CALL	BRKCHK	;Break Check
82:	CØ67 28ØD		JR	Z,BRK	
83:	CØ69 Ø3		INC	BC	
84:	CØ6A 1D		DEC	E	
85:	C06B C231C0		JP	NZ, LOOPX	
86:		;			
87:	C06E CDD512	14%	CALL	CR1LPL	On Other Line
88:	C071 15		DEC	D	s respect of the desired and the second
89:	C072 C211C0		JP	NZ,LOOPY	
90:	C075 C9		RET	,	Return
91:	0010 00	;			
L					

No 3


		-				
92:	C076	AF	BRK:	XOR	Α	;Break Plobrem
93:	CØ77	D5	L00P5:	PUSH	DE	
94:	CØ78	CDDC12		CALL	ACCLPL	;Lest Bit
95:	CØ7B	D1		POP	DE	
96:	CØ7C	1D		DEC	E	
97:	CØ7D	20F8		JR	NZ,LOOP5	
98:	CØ7F	3A0700		LD	A, (WIDTHØ)	
99:	CØ82	5F		LD	E,A	
100:	CØ83	15		DEC	D	
101:	CØ84	20F0		JR	NZ, BRK	
102:	CØ86	CDD512		CALL	CR1LPL	
103:	CØ89	3E1B		LD	A.1BH	;Nonal Feed 1/6Inch
104:	CØ8B	CDDC12		CALL	ACCLPL	
105:	C08E	3E36		LD	A,36H	
106:	CØ90	C3DC12		JP	ACCLPL	:Break Return
107:			;			
108:	CØ93		WORK:	DEFS	8	
109:	C09B	1B2539ØE	CODE:	DEFB	1BH, 25H, 39H, ØEH	:Feed Inch = 14/144
110:	CØ9F	1B2532		DEFB		:Printer Bit Image Code
111:	CØA2	0000	LENGTH:	DEFB	00,00	;Bit length
112:			;			
113:	CØA4			END		

320×200ドット表示モードでは縦横比が画面とプリンタとでほぼ同じになります (サークルを描くと良くわかります)。 GRAM 2,3と重ねてコピーを取りたい場合は,ワーク・エリア上で各データの OR をとると良いでしょう。

8-5 漢字のプリント・アウト

漢字 ROM より読み出されたフォント・データは 16×16 ドット (32バイト) です。よって、プリンタではダブル・ストロークではじめて1行印字されます。

図8 5 漢字ROM フォント・データ格納順序



また、漢字データの格納順は図8-5に示すとおりで、これを プリンタ用のデータに変換しなければなりません。リスト8-4 が漢字印字プログラムです。

リスト	8-4				No.
1:		;			
2:		;	KANJI	Print Out	
3:		:			LIST 8-4
4:		:			
5:		; F	entry -	-	
6:	004A =	BRKCHK	EQU	004AH	Break Check
7:	12D5 =	CR1LPL	EQU	12D5H	
8:	12DC =	ACCLPL	EQU	1 2DCH	Printer Out
9:		:	LQU	. 25 0.1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10:	C000		ORG	0C000H	
11:	0000	:	01.0	0000011	
12:	C000 216DC0	•	LD	HL, KDATA	;HL = String Top
13:	C003 E5		PUSH	HL	THE SCITTISTOP
14:	C004 110800		LD	DE,0008H	
15:	C007 19		ADD	HL, DE	
16:	C008 EB		EX	DE, HL	;DE = String Top + 8
17:	C009 E1		POP	HL	,DE - Stilling TOP + 0
18:	C00A 0E02		LD	C.2	
19:	C00C 3E02	LOOP1:	LD	A,2	;A = String Length
20:	C00E 87	LOOI I.	ADD	A,A	, a - Sti ilig Edigtii

No. 2

```
21:
      COOF 47
                              LD
                                       B.A
22:
      CØ10 C5
                              PUSH
                                       BC
23:
      CØ11 E5
                              PUSH
                                       HL.
24:
      CØ12 2600
                              I.D
                                       H.0
25:
      CØ14 68
                              LD
                                       L.B
26:
      CØ15 29
                              ADD
                                       HL, HL
27:
      CØ16 29
                              ADD
                                       HL.HL
      CØ17 29
28:
                              ADD
                                       HL, HL
      C018 7C
29:
                              LD
                                       A.H
30:
      CØ19 326BCØ
                              LD
                                       (LENGTH).A ;Bit Length Set
      CØ1C 7D
31:
                              LD
                                       A,L
32:
      CØ1D 326CCØ
                              L.D
                                       (LENGTH+1),A
      C020 2164C0
33:
                              LD
                                       HL, CODE
34:
      CØ23 Ø6Ø9
                              LD
                                       B.9
35:
      CØ25 7E
                     LOOP2: LD
                                       A, (HL)
36:
      C026 CDDC12
                              CALL
                                       ACCLPL
37:
      CØ29 23
                              INC
                                       HL
38:
      CØ2A 10F9
                              DJNZ
                                       LOOP2
39:
      CØ2C E1
                              POP
                                       HL.
40:
      CØ2D C1
                              POP
                                       BC
41:
      CØ2E C5
                     L00P3:
                              PUSH
                                       BC
      CØ2F D5
42:
                              PUSH
                                       DE
      CØ3Ø E5
43:
                              PUSH
                                       HI.
44:
      CØ31 ØEØ8
                              LD
                                       C,8
45:
      CØ33 110080
                     LOOP4:
                              L.D
                                       DE,8000H
                                                       :Convert 8Byte Data
46:
      C036 0608
                              LD
                                       B.8
47:
      CØ38 E1
                              POP
                                       HL.
48:
      CØ39 E5
                              PUSH
                                       HI.
49:
      CØ3A 7E
                     L00P5:
                              LD
                                       A, (HL)
                                                       :1Byte Convert
50:
      CØ3B F5
                              PUSH
                                       AF
51:
      CØ3C A2
                              AND
                                       D
52:
      CØ3D B3
                              OR
                                       E
53:
      C03E 07
                              RLCA
54:
      CØ3F 5F
                                       E,A
                              I.D
                              POP
55:
      CØ40 F1
                                       AF
      CØ41 Ø7
56:
                              RLCA
57:
      CØ42 77
                              LD
                                       (HL),A
58:
      CØ43 23
                              INC
                                       HL
59:
      C044 10F4
                              DJNZ.
                                       LOOP5
60:
      CØ46 7B
                              L.D
                                       A.E
      C047 CDDC12
61:
                              CALL
                                       ACCLPL
                                                       Printer Out Bit Data
62:
      CØ4A ØD
                              DEC
                                       C
63:
      CØ4B C233CØ
                              JP
                                       NZ,LOOP4
      CØ4E E1
                              POP
64:
                                       HL
      C04F 111000
65:
                              LD
                                       DE,0010H
      CØ52 19
                              ADD
66:
                                       HL, DE
                                                        :HL = HL + 16
67:
      CØ53 D1
                              POP
                                       DE
      CØ54 C1
                              POP
                                       BC
68:
      CØ55 10D7
69:
                              DJNZ
                                       LOOP3
      CØ57 CDD512
70:
                              CALL
                                       CRILPL
71:
      CØ5A CD4AØØ
                              CALL
                                       BRKCHK
                                                       Break Check
72:
      CØ5D C8
                              RET
                                       7.
73:
      CØ5E EB
                                       DE, HL
                              EX
74:
      CØ5F ØD
                              DEC
                                       C
                              JP
75:
      C060 C20CC0
                                       NZ,LOOP1
76:
      CØ63 C9
                              RET
                                                        :Return
77:
78:
      C064 1B253910 CODE:
                              DEFB
                                       1BH, 25H, 39H, 10H ; Feed Inch = 16/144
79:
      CØ68 1B2532
                              DEFB
                                       1BH, 25H, 32H
                                                        :Printer Bit Image Code
```

80:	CØ6B	0000	LENGTH:	DEFB	00,00	;Bit length
81:			;			
82:	CØ6D	007D4444	KDATA:	DEFB	00H,7DH,44H,44H	;KANJI 'SHYO' Data
83:	CØ71	44447C45		DEFB	44H, 44H, 7CH, 45H	
84:	CØ75	4444444		DEFB	44H,44H,44H,44H	
85:	C079	7C404000		DEFB	7CH, 40H, 40H, 00H	
86:	CØ7D	00FE2222		DEFB	00H, 0FEH, 22H, 22H	ł
87:	CØ81	4242820C		DEFE	42H, 42H, 82H, 0CH	
88:	CØ85	00FE8282		DEFB	00H, 0FEH, 82H, 82H	I
89:		8282FE82		DEFB	82H,82H,0FEH,82H	ĺ
90:			:			
91:	CØ8D	03700808		DEFB	03H,7CH,08H,08H	;KANJI 'WA' Data
92:	CØ91	Ø87FØ818		DEFB	08H,7FH,08H,18H	
93:		1C2A2A48		DEFB	1CH, 2AH, 2AH, 48H	
94:		08080808		DEFB	08H,08H,08H,08H	
95:		0000007E		DEFB	00H,00H,00H.7EH	
96:		42424242		DEFB	42H, 42H, 42H, 42H	
97:		42424242		DEFB	42H, 42H, 42H, 42H	
98:		427E4200		DEFB	42H, 7EH, 42H, 00H	
99:	CHU	42104200		DLID	7211, 1211, 7211,0011	
	COAD		•	END		
100:	CØAD			END		

漢字 ROM からの読み出しは省略しています。すでにワーク・エリアに漢字データが1行分セットされているものとします。ここでは例として『昭和』の2文字分のデータを使用しています。

このプログラムではワーク・エリアにセットされた漢字ROM と同じフォーマットのデータを破壊せずに1行分印字してい ます。

ただし、**リスト8-4**での印字は**図8-6**の通り、かなり大きな字体になってしまいます。

プリンタのフィード量調節と縮小文字機能を使って,通常の印字と同じぐらいの大きさで漢字を打たせることができます。そのためのプログラムが、リスト8-5です。

図8-6 リスト8-4の漢字印字例(原寸)

昭和

リス	► 8 - 5 ·				No. 1
1:		;			
2:		;	KANJI	Print Out 2	
3:		;			LIST 8-5
4:		;			
5:		; E	Entry -	-	
6:	004A =	BRKCHK	EQU	004AH	;Break Check
7:	12D5 =	CR1LPL	EQU	12D5H	
8:	12DC =	ACCLPL	EQU	12DCH	;Printer Out
9:		;			SAL AVAINGMENT PROJECTS OF SECOND
10:	C000		ORG	0C000H	
11:		;			
12:	C000 219BC0		LD	HL, KDATA	;HL = String Top
13:	C003 3E02		LD	A, 2	;A = String Length
14:	C005 CD0EC0		CALL	KANJI	
15:	C008 2803		JR	Z.BRK	;ZF =1 Then Break
16:	C00A CD0EC0		CALL	KANJI	9
17:	CØØD C9	BRK:	RET		
18:	2002	;			
19:	CØØE F5	KANJI:	PUSH	AF	
20:	COOF E5		PUSH	HL	
21:	CØ10 87		ADD	A,A	
22:	C011 CA84C0		JP	Z,EXT	
23:		;		222	
24:	C014 E5		PUSH	HL	
25:	CØ15 3243CØ		LD	(COUNT+1),A	
26:	CØ18 2600		LD	Н,0	
27:	C01A 6F		LD	L,A	
28:	CØ1B 29		ADD	HL,HL	
29:	C01C 29		ADD	HL,HL	
30:	CØ1D 29		ADD	HL, HL	
31:	COIE 7C		LD	A,H	-D. I. J. G. I
33:	C01F 3299C0 C022 7D		LD	(LENGTH),A	;Bit Length Set
34:	C023 329AC0		LD LD	A,L (LENGTH+1),A	
35:	CØ25 529ACØ		POP	HL	
36:	C020 E1	;	FUF	nL	
37:	C027 1190C0	•	LD	DE ECCE	10/144 Food 9 Flide Cine
38:	C027 1130C0	•	LD	DE, ESCF	;2/144 Feed & Elite Size
39:	CØ2A Ø6Ø6	,	LD	B,6	
40:	CØ2C 1A	LOOP1:	LD	A, (DE)	
41:	CØ2D CDDC12	LOOI 1.	CALL	ACCLPL.	
42:	CØ3Ø 13		INC	DE	
43:	CØ31 10F9		DJNZ	LOOP1	
44:		;		(m)(D)(D), (D)	;
45:	C033 0602	- 5	LD	B,2	
46:	CØ35 C5	L00P2:	PUSH	BC	
47:		;			
48:	CØ36 1196CØ	0	LD	DE, ESCG	;Bit Image Mode
49:	CØ39 Ø6Ø5		LD	B,5	resource of the authorities and all the second of the seco
50:	CØ3B 1A	LOOP:	LD	A, (DE)	
51:	CØ3C CDDC12		CALL	ACCLPL	
52:	CØ3F 13		INC	DE	
53:	C040 10F9		DJNZ	LOOP	
54:		;			
55:	C042 0600	COUNT:	LD	B, Ø	
56:	C044 C5	L00P3:	PUSH	BC	;
57:	CØ45 E5		PUSH	HL	
58:	C046 0E08		LD	C,8	
59:	C048 110080	LOOP4:	LD	DE,8000H	;Convert 8byte Data

```
60:
       CØ4B Ø6Ø8
                                LD
                                         B.8
       CØ4D E1
                                POP
                                         HL
 61:
       CØ4E E5
                                PUSH
                                         HL
 62:
                       L00P5:
 63:
       CØ4F 7E
                                LD
                                         A, (HL)
                                                            ; 1Byte Convert
       CØ5Ø F5
                                PUSH
                                         AF
 64:
 65:
        CØ51 A2
                                AND
                                         D
 66:
       CØ52 B3
                                OR
                                         E
 67:
        CØ53 Ø7
                                RLCA
 68:
       CØ54 5F
                                LD
                                         E.A
 69:
        CØ55 F1
                                POP
                                         AF
 70:
       CØ56 Ø7
                                RLCA
 71:
        CØ57 77
                                LD
                                         (HL),A
 72:
       CØ58 23
                                INC
                                         HI.
       CØ59 23
 73:
                                INC
                                         HL.
                                         L00P5
 74:
       C05A 10F3
                                DJNZ
 75:
        CØ5C 7B
                                LD
                                         A,E
       CØ5D CDDC12
                                CALL
                                         ACCLPL
                                                            Printer Out Bit Data
 76:
 77:
        CØ60 ØD
                                DEC
 78:
       CØ61 C248CØ
                                JP
                                         NZ,LOOP4
 79:
        CØ64 E1
                                POP
                                         HL
 80:
       C065 111000
                                LD
                                         DE,0010H
 81:
        CØ68 19
                                ADD
                                         HL, DE
                                                            ;HL = HL + 16
 82:
       CØ69 C1
                                POP
                                         BC
        CØ6A 1ØD8
                                DJNZ
                                         LOOP3
 83:
 84:
                                                            :----
       C06C CDD512
                                CALL
                                         CR1LPL
 85:
 86:
       CØ6F C1
                                POP
                                         BC
 87:
       CØ7Ø E1
                                POP
                                         HL
                                PUSH
 88:
       C071 E5
                                         HL.
 89:
        CØ72 23
                                INC
                                         HL
 90:
       C073 10C0
                                DJNZ
                                         LOOP2
 91:
                                LD
 92:
       CØ75 118CCØ
                                         DE, ESCN
                                                            ;Normal Feed & Size
 93:
       C078 0604
                                LD
                                         B.4
 94:
       CØ7A 1A
                       LOOP6:
                                L.D
                                         A. (DE)
                                CALL
 95:
       C07B CDDC12
                                         ACCLPL.
 96:
                                INC
       CØ7E 13
                                         DE
 97:
       C07F 10F9
                                DJNZ
                                         LOOP6
       CØ81 CDD512
 98:
                                CALL
                                         CR1LPL
 99:
100:
       CØ84 E1
                       EXT:
                                POP
                                         HL.
        CØ85 F1
                                POP
                                         AF
101:
        CØ86 57
102:
                                I.D
                                         D.A
103:
        C087 CD4A00
                                CALL
                                         BRKCHK
104:
        CØ8A 7A
                                LD
                                         A,D
105:
        CØ8B C9
                                RET
106:
107:
        CØ8C 1B361B52 ESCN:
                                DEFB
                                          1BH, 36H, 1BH, 52H; Normal
108:
        C090 1B253902 ESCF:
                                DEFB
                                          1BH, 25H, 39H, 02H ; Feed Inch = 2/144
        CØ94 1B45
                                          1BH, 45H
109:
                                 DEFB
                                                            ;Elite Size
110:
        CØ96 1B2532
                       ESCG:
                                DEFB
                                          1BH, 25H, 32H
                                                            Printer Bit Image Code
111:
        C099 0000
                       LENGTH: DEFB
                                         0.0
                                                            ;Bit Length
112:
113:
                                 DEFB
        C09B 007D4444 KDATA:
                                         00H,7DH,44H,44H ;KANJI 'SHYO' Data
114:
       CØ9F 44447C45
                                DEFB
                                         44H, 44H, 7CH, 45H
115:
                                 DEFB
                                          44H, 44H, 44H, 44H
        CØA3 4444444
116:
       C0A7 7C404000
                                DEFB
                                         7CH, 40H, 40H, 00H
117:
        COAB 00FE2222
                                DEFB
                                         00H, 0FEH, 22H, 22H
118:
       CØAF 4242820C
                                DEFB
                                         42H, 42H, 82H, 0CH
```

No. 3

119:	CØB3	00FE8282		DEFB	00H, 0FEH, 82H, 82H		
120:	CØB7	8282FE82		DEFB	82H,82H,0FEH,82H		
121:			;				· va
122:	CØBB	037C0808		DEFB	03H,7CH,08H,08H ;KANJI	.MA.	Data
123:	CØBF	087F0818		DEFB	08H,7FH,08H,18H		
124:	CØC3	1C2A2A48		DEFB	1CH, 2AH, 2AH, 48H		
125:	CØC7	08080808		DEFB	08H,08H,08H,08H		
126:	CØCB	0000007E		DEFB	00H,00H,00H,7EH		
127:	CØCF	42424242		DEFB	42H, 42H, 42H, 42H		
128:	CØD3	42424242		DEFB	42H, 42H, 42H, 42H		
129:	CØD7	427E4200		DEFB	42H,7EH,42H,00H		
130:			;				
131:	CØDB			END			

こちらは完全なサブルーチン形式になっており、HL レジスタに漢字データの先頭アドレスを、A レジスタに1行の字数を入れてコールします。この例では『昭和』という漢字を2行出力してみました(図8-7)。

図8 7 リスト8-5の漢字印字例(原寸)

昭和昭和

9 ピンのプリンタでもソフトウェアの工夫しだいで、これだけの印字品質で漢字印字が可能となります。



第 章 IPL ROM の解析・活用

9-1 IPL ROM 概要 9-2 IPL ROM の解析

IPL (Initial Program Loader) は、通常電源投入時に1度だけ実行されて、外部ファイル(テープやディスクなど)からシステム・プログラム(BASIC がその代表)を読み込み、制御をそれに移します。X1の IPL にはこの他にテレビタイマー用のプログラムも入っていますが、中には汎用的に使えるサブルーチンもあるので、ここではその解析と活用例について述べていきます。

9-1 IPL ROM 概要

IPL は電源投入時に実行され、外部ファイルからシステム・プログラムを読み込みます。ですから、システム・プログラムを自作しようと思った場合、IPL ROM の管理も重要になってきます。

また、X1の IPL ROM にはローダープログラムの他に簡単なテレビタイマーも含まれており、X1 得意のテレビ制御関係のプログラムをつくるときには十分に利用価値のあるものと思われます。その他、テープやディスクのアクセス、1文字キー入力、画面1文字出力、16進表示など有益なサブルーチンも含まれています。


9-1-1 IPL ROM の起動

IPL ROM はアドレスの 0000H~0FFFH に割り当てられていて、電源を入れた時点にアクセスされ、IPL プログラムが実行されます。そして、外部記憶装置からシステム・プログラムの読み込みが終了した時点で切り離され、システム・プログラムに実行が移されます。よって、BASIC などのシステムが読み込まれた後、IPL ROM はアドレスのどこにも存在しません。

ところで、システム・プログラムのほとんどはアドレスの 0000H から始っています。IPL ROM も同じアドレスを有し ていたのでは読み込んだプログラムをメモリに格納すること ができないはずです。

X1 ではこれを次のような方法で同一のアドレスへのシス

図9 1 IPL のアクセス



テム・プログラムの格納を可能にしています。

図9-1に示すように、メモリの READ 時には IPL ROM が アクセスされ、WRITE 時には RAM がアクセスされるわけ です。IPL ROM は読み出すことさえできれば、そのプログラムを実行できますし、ROM ですから当然書き込む必要などないのです。うまい方法を考えたものです。

IPL が起動すると8255, CRTC などの初期設定, スタック・ポインタ, 文字の色などの初期設定を行い, 次にキーが押されているかどうかを調べます。

このとき押されているキーによって外部デバイスが決まります (図9-2)。意味のないキーの場合は無視されます。

図9-2 外部デバイスの選択

入力キー	D	作
F	フロッピーディスクか	ぃらシステムをロード
R	外部 ROM	//
С	カセットテープ	//
Т	タイマーセットへジャ	ァンプする。
SHIFT + BREAK	IPL メニューへ戻る。	

キーが押されていなかった場合は、各外部デバイスから自動的に読み込みを開始します。このときの優先順位は、①フロッピーディスク、②外部 ROM、③カセットテープで、この順に接続されているかどうかをチェックしていき、つながっていた場合のみインフォメーション・ブロックを読み込みます。そして、マシン語のファイルのとき、いよいよプログラム本体を読み込みます。

インフォメーション・ブロックのフォーマットはどのデバイスでも共通であり、X1 であつかうファイル・インフォメーションは BASIC ファイルも含めて、すべて統一されています。図9-3にその詳しい構成を示します。

図9-3 ファイル・インフォメーション・ブロック

FF00	₹ — ド	→●ファイルの種類を表わす フロッピーディスクの場合
FF01	_	00は KILL されたファイル
FF02	_	FF は使用ディレクトリ・テーブルの終わり。 ビット 0 が 1 … Bin ファイル(マシン語で書かれたファイル)
FF03		ビットIがI… Bas ファイル(BASIC テキストで書かれた ファイル)
FF04		ビット2が1… Asc ファイル(ASCII セーブされたファイル)
FF05		ビット 4 が 1 … FILES で表示しない: 0 …表示する。 ビット 5 が 1 …リード・アフターライト ON: 0 … OFF
FF06		ビット 6 が 1 …書き込み禁止ファイル: 0 …書き込み OK
FF07	ファイル名	ビット3とビット7は予備 (注)カセット、ROM の 場合ビット0~2までフロッピー
FF08		ディスクと同じだが、ビット3~7は未使用。
FF09		
FF0A		
FF0B		
FF0C		●ファイル名(13文字)
FF0D		
FF0E		
FF0F	拡張子	●ユーザー指定拡張子エリア(3文字)
FFI0		
FFII	パスワード	● パスワード無指定の場合20H を入れる。
FF12	データ長 (L) —	♪ ●プログラムの長さをバイト数で示す。
FF13) — 9 Q (H)	ただし、マシン語ファイルのみ有効となる。
FF14	データ先頭 ^(L)	●ロード時のメイン・メモリ先頭アドレスが入る。ただし、
FF15	アドレス (H)	マシン語ファイルのみ有効。
FF16	実行 ^(L)	●ロードされたプログラムの実行開始番地をメイン・メモ
FF17	アドレス (H)	リ上のアドレスで指定。
FF18	(年)	
FF19	(月·曜日)	
FFIA	作成 (日)	
FFIB	(時)	●ファイルが作成された年,月,曜日,日付,時刻(時, 分)が入る。
FFIC	(分)	
FFID)		●外部デバイス上のどこのアドレスから,ファイル本体が
FFIE }	システム格納 ー アドレス	格納されているかを示す。カセットテープの場合常に00 が格納される。
FFIF		N HAMIS TO WO

9-1-2 IPL ROM へのアクセス

システムが起動した直後、IPL ROM は切り離されてしまいますので、IPL内のプログラムを活用しようとした場合、 再度 IPL ROM をつながなければなりません。

そのためのスイッチは、I/O アドレスの 1D ** H に割り 当てられています(下位アドレスは何でも良い)。

この I/O アドレスに何かを書き込む動作を行うと、IPL ROM がメイン・メモリ上の0000H~0FFFHにつながれます。

逆に IPL ROM を切り離すには I/O アドレスの 1E ** H に値を書き込む動作を行います。このプログラムは次のようになります。

● IPL ROM 接続

LD B, 1DH ………下位アドレスは何でもよい OUT (C), A…A レジスタの値も何でもかまわない

● IPL ROM 切り離し

LD B, 1EH OUT (C), A

また、Bレジスタを壊したくない場合は次の方法が使えます。

● IPL ROM 接続

LD A, 1DH OUT (00H), A…00Hの値は何でもよい

● IPL ROM 切り離し

LD A, 1EH OUT (00H), A

IPL が接続された後に、任意のエントリーアドレスへジャンプまたはコールすることで IPL のプログラムを活用できます。

9-2 IPL ROM の解析

. IOCS の解析は各書籍で取り上げられていますが、IPL についての解析はあまり見かけません。ここでは有益と思われるサブルーチンとその内容を説明します。これを機会に X1 唯一(ターボをのぞく)のプログラム ROM である IPL にも目を向けてみてください。

表9 1 IPL ROM エントリ表

アドレス	内 容
0000H	IPL コールド・スタート (JP 0006H)
0003H	TV タイマースタート (JP 0700H)
0006H	IPL コールド・スタート I ● 時間待ちループ
0015H	IPL コールド・スタート 2
0020 H	IPL リスタート ●画面クリア ●キーセンス ●ディスク・センス & ロード (CALL 010EH) ●ROM センス & ロード (CALL 01AIH)
0052H~ 0082H	テープ・センス & ロード ●テープのインフォメーション部を読んで、もしマシン語 ファイルであればロードし実行する。その他のファイル ならエラールーチンへジャンプ。
0066Н	リセット・ボタンが押されたとき, このアドレスより実行される。
0083H	IPL ROM からの飛び出し ●IPL ROM を切り離し、FFI6、17H に格納されているア ドレスにジャンプする。

アドレス	内 容
0094H~ 00BFH	ROM センス & ロード
00C5H~00EAH	テープからのロードが決定したときの処理 ●テープ・センス。もし,テープがセットされていない ときはメッセージを表示して待機。
00EBH	ファイルモード・エラー表示!(カセット停止)
00F0 H	ファイルモード・エラー表示 2
00F5 H	NOT READY エラー表示
00FAH	LOAD エラー表示
00FDH	エラーメッセージ表示 ● DE レジスタに文字列先頭アドレスを入れて,ここへジャンプする。表示後キーセンスへ移る。
010EH~013FH	キーセンス ●Fまたはハキー入力 (JP 017AH) ●R // ス // (JP 0094H) ●C // ゾ // (JP 0052H) ●T // カ // (JP 00C0H) ●SHIFT + BREAK (JP 00F5H)
0140 H	IPL ROM 切り離しと HL レジスタのアドレスへジャンプ
017AH	キー指定でのディスク・ロード ●ドライブ番号入力処理
01AIH	ディスク・センス & ロード ●ディレクトリのロードとチェック ●マシン語ファイルであればロードし実行
033BH~0346H	ディスク・エラー処理

表9-2 IPL ROM サブルーチン表


アドレス	内 容
0146H	ROM からのロード・サブルーチル ●ROM ボードからメイン・メモリにプログラムをロードする。 HL にロード先アドレス, BC に転送パイト数を入れてコー ルする。
0153H	ROM センス・サブルーチン ●ROM ボードがつながっていなければ、ゼロフラグがリセットされて返る。
016FH	" IPL is looking for a "表示サブルーチン ●DE にファイル・ネーム格納先頭アドレス

アドレス	内 容
01EDH	ディレクトリ・ロード・サブルーチン ●出力:キャリーフラグが 0 で OK , Iのときエラー
0202H	ディレクトリ・チェック・サブルーチン ●ファイルが機械語でかつ SYS ファイルであるかのチェック 入力:HL にインフォメーション先頭アドレス 出力:ゼロフラグ・セットのとき OK,リセットのときエラー
021AH	ディスクからのデータ・ロード・サブルーチン ●入力 HL にロード先アドレス DE にレコード番号 A にセクター番号
02BCH	ディスク・モータ停止サブルーチン
02D1H	ディスク・モータ起動サブルーチン
0318H	ディスク・シーク・サブルーチン
0347H	時間待ちサブルーチン ● 27、25μ秒+(A レジスター I)×4.5μ秒の遅延。ただし、A レジスタが 0 のときは256とみなす。 レジスタ:全レジスタ保存 入力:A レジスタにループ・カウンタ
0355H	 文字キー入力(カーソル点滅まち)サブルーチン●レジスタ:Aレジスタ以外保存出力:Aレジスタに入力キーのASCIIコード
038AH	 文字キー入力(リアルタイム)サブルーチン ●レジスタ:Aレジスタ以外保存 出力:Aレジスタおよび FF85Hに入力キーの ASCIIコード
03CBH	文字列表示サブルーチン
03D4H	" XX " と表示 ●レジスタ:A レジスタ以外保存
03D9H	 文字画面出力サブルーチン ●A レジスタの値を ASOII コードとみなして画面に出力。ただし 19H 以下はコントロール・コードとみなしてその処理を実行する。 レジスタ:全てのレジスタを保存入力:A レジスタに出力する ASOII コード

アドレス	内 容
03FBH	カーソル値・実アドレス変換(40字モード)サブルーチン ●メモリの FF80H・FF81H の内容を X 軸・Y 軸のカーソ ル・データとみなして実際の I/O アドレスを計算する。 レジスタ:HL , BC , DE レジスタ以外保存 出力:BC レジスタに実アドレス
0410H	コントロール・コードの実行 ●レジスタ:HL ,BC ,DE ,A レジスタ以外保存 入力:A レジスタにコントロール・コード
042BH	画面消去,カーソル Home セット ●レジスタ:HL ,BC ,DE ,A レジスタ以外保存
044DH	カーソル位置セット ●レジスタ:全レジスタ保存 入力:H に Y 座標 L に X 座標
0451H	CRTC データ設定サブルーチン ●0B3FH より14バイト分の CRTC データをセット,音楽を 停止させる。
047EH	サブ CPU 80C49 ヘキーベクタ値を送る
0523H	サブ CPU 80C49 からデータ受信 ●レジスタ:A レジスタ以外保存 出力:A レジスタに受信データ
052EH	サブ CPU 80C49 ヘデータを送信 ●レジスタ:全レジスタ保存 入力:A レジスタに送信データ
054FH	" IPL is loading "を表示して以下を実行する。
0555H	ファイルネームを表示 ●FF0IH からI3文字分のファイル・ネームを画面に表示 レジスタ:DE ,A レジスタ以外保存
0564H	テープよりデータ部をロード ●エラーのとき、エラーメッセージ表示ルーチンへジャンプ (JP 00F5H) レジスタ:D,A 以外保存 入力:HL レジスタにロード先アドレス BC レジスタに転送バイト数
0567H	テープよりインフォメーション部をロード ●エラーのとき,エラーメッセージ表示ルーチンへジャンプ (JP 00F5H)

アドレス	内 容
05F9H	テープのトップマークをさがす ●レジスタ:A レジスタ以外保存 出力:キャリーフラグが 0 のとき OK , I のときエラー
0641H	ボーレート設定用時間待ち
0648H	カセット動作制御 ●レジスタ:全レジスタ保存 入力:A レジスタにカセット・コマンド値 00H:EJECT 01H:STOP 02H:PLAY 03H:FF 04H:REW 05H:APSS + 06H:APSS - 0AH:REC
0652H	カセット状態センス ●レジスタ:A レジスタ以外保存 出力:A レジスタのビットで返す(図9-4参照)。
065AH	バックアップ・タイマーから日,曜日を読む ●FF18H から3バイトに日,曜日を格納する
0673H	日,曜日,時間を読み込んで画面に表示 ●レジスタ:A レジスタ以外保存
06A3H	"/"を画面に表示 ●レジスタ:A レジスタ以外保存
06A8H	HL レジスタが示すメモリの内容を16進 2 桁で表示 ● HL レジスタの示すメモリの内容を16進 2 桁で表示して HL レジスタの値を I 増加させる。 レジスタ:A , HL 以外保存 入力:HL に表示させるメモリのアドレス
06ADH	06A8H のサブルーチンを実行後,":" を表示
06B5H	日、曜を表示
06E9H	A レジスタの値を16進 2 桁で画面に表示 ●レジスタ:A レジスタ以外保存 入力:A レジスタに表示させるデータ

図9 4 カセットの状態センス



 $0700 \text{H} \sim 0 \text{B} 3 \text{DH}$ まではテレビタイマーセット用のプログラムが入っています。この中には、他のプログラムで利用価値のある汎用サブルーチンはあまりみつかりませんでした。 よって、 $0700 \text{H} \sim 0 \text{B} 3 \text{DH}$ 全体を一つのサブルーチンとして利用するのが適切だと思われます。

表93 テレビタイマーセット用サブルーチン

アドレス	内 容
0700H	タイマーセット・プログラム・スタート
	●画面消去:タイマーセット画面表示等
	●ESC キーを押すとリターンする。
089BH	文字色を黄色に設定,以下を実行
089DH~08B6H	A レジスタの値を文字色としてメッセージを16行目に表示。
	後に文字色を白に戻す。
	●レジスタ:A, HL, DE 以外保存
	●入力:A ········· 文字色
	DE ······文字列先頭アドレス
0820H	カーソルを次の TAB 位置へ移動させる
	●レジスタ:A ,HL 以外保存

表9 4 IPL ROM データ・エリア

*各メッセージ・データの終わりは 00H になっている。

CRT 設定データ
CNI設定プータ
タイマーセット画面での X 軸方向の TAB 位置
タイマーセット画面での Y 軸方向の TAB 位置
メッセージ " Push (F, R, C or T) Key ~"
メッセージ " Drive No. ? (0-3) "
メッセージ" IPL is loading "
メッセージ " IPL is looking for a Program from "
メッセージ " CMT "
メッセージ " FD "
メッセージ " Program load error "
メッセージ " Make ready any device "
メッセージ " File mode error "
メッセージ " IPL is under preparing "
メッセージ " Please turn on the Power SW."
2 倍角文字 " TV Timer control "
メッセージ " DATA Error !! "
TV タイマーセット時メッセージ表示位置テーブル
メッセージ " Year 00-99 "
メッセージ " Month 01-12orXX "
メッセージ " Day 01-31 or XX "
メッセージ " SUN MON TUE WED THU FRI SAT or XX "
メッセージ " Hour 00-23 or XX "
メッセージ " Minute 00-59 "
メッセージ " Second 00-59 "
メッセージ " TV Power ON ? (Y or N) "
メッセージ "TV Channele I-I2"
スペース38個
" SUN "
" MON "
" TUE "
" WED "
" THU "
"FRI"
" SAT "
" XXX "
" ON CH "
" TIMER "
"XX / XX XXX XX : XX OFF "
" OFF " +スペース 5 個
"[ESC] = Exit, [CLR] =······"

表9 5 ワーク・エリア

アドレス	<u> </u>
FE00 FF00~FF1F	ディスク・ロード用バッファ インフォメーション・バッファ(図9-3参照)
FF20~FF25	タイマー用バッファ
FF80	カーソル Χ 座標
FF8I	カーソル Y 座標
FF85	入力キーデータ
FF86	文字色データ
FF87	ログイン・ドライブ No.
FF88, FF89	スタック・ポインタ退避用ワーク
FF8A, FF8B	ディスク・エラージャンプ・アドレス
FF8C~	スタック用ワーク

9-2-1 IPL ROM の活用例

IPL ROM の活用例としては、小規模なユーティリティなどを自作するときに1文字キー入力やメッセージ表示などの 汎用サブルーチンを利用することがあげられます。そうする ことによってメイン・プログラムは極力小さくできます。

また、64 K バイトのメイン・メモリをできるだけ多く使用したいプログラムでの活用は特に有効です。具体的には、テープのバックアップをとるためのプログラムが良い例です。60 K バイト近い大きなプログラムのバックアップをとりたいときはグラフィック RAM を利用する方法もありますが、IPL ROM を活用すればより簡単にできます。なぜなら、IPL ROM 内にテープの読み込みサブルーチンが存在するからです。あとはテープへの書き込み部分とメイン・プログラムを作成すれば良いわけなので残りの膨大な容量をバッファとして使えます。

バックアップ・プログラムはカセットの章にゆずるとして、 ここでは IPL ROM を活用した小さなユーティリティを紹 介します。

テープにセーブされたマシン語プログラムを解析するとき、まず知っておきたいデータがあります。プログラムの先頭アドレスや実行アドレスです。**リスト9-1**はテープを読んで、これらのインフォメーション・データを画面に表示するプログラムです。

何をセーブしたのかわからなくなってテープを調べたり、 プログラムの整理をするのにも彼立つでしょう。

このプログラムは IOCS もモニタも不用で、これだけ単独 で動きます。

```
1:
 2:
 3:
                               File Information Display
 4:
                                                          LIST 9-1
 5:
      C000
                               ORG
                                        ФСФФФН
 6:
 7:
 8:
                      : -- IPL ROM ENTRY --
 9:
10:
      042B =
                      CLS
                               EQU
                                        Ø42BH
11:
      03CB =
                      MSG
                               FOU
                                        Ø3CBH
12:
      0355 =
                      INPUT
                               EQU
                                        Ø355H
13:
       0567 =
                      INFRED
                               EQU
                                        Ø567H
14:
      0555 =
                      FNAME
                               EQU
                                        Ø555H
                               EQU
15:
      03D9 =
                      ACCPRT
                                        Ø3D9H
16:
      0648 =
                      CMT
                               EQU
                                        0648H
17:
      06E9 =
                      APRT
                               EQU
                                        06E9H
18:
19:
      C000 061D
                               LD
                                        B,1DH
                                                          ; IPL ROM Connect
20:
      C002 ED79
                               OUT
                                        (C),A
21:
      C004 CD2B04
                                        CLS
                                                          ;CLS
                               CALL
22:
      C007 119EC0
                      P1:
                                        DE, MSG0
                               LD
23:
                               CALL
                                        MSG
      C00A CDCB03
24:
      C00D CD5503
                      L00P1:
                               CALL
                                        INPUT
25:
      C010 FE0D
                               CP
                                        ØDH
26:
      C012 20F9
                               JR
                                        NZ, LOOP1
27:
      C014 CDD903
                               CALL
                                        ACCPRT
      C017 2100FF
                                        HL. 0FF00H
28:
                               LD
                                        BC.32
29:
      C01A 012000
                               LD
                               CALL.
                                        INFRED
30:
      CØ1D CD6705
      C020 20E5
                               JR
                                        NZ.P1
31:
32:
      C022 3E01
                               LD
                                        A.01H
                                                          ;CMT Stop
33:
      CØ24 CD4806
                               CALL
                                        CMT
34:
35:
       CØ27 11CØCØ
                               LD
                                        DE.MSGI
                                                          :File Name
36:
      CØ2A CDCBØ3
                               CALL
                                        MSG
       CØ2D CD55Ø5
                                        FNAME
37:
                               CALL
38:
      C030 3E0D
                               LD
                                        A, ØDH
39:
       CØ32 CDD9Ø3
                               CALL
                                        ACCPRT
40:
                               LD
                                        DE,MSG2
                                                          :Start Address
41:
      C035 11D4C0
42:
      C038 2A14FF
                               LD
                                        HL, (ØFF14H)
43:
       CØ3B CD8ECØ
                               CALL
                                        ADPRT
44:
45:
       CØ3E 2A14FF
                               LD
                                        HL, (ØFF14H)
                                                          :End
                                                                  Address
46:
       CØ41 EB
                               EX
                                        DE, HL
47:
       C042 2A12FF
                               LD
                                        HL, (ØFF12H)
       C045 19
                                        HL, DE
48:
                               ADD
       CØ46 2B
49:
                               DEC
                                        HL
50:
       C047 11E7C0
                               LD
                                        DE, MSG3
51:
       CØ4A CD8ECØ
                               CALL.
                                        ADPRT
52:
53:
       CØ4D 11F9CØ
                               LD
                                        DE, MSG4
                                                          ;Exec Address
54:
       CØ5Ø 2A16FF
                               LD
                                        HL, (ØFF16H)
       C053 CD8EC0
                               CALL
                                        ADPRT
55:
56:
                                        DE, MSG5
57:
       C056 110BC1
                               LD
58:
       CØ59 CDCBØ3
                               CALL
                                        MSG
                                                          :File Kinds
       C05C 3A00FF
                               LD
                                        A. (ØFFØØH)
59:
```

```
60:
      CØ5F 113ØC1
                          LD
                                   DE,MSG51
 61:
       CØ62 FEØ1
                            CP
                                    01H
 62:
       CØ64 2811
                            JR
                                    Z.P2
 63:
       C066 1141C1
                            LD
                                    DE, MSG52
       C069 FE02
 64:
                            CP
                                    Ø2H
 65:
       C06B 280A
                            JR
                                    Z.P2
       CØ6D 114FC1
 66:
                            L.D
                                    DE,MSG53
 67:
       C070 FE04
                            CP
 68:
       C072 2803
                           JR
                                    Z,P2
 69:
       C074 115AC1
                           LD
                                    DE,MSG54
      C077 CDCB03
 70:
                    P2:
                           CALL
                                    MSG
 71:
      C07A 111EC1
                                    DE,MSG6 ;Pass Word
 72:
                            LD
 73:
      CØ7D CDCBØ3
                            CALL
                                    MSG
       C080 3A11FF
 74:
                            LD
                                    A. (ØFF11H)
       C083 CDE906
 75:
                            CALL
                                    APRT
 76:
       CØ86 3E48
                            LD
                                    A. 'H'
       C088 CDD903
 77:
                            CALL.
                                    ACCPRT
                            JP
 78:
       C08B C307C0
                                    P1
 79:
 80:
      CØ8E CDCBØ3
                     ADPRT: CALL
                                    MSG
      CØ91 7C
 81:
                            LD
                                    A.H
                                    APRT
 82:
       C092 CDE906
                            CALL
 83:
       CØ95 7D
                            LD
                                    A,L
       C096 CDE906
                                    APRT
 84:
                            CALL
       CØ99 3E48
 85:
                           LD
                                    A, 'H'
                           JP
 86:
       C09B C3D903
                                    ACCPRT
 87:
                           DEFB
 88:
      C09E 0D0D0D0D MSG0:
                                    ØDH, ØDH, ØDH, ØDH, ØDH
      C0A3 54617065
 89:
                            DEFM
                                    'Tape Set and Hit RETURN Key '
                           DEFB
DEFB
 90:
       CØBF ØØ
       CØCØ ØDØDØD MSG1:
91:
                                    ØDH. ØDH. ØDH
 92:
       CØC3 46696C65
                            DEFM
                                     'File Name
93:
       CØD3 ØØ
                            DEFB
       C0D4 0D0D MSG2: DEFB
 94:
                                     ØDH, ØDH
      CØD6 53746172
95:
                            DEFM
                                     'Start Address = '
 96:
       C0E6 00
                            DEFB
                 MSG3:
97:
       CØE7 ØD
                            DEFB
                                    Ø DH
 98:
       CØE8 456E642Ø
                            DEFM
                                    'End Address = '
99:
       C0F8 00
                            DEFB
100:
       CØF9 ØD
                   MSG4:
                            DEFB
                                    ØDH
       CØFA 45786563
101:
                            DEFM
                                     'Exec Address = '
102:
      C10A 00
                            DEFB
       C10A 00
C10B 0D0D MSG5:
103:
                            DEFB
                                    ØDH, ØDH
      C10D 46696C65
                            DEFM
                                     'File Kinds
104:
       C11D 00
105:
                            DEFB
      CIIE ØD
                    MSG6:
                                    ØDH
106:
                            DEFB
      C11F 50617373
                                     'Pass Word
                            DEFM
107:
      C12F 00
108:
                            DEFB
109:
110:
      C130 4D414348 MSG51: DEFM
                                     'MACHINE LANGUAGE'
111:
      C140 00
                            DEFB
112:
       C141 42415349 MSG52:
                            DEFM
                                    'BASIC PROGRAM'
113:
       C14E 00
                            DEFB .
                                    Ø
114:
       C14F 41534349 MSG53:
                            DEFM
                                     'ASCII FILE'
      C159 00
115:
                            DEFB
                                    0
                                     . ???
116:
       C15A 3F3F3F MSG54: DEFM
117:
      C15D 00
                            DEFB
                                    0
118:
119:
      C15E
                            END
```

IPL ROM のテープ読み込みサブルーチンを利用するにあたって、1つだけ難点があります。それは、ある種のエラーが生ずると、エラーメッセージ表示ルーチンへジャンプし、スタック・ポイントもクリアしてしまい、メイン・ルーチンへ戻れなくなる点です。

このサンプル・プログラムでもエラー対策を行っていないので、少々使いづらくなっています。

対処のしかたとしては、IPL ROM の内容をメイン・メモリに転送し、エラー処理ルーチンを書きかえてメイン・メモリ上のプログラムを使用する方法が考えられます。IPL ROM が接続されていてもデータの書き込みはメイン・メモリの方へ行なわれるので簡単に転送できます。

テープのエラー処理ルーチンは 00EBH~010DH にあります。00FDH あたりに IP 命令を入れると良いでしょう。

IPL ROM をメイン・メモリに転送して使用するときはもう数ヵ所変更しなければなりません。それは、ROM の場合、1命令実行するたびに1サイクル余分に時間がかかりますが、RAM 上で実行するときはそれがないので、テープ読み込みなどのタイミングが合わなくなってしまいます。ですから、各タイミングに使われているデータ値を変えなければなりません。0642 H にテープ用ディレイ・カウンタの値が入っているので適切な値に変えてください。

APPENDIX

- 1. IOCS
- 2. IOCS 内ワーク・エリア
- 3. 1/0 ポート
- 4. サブ CPU (80C49) コマンド表

付録1 IOCS

キーボード入力

ラベル名 アドレス	内 容
ラベル名 アドレス INPUTF 0 0 0 3	内 容 ●機能 1行入力 ●入力 DEデータ入力アドレス ●出力 DE入力データ先頭アドレス キャリークラブ… 0 のとき、リターン・および、CTRL+Jによる正常入力。 1 のとき、BREAK・キーおよび、CTRL+Dによるキャンセル。この場合、A レジスタの値を見て、BREAK か CTRL +D かを判断する。 A A M A A D D D D D D D D

ラベル名	アドレス	内容
BINPUT	0 I 5 A	 機能 I行入力 ●入力 DE…データ入力アドレス ●出力 DE入力データ先頭アドレス キャリーフラグ… 0 のとき、リターン・キーおよび、CTRL+Jによる正常入力。 Iのとき、BREAK・キーおよび、CTRL+Dによる入力キャンセル。 AキャリーフラグがIのときのみ意味を持ち、BREAK なら 03H、CTRL+D なら 04Hがセットされる。 ●レジスタ AF、DE 以外保存 説明 INPUTFのサプルーチンと同様 I 行入力のサブルーチンだが、BASICの INPUT 文用に用意されたものである。入力開始桁よりも前にあるメッセージ(プロンプト)は入力しない (入力開始桁まで DEレジスタの値を進める)。
INKEY\$	0018	 機能 I文字入力 ●入力 A·······INKEY\$のモード値 ●出力 A········I文字入力したキーの ASCII コード ●レジスタ AF 以外 ●説明 サブルーチンを呼ぶ前に A レジスタにモードをセットする。その値により返ってきたときの A レジスタの意味や途中の動作が違う。 モード値 ● FFH のとき・・・リアルタイム・キー入力。新しいキーが押されたときや、リピート・モードでリピートが ON になるごとに押されていないときは 0 を返す。 ● OIH のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ラベル名	アドレス	内容
BRKCHK	0 0 4 A	●機能 SHIFT+BREAK が押されたかの判断 ●出力 ゼロフラグ… I のとき、SHIFT+BREAK が押され た。 0 のとき、押されていない。 ●レジスタ AF以外保存

画面, ブリンタへの出力

ラベル名	アドレス	内容
PRINT	0 0 0 B	●機能 文字列のプリント 入力 DE文字列の先頭アドレス レジスタ AF以外保存 ●説明 DEで示すアドレスから始まる文字列を画面に出力する。文字列データは ASCII コードであり、エンド・コードは 00H である。 01H~IFH のコントロール・コードはその処理が実行される。
ACCPRT	0 0 1 3	 ●機能 I文字出力 ●入力 A·········出力する ASCII コード ●レジスタ すべて保存 ●説明 Aレジスタにある ASCII コードの文字 (20H ~ FFH) を画面に表示する。コントロール・コード (00H~IFH) はその処理が実行される。
ACCDIS	0 4 C 8	 ●機能 文字出力 ●入力 A·········出力する ASCII コード ●レジスタ すべて保存 ●説明 ACCPRT と同様の 文字出力のサプルーチンだが、コントロール・コード (00H~ IFH) も画面に表示して、コントロール・コードととしての処理はしない。
CTRLJB	0 5 7 7	 ●機能 コントロール・コード処理 ●入力 Aコントロール・コード(00H~IFH) ●レジスタ AF, BC, DE, HL以外は保存 ●説明 Aレジスタで指定されたコントロール・コードの処理を行う。ACCPRTで00H~IFHを出力したのと同じ。

ラベル名	アドレス	内 客
SPPRT	0 4 B A	●機能 スペースを I 個出力●レジスタ AF 以外保存●説明 スペース (ASCII コード 20H) を画面に出力。
TABPRT	0 4 A B	●機能 I0文字間隔の TAB 処理●レジスタ AF 以外保存●説明 X 座標が I0の倍数になるまでスペースを出力。
CRI	0 4 A 7	●機能 改行 ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 次の行の先頭へカーソルを移動する。
CR2	0 4 A 3	●機能 行の先頭でなければ改行 ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 現在のカーソル位置が行の先頭でないならば改行し、行の先頭なら改行しない。
ACCLPL	1 2 D C	●機能 プリンタへの I 文字出力 ●入力 A······出力する ASCII コード ●レジスタ F 以外保存 ●説明 A レジスタにある ASCII コードをプリンタに出力する。
CRILPL	1 2 D 5	●機能 プリンタへの改行コード出力●レジスタ AF 以外保存●説明 改行 (LF = 0AH) をプリンタに出力する。
TABLPL	1 3 1 5	●機能 プリンタへの HTAB 出力 ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 水平タブ (HTAB) をプリンタに出力する。
ACCPRP	1 4 2 0	 機能 画面またはプリンタへの 文字出力 入力 A出力するASCII コード レジスタ F,AF'以外保存 説明 FILOUT (1472H) が0のとき画面に出力, Iのとき ブリンタに出力。FILOUT の内容はモニタの P コマントで切り換えることができる。

I 4 2 F	 ●機能 画面またはプリンタに文字列出力 ●入力 DE文字列の先頭アドレス ●レジスタ AF, AF'以外保存 ●説明 FILOUT(1472H)が0のとき画面に出力, 1のときプリンタに出力。
1	
I 4 3 C	 機能 画面またはプリンタに HTAB出力 レジスタ AF 以外保存 説明 水平タブを、FILOUT (1472H)が 0 のとき画面に、 I のときプリンタに出力する。
1 4 4 6	 ●機能 画面またはプリンタに改行コード出力 ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 改行コードを、FILOUT (1472H) が0のとき画面に、Iのときプリンタに出力する。
	1 4 4 6

表示のコントロール

ラベル名	アドレス	内容
WIDTH80	0 9 8 C	●機能 WIDTH 80 ●レジスタ AF, BC, DE, HL 以外は保存 ●説明 80字のモード指定をするとともに IOCS のワーク (WIDTHO:0007H)に 50H がセットされる。この際、 画面はテキスト、グラフィック共にクリアされ、コンソールは解除され、最大値となる。 ただし、SCRMOD (0A8BH) が 02H ならばグラフィック画面はクリアされない。
WIDTH40	0 9 9 8	●機能 WIDTH 40 ●レジスタ AF, BC, DE, HL以外は保存 ●説明 40字のモード指定をするとともに IOCS のワーク (WIDTHO:0007H) に 28H がセットされる。この際、画面はテキスト、グラフィック共にクリアされ、コンソールは解除され、最大値となり、スクリーンも 0 ページ入出力のモードとなる。ただし、SCRMOD (0A8B) が 02H ならばグラフィック画面はクリアされない。

ラベル名	アドレス	内 容
SCRNOT	0 9 C 0	●機能 表示ページ指定 ●入力 A0のとき、ページ0指定 1のとき、ページ1指定 ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 A レジスタで示すページを出力とする。このルーチンは、WIDTH40のモードのとき動作し、WIDTH80のモードのときは何もしない。
SCRNIN	0 9 F 5	 機能 書き込み画面のページ指定 ◆入力 A········· 0 のとき、ページ 0 指定 I のとき、ページ 1 指定 レジスタ AF 以外保存 説明 A レジスタで示すページを書き込み対象の画面ページとする。 ニのルーチンは WIDTH40 のモードのみ有効。
CTRLD?	0 A 3 F	●機能 コンソールと入出力ページの初期化 ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 コンソール (テキスト画面の座標範囲) を最大値 に戻し、入出力ページを 0 ページに指定する。
STPRIO	0 A 5 A	 機能 パレット, プライオリティのセット ●レジスタ AF, BC, D, HL 以外保存 ●説明 RPRIOF (00F6H) の青のパレット, GPRIOF (00F7H) 赤のパレット, BPRIOF (00F8H) 緑のパレット, TPRIOF (00F9H) プライオリティの各ワークの値を I ′0アドレスのパレット青 (1000H), パレット赤 (1100H), パレット緑 (1200H), プライオリティ (1300H) にセットする。
CLST	0 A 6 B	 機能 テキスト・クリア レジスタ AF, BC, D, HL 以外保存 説明 テキスト画面をクリアする。このとき画面に埋められる文字は CLSCHR (0027H) に, アトリビュートは COLORF (0026H) にストアされている。

ラベル名	アドレス	内容
CLSG	0 A 8 F	●機能 グラフィック・クリア●レジスタ AF, BC以外保存●説明 グラフィック画面を同時アクセス・モードでクリアする。
ADRCAL	0 5 4 A	●機能 カーソル位置のアドレス取り出し ●出力 HL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ADRCA2	0 5 4 D	●機能 テキスト VRAM のアドレス計算 ◆入力 Lテキスト X 座標の値 Hテキスト Y 座標の値 ●出力 HLテキスト VRAM アドレス ●レジスタ AF, BC, HL 以外保存 ●説明 HL レジスタで指定したテキスト座標に対応する テキスト VRAM アドレスを計算し, HL レジスタに 返す。アトリビュート・アドレスは、HL—1000H の値である。
SAVEI	0 0 3 B	 機能 ファイル・コントロールブロック (FCB) をカセットテープにセーブ ●入力 HL······FCB の先頭アドバイス BC······FCB のバイト数 (XIでは0020Hを指定する) ●出力 A········ 0 のとき、セーブ OK I のとき、途中で BREAK 3 のとき、テープがセットされていない。4 のとき、WRITE PROTECT 状態である。5 のとき、その他 (テープ・エンドおよびカセット操作キーが押された)。キャリーフラグ・・・・ 0 のとき、OK I のとき、ERROR ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 ファイル・コントロールブロック (FCB) をカセットにセーブする。図 A-2 参照。

ラベル名	アドレス	内 容
SAVE2	0 0 3 E	 機能 データをカセットテープにセーブ 入力 HL・・・・・セーブするデータの先頭アドレスBC・・・・・セーブするデータのバイト数 ●出力 A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
LOADI	0 0 4 1	 機能 ファイル・コントロールブロック (FCB) をカセットテープからロードする。 ◆入力 HL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ラベル名	アドレス	内容
LOAD2	0 0 4 4	 機能 データをカセットテープからロードする。 入力 HLロードする先頭アドレス BCロードするバイト数 ●出力 A0のとき,ロード OK Iのとき,途中で BREAK 2のとき,CHECK SUM ERROR 3のとき,テープがセットされていない 5のとき,その他キャリーフラグ…0のとき,ロード OK Iのとき,ERROR ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 HLで示されるメイン・メモリのアドレスから BC バイト分のデータを,カセットテープよりロードする。BC=0ならば65536バイト分ロードされる。
VERFY2	0 0 4 7	 ●機能 カセットテープのデータとメイン・メモリのデータを比較。 ●入力 HL比較するメイン・メモリ先頭アレス。BC比較するバイト数 ●出力 A0のとき、比較 OK (同じデータである。) I のとき、途中で BREAK 2 のとき、CHECK SUM ERROR および VERIFY ERROR (データが異なっている。) 3のとき、テープがセットされていない。5のとき、その他 キャリーフラグ…0のとき、OK I のとき、ERROR ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 HL で示されるメイン・メモリのアドレスから BC バイト分のデータを、カセットテープのデータと比較チェックする。もし、内容が違っていれば A レジスタに 02H を返す。

ラベル名	アドレス	内容
СМТСОМ	O D E C	 機能 カセットに対してコマンドを実行する。 入力 Aカセット・コマンド値 レジスタ AF 以外保存 説明 A レジスタのコマンド値によって、以下のような動作を行う。 00HEJECT 01HSTOP 02HPLAY 03HFF (FAST) 04HAPSS FF (APSS+I) 06HASPP REW (APSS-I) 0AHREC ○AHREC ○AHREC ○AHREC ○AHREC ○AHREC ○AHREC ○AHREC ○AHAPSD FT (APSS-I) ○AHREC ○AHREC ○AHAPSD FT (APSS-II) ○AHREC ○AHREC ○AHAPSD FT (APSS-II) ○AHREC ○AHREC ○AHAPSD FT (APSS-II) ○AHREC ○AHAPSD FT (APSD-III) ○AHREC ○AHAPSD FT (APSD-IIII) ○AHAPSD FT (APSD-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CMTSNS	0 D F 6	 機能 カセットの状態を示す。 ●出力 A······カセットの状態 ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 カセットの状態を A レジスタの各ビットで返す。 各ビットの意味は下図の通り。 カセットの状態 7 6 5 4 3 2 1 0 □ : テーブ・エンド 1: テーブ・エンドでない 1: カセットあり 1: カセットあり 1: 消去防止ツメなし 1: 消去防止ツメあり
FMPRHL	1 3 2 1	●機能 FCBのファイル・ネームをプリントする。 ◆入力 DEメッセージ出力先頭 HLFCB 先頭アドレス ◆レジスタ AF, D以外保存 ◆説明 DE から始まるメッセージをプリントした後に HL で示す FCB 中のファイル・ネームをプリントする。

ラベル名	アドレス	内容
FNMTCH	I 3 4 E	●機能 ファイル・ネームおよびパスワードの比較 ●入力 HLFCB の先頭アドレス ●出力 セロ・フラグ…Iのとき,一致 ののとき,不一致 ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 HLで示すFCBと DIRIMG(I480H)で示す FCB のファイル・ネームおよびパスワードを比較する。
SETDI?	1 3 9 4	●機能 FCB にファイル・ネームをセット 入力 DE・・・・・ファイル・ネームが格納されているバッファの先頭アドレス ●レジスタ AF, BC, DE, HL 以外保存 ●説明 DE で示されるバッファにあるファイル・ネームとパスワードを DIRIMG (1480H) のFCB にセットするまた,同時に日付けも FCB にセットする。

PSG制御

ラベル名	アドレス	内容
PSGINT	0 I 3 C	●機能 PSGの出力を止める ●レジスタ AF, BC, DE 以外保存 ●説明 PSGの出力を止め、PSGのレジスタR,~R,oに次の値をセットする。 R1 ← 3FH Rs ← 00H R10 ← 00H
BEEP	0 7 F 7	●機能 ベル音を鳴らす。●レジスタ AF, BC, D以外は保存●説明 PSG を使ってベル音を鳴らす。

PCG制御

ラベル名	アドレス	内 容
CGSET	0 0 2 B	 機能 PCG にデータ・セット 入力 D ASCII コード E セット I/O アドレス上位
CGREAD	0 0 3 3	 機能 PCG や CG からデータを読み込む 入力 D ASCII コード Eリード I/O アドレス上位 I4HCG ROM I5HPCG 青 I6HPCG 赤 I7HPCG 縁 HLデータ用バッファ先頭アドレス ●出力 HL先頭アドレス + 8 バイト ●レジスタ AF, E, HL 以外保存 ●説明 キャラクタ・ジェネレータ (CG ROM および PCG RAM) の内容を読み込み, バッファに格納する。

サブCPUとの通信

ラベル名	アドレス	内容
TRANS49	0 B 5 4	 機能 サブ CPU80C49 に送信要求コードを送る。 ●入力 A········80C49 に送る要求コード ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 Z80 から 80C49 に次のようなコントロールを行わせる。 キーコード処理 モニタ画面モードの処理 TV の各種コントロール カセットのコントロール 時刻の設定,読み出し タイマーの設定,読み出し送信要求コードは付録3を参照。
RECV49	0 B 4 9	 機能 サブ CPU80C49 からデータを受信。 ●出力 A 80C49から受信したデータ ●レジスタ AF 以外保存 ●説明 80C49 からデータを受信する。このサブルーチンは TRANS49 と共に,80C49 との通信に用いる。

付録2 IOCS 内ワーク・エリア

ワーク・エリア

ラベル名	アドレス	バイト数 (10進)	内 容
LINLIM	0 0 0 6	I	 ●意味 行の入力文字数の最大 ●値 1~255 ●説明 INPUTF ,BINPUTなどのサブルーチンで 行に入力できる文字数の最大値。この値以上はバッファに格納されない。
WIDTHO	0 0 0 7	I	(リードのみ) ●意味 WIDTHの設定値 ●値 40または80 ●説明 現在のスクリーンがWIDTH 40か WIDTH80かを記憶している。 40 (28H) か80 (50H) の値を持つ。
CURX	0 0 0 E	I	●意味 カーソルの X 座標 ●値 0~39 (WIDTH40) 0~79 (WIDTH80) ●説明 現在のカーソル位置の X 座標を示す。書きかえることでカーソル位置を変更でる。
CURY	0 0 0 F	ı	●意味 カーソルの Y 座標 ●値 0~24 ●説明 現在のカーソル位置の Y 座標を示す。書きかえることでカーソル位置を変更できる。

ラベル名	アドレス	バイト数 (10進)	内容
CURYST	0 0 1 6	1	●意味 テキスト表示エリアのY座標の先頭 ●値 0~24 ●説明 CONSOLE 命令でのY方向のスタート座標値。下図参照。 CURYST(YS), CURYED(YE), CURXST(XS), CURXED(XE) の関係 (0,0) (XS, YS) テキスト表示エリア (XE, YE)
CURYED	0 0 1 7	ı	注)WIDTH40 の場合 ●意 テキスト表示エリアの Y 座標の終わり ●値 (CURYST) ~24 ●説明 CONSOLE 命令での Y 方向のエンド座標
			を示す。
CURXST	0 0 I E	I	●意味 テキスト表示エリアの X 座標の先頭●値 0~39 または 0~79●説明 CONSOLE 命令の X 方向のスタート座標を示す。
CURXED	0 0 I F	ı	●意味 テキスト表示の X 座標の終わり。 ●値 (CURXST) ~39 または (CURXST) ~79 ●説明 CONSOLE 命令の X 方向のエンド座標を 示す。

ラベル名	アドレス	バイト数 (10進)	内容
COLORF	0 0 2 6	1	●意味 文字のアトリビュート ●値 0~255 ●説明 ACCPRT などのサブルーチンで表示される文字のアトリビュートの値を示す。各ビットの意味は下図の通り。 COLORF(0026H)のビット構成
/			ビット 説 明
			0 青
			3 CREV (0/I) 反転文字
			4 CFLASH (0/I) 点滅文字
			5 CGEN (0/1) CG ROM/RAM
			6 7 CSIZE (0~3) キャラクタ・サイズ
CLSCHR	0 0 2 7	1	●意味 画面消去用キャラクタ●値 通常 20H (スペース)●説明 文字画面を消すときに埋めつくされるキャラクタの ASCII コードを示す。
KEYDAT	0 0 2 E	Ī	(リードのみ)
*	0 0 2 F	I	●意味 割り込みキー入力でのキーコード ●説明 割り込みによるキー入力で最後に入ってきたキーの値 002EH・・・・・・・・ASCIIコード 002FH・・・・・・ファクション・コード
BRKBUF	0 0 3 6		(リードのみ) ●意味 割り込みキー入力でのBREAKキーバッファ ●説明 割り込みによるキー入力で、SHIFT+ BREAK および BREAK が押された場合, 03H および 13H が格納されてる。BREA K, 一時ストップ処理が終るまでクリア されない。

ラベル名	アドレス	バイト数 (10進)	内容
KEYFLG	0 0 3 7	1	(リードのみ) ●意味 有効キー/無効キー判断 ●説明 割り込みキー入力において有効なキーが 入力されたときは 0 以外, 無効なキーが 入力されたときと, 入力がないときは 0 となる。
ONKYBF	0 0 5 1	1	(リードのみ) ●意味 ファンクション・キー割り込みフラグ ●説明 00H のときファクション・キーは押されていない。90H のとき押された。
INTTAB	0 0 5 2	20	(リードのみ) ●意味 割り込みキー処理のシャンプ先アドレス・テープル ●値 先頭 2 バイト 0346H その他 03D3H ●説明 使用されているのは先頭の 2 バイトのみ。I レジスタとキーベクトル値の合計がこの INTTAB を示している。
NMIAD	0 0 6 7	2	●意味 リセット・キーを押したときのコール ・アドレス ●値 00FAH
CONTTB	0 0 6 9	64	●意味 コントロール・コード処理のジャンプ先 アドレス・テーブル ●説明 CTRL + @, CTRL + A······の処理先のアド レスが 2 バイト づつ32組格納されてい る。
SCRNTO SCRNTI	0 0 A 9 0 0 C 3	26 26	●意味 テキスト画面の行連続フラグ ●説明 テキスト画面のページ 0 、 I のある行が 次行とつながっているかどうかの判断, 00H のとき、その行は次行とつながって いない。0IHのときつながっている。

ラベル名	アドレス	バイト数 (10進)	内 容
INICRT	0 0 D D	12	●意味 CRT コントローラ設定データ ●説明 CRT コントローラのレジスタ 0 ~12に書 き込むデータ。
INIADR	0 0 E 9 0 0 E A	I	(リードのみ) ●意味 表示している画面のページ・オフセット値 ●値 (00E9H)・・・・・・00Hまたは 04H (00EAH)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
			WIDTH ページ 00E9H 00EAH
			0 00H 00H
			i 04H 00H
			80 0 00H 00H
	0 0 E C	1	●意味 書き込み画面のページ・オフセット値 ●値 (00EB) ······00H (00EC) ······00H または 04H ●説明 書き込み画面のページに応じた I/O アドレスのオフセット値を示す。
			アクセス画面のオフセット値 WIDTH ページ 00EBH 00ECH
			0 00H 00H
			40 I 00H 04H
			80 0 00H 00H
ATREND	0 0 F I	2	(リードのみ) ●意味 アトリビュート VRAM エンド・アドレス+ I ●説明 アトリピュートで使用されている最後の VRAM の I/O アドレスに I を加えた値。 PCG の R/W のときに使われる。

ラベル名	アドレス	バイト数 (10進)	内 容
ATRLFT	0 0 F 3	ı	(リードのみ) ●意味 VRAM 未使用バイト数 ●説明 アトリビュートおよびテキストの VRAM で、画面表示に使用されていないVRAMの バイト数を示す。
CHREND	0 0 F 4	2	(リードのみ) ●意味 テキスト VRAM エンド・アドレス+ I ●説明 テキストで使用されている最後の VRAM の I/O アドレスに I を加えた値。
BPRIOF	0 0 F 6	ı	(リードのみ) ●意味 青のパレット状態 ●説明 I/O アドレス I000H の値をもつワーク で、青のパレットの状態を示す。
RPRIOF	0 0 F 7	I	(リードのみ) ●意味 赤のパレット状態 ●説明 I/O アドレス IIOOH の値をもつワークで、赤のパレットの状態を示す。
GPRIOF	0 0 F 8	ı	(リードのみ) ●意味 緑のパレット状態 ●説明 I/O アドレス I200H の値をもつワーク で、緑のパレットの状態を示す。
TPRIOF	0 0 F 9	1	(リードのみ) ●意味 テキストの優先順位 ●値 初期値 0 ●説明 I/O アドレス I300H の値をもつワークで 優先順位を示す。
REPTFI	0 3 6 6	1	●意味 リピート ON/OFF フラグ ●値 0 または I ●説明 0 のとき, キーリピート OFF I のとき, キーリピート ON


ラベル名	アドレス	バイト数 (10進)	内容
SCRMOD	0 A 8 B	1	●意味 グラフィック・クリア判断 ●値 02H, その他 ●説明 WIDTH40, WIDTH80 でグラフィックをクリアするかしないかの判断用。02H のときはグラフィックをクリアしない。
CLICKF	0 E 9 0	1	●意味 クリック音の制御フラグ。 ●値 00H, その他 ●説明 割り込みキー入力のときに入力確認用の音を出すか出さないかのフラグ。 0 ならクリック音が出る。その他のときは出ない。
KBUFSW	0 E A 5	I	●意味 I行入力のとき、先行入力を捨てるかど うかのフラグ ●値 00H、その他 ●説明 値が 0 のとき先行入力を捨てない。
POINTI	0 E A 6	I	●意味 INBUF内の書き込みポインタ ●値 0~3FH ●説明 先行入力およびファンクション・キー入 力のための INBUF 内の書き込みポイン タを示す。
POINT2	0 E A 7	1	●意味 INBUF 内の読み出しポインタ ●値 0~3FH ●説明 先行入力およびファンクション・キー入 力のための INBUF 内の読み出しポイン タを示す。

ラベル名	アドレス	バイト数 (10進)	内 容
INBUF	0 E A 8	64	●意味 入力キーデータ・バッファ 先行入力およびファンクション・キー入 力のためのデータ・バッファ、POINTI お よび POINT2 が、書き込み、読み出しのポインタを表わしている。 先行入力ルーチンにより、キーデータが バッファに書き込まれ、それにしたがって POINTI が進んでいく。このバッファ はリング・バッファとなっているので 0EE7H の次は 0EA8H に書き込まれる。 POINTI と POINT2 が同じ値になったら バッファが空であることを意味する。
FUNBUF	0 F 4 2 S 0 F E I	160	●意味 ファンクション・キー定義用ワーク ●説明 ファンクション・キーの定義内容が書かれているワーク・エリア。

図A-1 ファンクション・コードのビット構成

	(MSB)	6	5	5 4 3			2 1		
	ファンクション	キーデータが 有効 無効	リピート	GRAPH	CAPS	カナ	SHIFT	CTRL	
0	● テンキー ● ファンキー ラファンキー ● TV キー ● カセッキー	●データ・コード (8ビット) が有効である ヌルコード "00" 以外が送られてきたとき	● リピート・ データであ る	●GRAPHキー が押されて いる	●CAPS キー が押されて いる (LOCK さ れている)	●カナキーが 押されてい の (LOCK さ れている)	● SHIFT キー が押されて いる	●CTRL キー が押されて いる	
1	●上記以外	● データコード(8ビット)が無効である ヌル・コード "00" が送られてきたとき	● 回目のデ ータである	● GRAPH キ 一が離され ている	●CAPS キー が離されて いる	●カナキーが 離されてい る	●SHIFT キー が離されて いる	●CTRL キー が離されて いる	

図A 2 ファイル・インフォメーションブロック



付録3 1/0ポート

		1/0 アドレス	内 容	1/0
		0B00	増設 RAM バンク切り換え	OUT
レス		0D**	外部 RAM アクセス	1/0
		0E**	外部 ROM アクセス	1/0
		0F**	フロッピーディスク	1/0
FF	ユーザー 1/0 ポート			
0		1/0 アドレス		1/0
	システム 1/0 ポート	10**	パレット blue	OUT
-		* *	パレット red	OUT
	アトリビュート VRAM	12**	パレット green	TUO
-		13**	プライオリティ	TUO
-		14**	CG ROM (漢字ROM)	IN
1	テキスト VRAM	15**	PCG RAM blue	1/0
	満ウニナマリゾワムは	16**	PCG RAM red	1/0
L	漢字テキストVRAM	17**	PCG RAM green	1/0
ı		18*0	CRTC レジスタ	1/0
l	# = = VDANA.	* 1	データ	1/0
グラフィック VRAMI	19**	80C49 (8255①)	1/0	
	(blue)	I A * 0	8255②ポート A	
		*	ポートB	1/0
		* 2	ポート C	1/0
1		* 3	コントロールレジスタ	
ı		IB**	PSG データ	1/0
١	グラフィック VRAM2	C * *	PSG アドレス	OUT
1	777177 VITAIVIZ	D**	IPL ROM アクティブ	OUT
1	(red)	E**	IPL ROM ノンアクティブ	1/0
١		1F8*	DMA	1/0
١		9 0	SIO チャンネル A データ	eett.
ŀ		9 1	チャンネル A 制御語	1/0
		9 2	チャンネル B データ	1/0
	グラフィック VRAM3	9 3	チャンネル B 制御語	
		A 0	CTC チャンネル 0	
1	(green)	AI	チャンネルー	1/0
		A 2	チャンネル2	1/0
		A 3	チャンネル3	
L		D*	画面管理	OUT
		E*	黒色制御	OUT
		F*	START PORT	IN

注) アミのかかっている部分は XITurbo の拡張部分、*は無効。

付録4 サブ CPU (80C49) コマンド表

サブ CPU コマンド(送信要求コード)

送信要求コード	後続コード	内 容	データの方向 80C49 Z-80A
E3	キーデータ3バイト	ゲーム用キーデータ読み出し	→
E4	ベクタ値 バイト	キーベクタ値をセット	←
E6	キーデータ2バイト	キーバッファ読み出し	→
	01	ボリューム・アップ	
	02	ボリューム・ダウン	
	03	ボリューム・ノーマル	
	05	TV 画面	
	06	音声ミュート	
	08	TV ↔コンピュータ切り換え	
	0A	コントラスト・ノーマル	
	0B	チャンネル・アップ	
E7	0C	チャンネル・ダウン	←
L1	0D	パワーオフ	
(TV 制御)	0E	パワーオン・オフ切りかえ	
(14 中山地)	0F	コントラスト・ダウン	
	10	チャンネルI	
	ſ	S	
	IB	チャンネル12	
	IC	TV 画面	
	ID	コンピュータ画面	
	ΙE	スーパーインポーズ(コントラストダウン)	
	IF	スーパーインポーズ (コントラストノーマル)	
	80	パワーオン	
E8	データーバイト	TV 送信コード読み出し	→
	00	EJECT	
	01	STOP	
E9	02	PLAY	
	03	FF	-
(カセット制御)	04	REW	
(22 C 21 m) (44)	05	APSS FF	
	06	APSS REW	
	0A	REC	
EA	データーバイト	カセット状態読み出し	→
EB	データーバイト	カセットセンサー読み出し	→
EC	日付けデータ3バイト	日付けセット	←
ED	日付けデータ3バイト	日付け読み出し	→
EE	時刻データ3パイト	時刻セット	←
EF	時刻データ3バイト	時刻読み出し	→
D0	タイマー	タイマー 0	
1	データ6バイト	(データセット	←
D7		タイマー7	
D8	タイマー	タイマー 0	
5	データ6バイト	からデータ読み出し	→
DF		タイマー 7	

注) アミのかかっている部分は XI Turbo 用。

■ 参考文献 ■

- (1) 大川 善邦 著 『演算プログラムの作り方』産報出版社
- (2) マイコンピュータ No. 2 『インターフェース LSI の研究』
- (3) マイコンピュータ No. 8『続・インターフェース LSI の研究』
- (4) 清水 保弘 著 『X1マシン語活用百科』産業報知センター
- (5) 渡部 茂 他共著 『マイコン徹底研究』日本経済新聞
- (6) 『CZ-800P 取扱説明書』(株)シャープ
- (7) 『RP-80 II取扱説明書』(株)エプソン
- (8) 『PIO-3055』(株) I・O データ機器
- (9) 『MZ-80B オーナーズマニュアル』(株)シャープ
- (10) 『CZ-800C BASIC MANUAL』(株)シャープ

X1リファレンスノゥト

昭和60年4月5日 初版発行

定価 2,500円

著 者 杉浦勇一, 難波生, 仲谷和人, 松村守

発行人 塚本慶一郎

発行所

株式会社エム・アイ・エー

〒150 東京都渋谷区渋谷2-9-1 青山田中ビル

電話 (03)486-4500

編集制作 アスキー出版局第二書籍編集部

電 話 (03)486-4512

印刷・製本 東京音楽図書株式会社

ISBN4-87170-031-3 C3055 ¥2,500E

エム・アイ・エー書籍案内

X1 マシン語プログラミング入門

渡辺英行・沼倉 均 共著 A5判・240ページ 定価2,200円(送料250円)

マシン語でプログラムをつくるためには、命令そのものを理解するのと同時に、ひとつひとつの命令をどう組み合わせるかが重要になってくる。本書はこれをポイントにしたニュータイプの実践的入門書である。見やすいように配慮したマシン語命令、IOCS、I/Oポー

トなどの解説は、中級者レベルにとっても貴重な資料となるだろう。キメ細かな記述に加えて、本格的なマシン語プログラムの開発システムとして、高い機能を持つ『エディタ・アセンブラ』のリストも掲載されている。

Z80 CPU対応 新言語(オリジナル・コンパイラ)作成の技法

大貫広幸 著

A5判・448ページ 定価3,000円(送料300円)

コンパイラは、一体、どのような構成で、どう作られるのか―。パソコン(Z80CPU)をターゲットに作成技法をわかりやすく解説。サンプルとして作ったコンパイラ(CP/M版)の全ソース・リストを掲載した。コンパイラをとりまく環境から構文図の書き方、コンパイラの構成を紹介するほか、逆ボーランド記法と再帰的手法による式のコンパイルと最適化、制御文や宣言文の

処理方、変数の扱いなどを詳しく説明 している。また、ソース・リストの解 説はコンパイラ作成の大きなヒントと なろう。言語処理系に興味を持ってい るユーザー必読の書。

●内容―コンパイラの処理過程と構造 /プログラム言語の表し方/コンパイ ラの設計と手法/式のコンパイル/記 号表/制御文のコンパイル/変数の扱い/プログラム言語 Stellar/etc.